

MANUAL DE USUARIO



TORNO DE MANICURA
T250

MANI0035

Manual de funcionamiento de la máquina de acristalamiento

Gracias por comprar la máquina de acristalamiento producida por nuestra empresa. Para garantizar un funcionamiento adecuado y un rendimiento seguro, lea atentamente el manual antes de usarlo:

1. Instalación y conexión de cables

- 1.1 Conecte el enchufe de 5 clavijas del cabezal de pulido portátil / pieza de mano a la toma de SALIDA en el panel principal.
- 1.2 Conecte el interruptor de pedal a la toma PIE S / W.
- 1.3 Seleccione un molde de molienda de diferentes tamaños de acuerdo con los requisitos reales y fíjelo en la parte frontal del cabezal de molienda portátil.
- 1.4 Mueva el control de velocidad hacia la izquierda.
- 1.5 Conecte con la fuente de alimentación principal.

2. Operación

- 2.1 Presione el interruptor de función de la derecha a MANO para el control manual, el indicador se encenderá y el cabezal de molienda comenzará a moverse lentamente. El diodo LED1-2 estará encendido.
- 2.2 Gire el CONTROL DE VELOCIDAD hacia la derecha para acelerar el cabezal de rectificado y se encenderán todos los indicadores LED de velocidad.
- 2.3 Cuando el interruptor de función se presiona a la posición PIE, pise el pedal, la velocidad se acelerará, y a medida que suelte el pie, la velocidad disminuirá (el interruptor de pie es opcional).
- 2.4 Las direcciones de giro se pueden intercambiar: FWD significa sentido horario y REV significa sentido antihorario.
- 2.5 Ajuste la velocidad del cabezal de pulido dentro de un rango razonable.
- 2.6 Ajuste la pieza de mano a la velocidad más baja antes de cambiar la dirección de avance / retroceso.

3. Instrucciones

- 3.1 No cambie las direcciones de giro con demasiada frecuencia, de lo contrario, dañará el cabezal de molienda.
- 3.2 Gire el CONTROL DE VELOCIDAD en sentido antihorario para desacelerar el cabezal de molienda al mínimo antes de apagar y cambiar la fuente de alimentación principal a 0.
- 3.3 Después de la operación, coloque el cabezal de pulido en la parte superior del panel principal.
- 3.4 Mientras el cabezal de pulido esté en funcionamiento, nunca extraiga el enchufe de 5 clavijas del cabezal de pulido portátil.
- 3.5 Para un tiempo de inactividad prolongado, desconecte la fuente de alimentación.
- 3.6 Se prohíbe cualquier desmontaje no autorizado del producto. En caso de avería, póngase en contacto con el agente o el centro de reparación autorizado. Prometemos un servicio rápido, de alta calidad y satisfactorio.
- 3.7 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un capacitado similar para evitar un peligro.
- 3.8 Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red local antes de conectar el aparato.
- 3.9 Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- 3.10 Mantenga este aparato alejado del agua y el fuego.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

-  **11 6260 1114 (sólo texto)**
-  **serviciotecnico@bidcom.com.ar**
-  **www.bidcomservice.com.ar**

bidcom
SERVICE

