Manual GADNIC Shockproof TX4

IMPORTANTE - No abra la tapa de la bateria debajo del agua. - Asegúrese de que la misma esté bien cerrada para evitar que ingrese agua al estar en contacto con ella. - Luego del uso, enjuague la cámara con agua tibia y deje secar en lugar seguro.

1. Conociendo su cámara

Sensor con resolución de 14.0 Megapixeles Cámara fotográfica dígital Filandora dígital Fiash incorporado Zoom dígital de 4x Pantalia Display color TFT de 2.7(+1.8)* Soporta targietas de memoria MicroSD 2 pilas AAA

2. Estructura de la cámara



		v	
1	Botón Disparador	Presione este botón para tomar fotografías o iniciar/detener la filmación de video. También para confirmar cambios en el modo de menú. (Funciona como botón principal)	
2	Botón encendido On/Off	Mantenga presionado este botón por al menos dos segundos para encender/apagar la cámara. Presiónelo para mostrar u ocultar el ícono de status de la pantalla.	
3	Botón para alternar entre pantallas	Presione este botón para intercambiar entre el monitor frontal y el trasero del dispositivo.	
4	Pantalla frontal	Utilice esta pantalla cuando desee tomar "auto-retratos".	
5	Luz del flash	Utilice el flash incorporado para otorgar una iluminación extra al tomar fotos en ambientes más oscuros (la distancia ideal es de hasta 1.5mts)	
6	Lente	Captura la imagen. NOTA: Mantenga la lente libre de suciedad y marcas de dedos, pues pueden perjudicar la calidad de la imagen.	
7	Indicador de actividad	de Cuando la luz titila, indica que la cámara se encuentra procesando información	
8	Botón de modos Macro/normal	Macro: Seleccione este modo para tomar fotografias a una distancia cercana al lente (entre 11 y 18cm). Mormal: Seleccione este modo para tomar fotografias a partir de una distancia de 0.5mts.	
9	Pantalla principal	Muestra el contenido: fotografías, video-clips; ajustes de la cámara y el menú.	
1 0	Navegación arriba / T= acercar	En modo "Preview": presione este botón para acercar el zoom. En modo "Meno": presione este botón para acercar el zoom. En modo de selección de funciones. En modo de "Xisor de fotografías": presione este botón para aumentar el tamato de la imagen: comerzarioxagiar el video seleccionado.	
1 1	Navegación abajo /W = alejar	En modo "Disparo" (tomar fotografia): presione este botón para alejar el zoom. En modo "Mend": presione este botón para moverse hacia abajo en la barra de selección de luricones. En modo de "Visor de fotografias": presione este botón para reducir el amaño de la magen. En modo "Reproducción de videos": presione este botón para ver la lista de los videos en forma de capturas de pantalla.	
12	Navegación Izquierda / Flash	En modo "Monü": presione este botón para desplazarse hada la lazulerta. En modo "Mos de fotografias": presione este botón para regresar a la imagen anterior. En modo "Previsualizar": presione este botón para activar el flash. - Al hacer zoom en modo de "Misor de fotografia", puede presionar este botón para explorar el drea tizquient de la imagen.	

		En modo "Reproducción de videos": presione para rebobinar (retroceder rápidamente).
13	Navegación Derecha / Reproducción	Presione este botón para entrar al modo de "Reproducción" En modo "Visco" de fotografías": presione este botón para cambiar a la siguiente imagen. En modo "Menú": presione este botón desplazarse hacia la derecha. - Al hacer zono en modo "Visco" de fotografías"; puedo presionar este botón para explorar el sector derecho de la imagen. En modo de "Reproducción de videos"; presione para adelantar el video.
14	Cambio de Modo	Presione este botón para intercambiar entre modo de video y modo de fotografia. Dento del modo "Reproducción" (Visor": utilice este botón para salir. Cuando realicar ace nel una imagen, presione este botón para Cuando realicar ace nel una integen, presione este botón para del presiona de la construcción de videos": presione este botón para detener el video.
15	Menú / Eliminar	En modo "Previsualizar": presione el botón para entrar al menú de ajustes. En modo "Reproducción": Presione por un breve instante para entrar a una selección de "Elimina" archivos individuales o en grupo. Mantenga pulsado por un tiempo un poco mayor para ingresar al menú de ajustes de sistema. - Mientras se encuentra aplicando zoom a la imagen en el visor, presione esto botón para explorar el sector de debajo de la fotografía.
16	Conector para trípode	Para acomodar la cámara sobre un trípode especial.
17	Interfaz USB	Conectando un cable USB (no incluido), podrá transferir los archivos de fotografía y video a una computadora o dispositivo.
18	Ranura para microSD	Ranura donde ingresar la tarjeta de memoria Micro-SD.
19	Compartimento de pilas	Compartimento para 2 pilas alcalinas "AAA"
20	Orificio para correa	Utilícelo para incorporar una correa que le permita sujetar la cámara.







4. Detalles para ajustes de la cámara

			20 M pixel resolution	5184X3888
			14M pixel resolution	4320X3240
		Peroluciones	8M pixel resolution	3264x2448
		1463010401163	5.0M pixel resolution	2592x1944
			3.0M pixel resolution	2048 x 1536
	ļ		VGA resolution	640 x 480
	ļ	Calidad	Super Fine/Fine/Normal	Ajuste calidad de foto
	ļ	Medición	Centrada/Multi/Lugar	Ajuste de medidas
		Balance de blancos	Auto	Ajuste automático
			Daylight	Balance para buena condición climática (despejado)
			Cloudy	Balance para día nublado
			Tupgsten	Balance para iluminación por
			Tuligateit	tungsteno (luz blanca)
	т		Fluorescent	Balance para iluminación por fluorescencia.
	8	ISO Velocidad	Auto/100/200/400/800	Selección de la sensibilidad
	8	Exposición	±2.0, ±5/3, ±4/3, ±1.0, ±2/3, ±1/3, 0	Ajustes de exposición
	ł	Temporizador	On/Off	Aiustes del temporizador
	1	Deader	Hand/ Namaral/ Oath	Ajustes de la dureza de los
		Bordes	Hard/ Normal/ Soft	bordes (efecto)
	[Normal/ B&W/ Sepia/ Negative/	Diverses efectes enlicebles
		Efectos	Lomo/ Pencil Sketch/ Red/	a las imagenes tomadas
	ļ		Green/ Blue/ Vivid	a las imagenes tomadas
	ļ	Fecha	On/ Off	Ajuste fecha en imagen
Ajustes		Quick View	On/ Off	Ajuste de visor rápido
		Movie Size	VGA 640 x 480	Ajuste de resol. de video
	ł		QVGA 320 X 240	Aiuste automático
		Balance de blancos	Addo	Balance nara buena condición
	\leq		Daylight	climática (despeiado)
	8		"Cloudy"	Balance para día nublado
	Ŭ		"Tungsten"	Balance para iluminación por tungsteno (luz blanca)
				Balance para iluminación por
			"Fluorescent"	fluorescencia.
		Sonidos	Off/On	Ajustes de sonido
	Ī	Frecuencia	50Hz / 60Hz	Elija frecuencia según ubicación
	Setup	Anagado	Desactivado / 1 minuto / 3	Selección de tiempo para
		automático	minutos	apagado automático
		Idioma	Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Español / Portugués / Japonés	Selección de idioma
		Fecha y hora	YY/MM/DD/HH/MM/SS	Seteo de Fecha y/o hora (formato)
		Formatear	Si/No	Formatear la memoria MicroSD (contenido)
		Resetear	Sí/No	Resetea todos los valores (ajustes) a los iniciales (por defecto)
	ł	Versión	Muestra la versión del firmware	· · ·

Nota: Apagar la cámara no va a alterar las últimas modificaciones realizadas en su configuración.

5. Utilizando la cámara

5.1 Instalando las baterías

Abra la tapa del compartimento de baterías.
 Inserte 2 pilas "AAA".
 Cierre la tapa.



Asegúrese de que las pilas se encuentren correctamente ingresadas (como muestra la figura superior)

5.2 Insertando la tarjeta de memoria (no incluida)

S.c. miser tarturo la tarjeta de memoria (no incluida) Esta cámara no dispone de memoria interna. Utilice tarjetas de memoria N para almacenar sus fotos y videos. Siga los siguientes pasos para insertar la tarjeta de memoria en la cámara. aria MicroSD (no incluida)

Encienda la cámara. Abra el compartimento donde se colocan las baterías (compruebe que el mismo se encuentre destrabado antes de abrir). 3. Inserte la memoria MicroSD en la cámara.



Notas:

1. Existe solo una única manera de insertar la memoria MicroSD en la ranura. No la fuerce, podría dañar la misma y la cámara a su vez. 2. La memoria MicroSD debe ser formateada antes de comenzar a tomar fotografías. Ver el aciantente anter méri información

- 5.3 Formateando la memoria. 1. Presione el botón 'Memi' ("E) dentro del modo FOTOGRAFÍA o VIDEO. 2. Seleccione el modo "Setup" presionando el botón de "Navegación derecha" (también "Reproducción"). one el ícono de Formatear presionando el botón W () y pulsando luego el botón 3 Sel
- "Disparador" para confirmar. 4. Presione el botón "Disparador" nuevamente para formatear efectivamente la memoria.

- 5.4 Eligiendo la resolución La cámara puede ser configurada en diferentes resoluciones. 1. Presione el botho de ¹Med¹ (
 ☐) dentro del modo FOTOGRAFIA. Seleccione el locno correspondiente a Resolución pulsando W (~) y luego presione el botón "Disparador" para
- acceder. Las resoluciones posibles son: VGA (640 x 480), 3M (2048 x 1536), SM (2552x1944); 8M (3264x2446); 14M=4320x3240; 20M=5184X3888. 2. Una vez aparecidas las seis opciones, seleccione la deseada utilizando los botones de navegación Arrba (Up) y Abajo (Down) y presionando el Disparador para aceptar.

5.5 Tomando Fotografías

- 5.5 Tomando F otografias
 1. Encienda La camara.
 2. Dependiendo de la distancia al objetivo, utilico el interruptor de selección de Modos Macro/normal del costado de su cámara.
 Elija el modo "macro" (€) si desea tomar una imagen de cerca (11cm-18cm); Cámbielo al modo "noram" (▲) si lo que desea es tomar una fotografía o video de alrededores o personas (0.5m indefinido).
 3. Si no está seguro de contar con suficiente luz, active el flash automático (♣) mediante el botón de Flash, (Enga en cuenta que en caso de batería baja, el flash no podrá funcionar)
 4. Emplee la pentila LCD para encuadara el objetivo que desea tomar.
 5. Pressione el botón "Disparador" y espere hasta que el display vuelva a encenderse.

Precauciones: 1) No es recomendable tomar fotografías a objetos moviéndose muy rápidamente. 2) La imagen puede salir distorsionada al fotografiar desde un vehículo en movimiento.

5.6 Utilizando el zoom

La cámara puede efectuar un zoom hasta 4x. (acercamientos). Acerque o aleje presionando el botón de navegación "Arnba" o "Abajo", aparecerá un número en el display, inclicando el nivel de zoom. 4.x es el ratio máximo posible.

- 5.7 Tomando un Auto-Retrato usando la pantalla frontal Si desea tomar una foto de usted mismo, puede usar la pantalla frontal sir ontal simplemente siguiendo pasos
- s pasos: Pulse el Botón para alternar entre pantallas, eligiendo el frontal. Con el mismo, ayúdese para encuadrar la imagen correctament Presione el botón Disparador para tomar la fotografía.

- 5.8 Ajustes del temporizador Tambien puede utilizar la función del temporizador en las ocasiones que desee tomar una fotografía Auto-Retrato to omar una foto de algún objeto, sin flash. Para evitar que la cámara se mueza, es recomendable adaptarle un tripode.
- Elija el Modo FOTOGRAFIA.
 Presione el botón de "Menú" (III). Aparecerá el menú con las opciones.

- Pulse W (→) para elegir "Self Timer", confirme luego presionando el botón Disparador Pulse W (→) nuevamente para elegir la opción "On", de manera de activarlo. Nuevamente presione el botón Disparador para confirmar. La función de temporizador automático estará lista para utilizar.
- Euconaros estara inse parte utilizari. Encuadre el obletivo del que desea tomar las fotografías. Pulse el botón Disparador, como si fuera a tomar una fotografía normalmente. El temporizador tendrá un lasso de 10 segundos, luego de los cuales el se tomará la fotografía. En ese tiempo, la cámara efectuará una señal sonora.

5.9 Grabando clips de videos.

- Presione el botón de "Modo" para elegir el modo VIDEO (▲).
 Para elegir la resolución, presione el botón de "Modo" (➡) y seleccione "Resolution", pulsando el botón de lixandor. Tendrá dos opciones que aparecerán en pantalla: VGA (€40 x 480), QVGA (320 x 240).
 Luego, presione el botón Disparador para empezar a registrar videos. El botón de "Derecha" le permitirá pausar el registro (si lo presiona de vuelta, retormará la filmación); presione nuevamente el Disparador si desea detene la filmación pretente el bisertador si desea detene la filmación enter. El video-clip se habrá guardado en formato AVI en la tarjeta de memoria MicroSD.

5.10 Visualizando las imágenes.

- Disparador. Jantenga pulsado el botón Menú (IIII) en el mismo modo hasta que aparezca el menú. Elija "Photo Effect" y presione el Disparador. Opte por el efecto que desee aplicar a la imagen mediante los botones de navegación "Arriba". "Abajo" y presione el Disparador para confirmar. La imagen con el efecto aplicado se guardará como un archivo separado.

5.11 Protegiendo los archivos de imagenes y video.

Para "bloquear" las fotografías y clips de video, protegiéndolos de un borrado erróneo de la cámara, siga las siguientes instrucciones:

- Presione el botón de Reproducción / Visor (Playback ()) para entrar al modo de reproducción de los archivos almacenados.
 Presione el botón de Izguierda o Derecha para seleccionar las imágenes/videos que desea

Presione el botón de Reproducción/Visor (Playback ()) para entrar al modo de visor de las fotografías existentes en la memoría.
 Pulse el botón de navegación Izquierda o Derecha para seleccionar el archivo que desea ajustar el tamaño.

- ajustar el tamaño. 3. Mantenga pulsado el botón de Menú (📰) hasta que se despliegue el mismo en la pantalla de su cámara. Elja "Resize" y oprima el botón Disparador. 4. Elja el nuevo tamaño y confirme con el Disparador. Guardará los cambios en una nueva imagen (no reemplaza a la anterior).
- 5.13 Reproducir VideoClips 1. Ingress al modo de "Reproducción de videos" (Reproducción/Visor) presionando el botón (Playback (IE).

- layback, (uz.). Navegue a través de los botones de Izquierda/Lerecha para surga. Presione el botón Arriba (Up) para ejecutar el vídeo. Mientras se reproduce el vídeo en su pantalla, puede presionar nuevamente el botón Arriba
- Metinas se reproduce o roce and parallel par

5.14 Eliminando Fotografías y Videos.

co archivo, o de a varios ubicados en su tarjeta de memoria. Siga los pasos: 1. Presione el botón de Reproducción/Visor (Playback 💽) para ingresar al modo mencionado de Reproducción.

- Con los botones de Izquierda y Derecha seleccione los archivos que desea eliminar (fotos videos)
- o videos). Apriete el botón de "Menú/Elimina" (1) y opte entre "Single" (único) o "All" (todos). Confirme con el botón Disparador Presione el botón de Menú para salir.

6. Conectando a la PC La unidad se conecta a la computadora mediante USB, y es reconocido como dispositivo de almacenamiento para que pueda transferir los archivos cómodamente.

7. Especificaciones

-		
Sensor	14.0 Mega pixels CMOS sensor	
	20 Mega pixels: (5184X3888)	
	14 Mega pixels: (4320X3240)	
Popolución de imegen	8.0 Mega pixels: (3264x2448)	
cesolucion de imagen	5.0 Mega pixels: (2592x1944)	
	3.0 Mega pixels: (2048x1536)	
	VGA: (640x480)	
ente	F/2.8 f = 8.5mm	
Alcance del foco	0.5m. ~ Indefinido	
Aodo Macro	11cm - 18cm	
Loom digital	4x	
lash	Incorporado (Auto / activado / desactivado)	
A-Shutter	Sí	
.CD display	2.7+1.8" TFT color display	
Balance de blancos	Auto / Daylight / Cloudy / Fluorescent / Tungsten	
/ideo Frame Rate	30fps@VGA / 30fps@QVGA	
Almacenamiento externo	MicroSD, no incluida (soporta hasta 32GB)	
ormatos	Imagenes: JPEG, Video: AVI	
emporizador	10 segundos	
nterfaz PC	USB 2.0	
uentes de energía	2 x AAA nilas alcalinas	

8. Requerimientos del sistema

listemas operativos	WinXP (SP3), Vista32/64 Win7&Win8 32/64 y Mac OS X 10.6.8 o superior	
PU	Pentium III o superior	
RAM	Al menos 64MB	
nterfaz	Puerto USB	
D	4x speed CD ROM or superior	

9. Troubleshooting

Problema	Causa	Solución
No puedo encender la cámara	Poca batería. Pilas mal colocadas.	Reemplazar o instalar las pilas correctamente.
Al tomar fotografías, no se guardan las imagenes.	No se ha formateado correctamente la tarjeta de memoria MicroSD	Formatear la memoria en el modo de ajustes de la cámara. Ver punto 5.3.
Una vez conectada a la PC vía USB, no se encuentra el disco extraíble en el explorador.	Falla de conexión.	Asegúrse de que todas las conexiones sean correctas; reinicie su PC de ser necesario.
No funciona el Flash	Poca batería	Reemplazar las pilas.
Baterías consumidas en poco tiempo.	Baterías usadas o ya antiguas.	Reemplazar por nuevas pilas (2 x "AAA")
Imagenes borrosas.	 La cámara no está estable. El lente sucio 	 Mantenga estable la cámara hasta que suene y tome la foto. 2. Limpiie la lente con un paño limpio y seco.



5.12 Transformando el tamaño de las fotografías Una imagen tomada por la cámara puede ser modificada en su tamaño y guardada como un archivo separado. Siga las siguientes instrucciones: