

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS



CODBAR02

Índice

Marcafinal.....	1
Configuración del timbre.....	1
Lectura inversa de códigos.....	2
Configuración de carga de códigos de barras duplicados.....	3
Función de factura.....	3
Configuración de la interfaz.....	4
Configuración del idioma.....	4
CÓDIGO128.....	7
EAN 8.....	7
EAN 13.....	8
UPC-EO.....	8
UPC-A.....	9
Intercalado 2 de 5.....	11
MATRIZ 25.....	11
CÓDIGO 39.....	11
CÓDIGO 32.....	12
CODABAR.....	13
CÓDIGO 93.....	14
CÓDIGO 11.....	14
ISBN.....	14
ISSN.....	14
INDUSTRIAL25.....	15
ESTÁNDAR23.....	15
MSI_Plessey.....	15
QR.....	15
PDF417.....	16
Azteca.....	16
Matriz de datos.....	16
MicroPDF417.....	16
MicroQR.....	16
Añadir prefijo.....	17
Añadir sufijo.....	17
Borrar caracteres.....	18
Anexo 1: Código de parámetros.....	19
Anexo 2: ASCII.....	21



Restaurar valores predeterminados

Si el escáner no puede funcionar con normalidad, escanee
"Restaurar valores predeterminados".

Marca final



Ninguno



CR



LF+CR



TAB



LF



ETX

Configuración del timbre



Volumen-ON*



Volumen-OFF



Volumen alto*



Volumen bajo

Modo de disparo



Modo continuo



Modo de detección automática

Configuración de mayúsculas y minúsculas



No convertir*



No convertir*



Todo en minúsculas



Todo mayúsculas

Lectura inversa de códigos

La activación de este ajuste afectará a la velocidad de escaneo.
Necesite utilizar:



ON



OFF

Configuración de la carga de códigos de barras duplicad



Detección de duplicados
ENCENDIDO* (Modo de
detección automática)



Detección de duplicados
APAGADO* (Modo de
detección automática)



Retraso para siempre
(Modo de detección
automática)



Retraso 3s
(Modo de detección
automática)



Detección de duplicados
ENCENDIDO* (Modo de
escaneo continuo)



Detección de duplicados -
APAGADO* (modo de
escaneo continuo)



Retraso para siempre (Modo
Continuar exploración)



Retraso 3s (Modo Continuar
Exploración)

Función de facturación



Función Factura -
ACTIVADA



Función Factura -
DESACTIVADA

Configuración de la interfaz



HID-KBW



USB COM



TTL 232-9600, NO, 8, 1 - Por defecto

Configuración del idioma



UNITED STATES



FRANCE



ITALY



GERMANY



ESPAÑOL



TURKEY_Q



UNITED KINGDOM



BELGIUM



PORTUGUESE_PORTUGAL



PORTUGUESE_BRAZIL



HUNGARY



TURKEY_F



GREECE



SWEDEN



FINLAND



DENMARK



CZECH REPUBLIC



AUSTRIA (GERMANY)



ITALY (142)



RUSSIAN



RUSSIAN_TYPE WRITER



ARABIC



IRISH



POLISH_214



POLISH_PROGRAM



NETHERLANDS



JAPAN



THILAND



CROATIA



ROMANIA



BULGARIA



SLOVAKIA



NORTH KOREA

CODIGO128



DESACTIVADO



ACTIVADO

EAN 8



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito de control -
DESACTIVADO



Dígito de control -
ACTIVADO



2 Código Extra -
DESACTIVADO



2 Código adicional -
ACTIVADO



5 Código Extra -
DESACTIVADO



5 Código Extra -
ACTIVADO

EAN 13



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito de control -
DESACTIVADO



Dígito de control -
ACTIVADO



2 Código Extra -
DESACTIVADO



2 Código adicional -
ACTIVADO



5 Código Extra -
DESACTIVADO



5 Código Extra -
ACTIVADO

UPC-E0



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito de control -
DESACTIVADO



Dígito de control -
ACTIVADO



2 Código Extra -
DESACTIVADO



2 Código adicional -
ACTIVADO



5 Código Extra -
DESACTIVADO



5 Código Extra -
ACTIVADO



Sistema Dígito -
DESACTIVADO



Sistema Dígito -
ACTIVADO

UPC-A



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito de control -
DESACTIVADO



Dígito de control -
ACTIVADO



2 Código Extra -
DESACTIVADO



2 Código adicional -
ACTIVADO



5 Código Extra -
DESACTIVADO



5 Código Extra -
ACTIVADO



Sistema Dígito -
DESACTIVADO



Sistema Dígito -
ACTIVADO



UPCA a EAN13 -
DESACTIVADO



UPCA a EAN13 -
ACTIVADO

Intercalado 2 of 5



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito de control -
DESACTIVADO



Dígito de control -
ACTIVADO

MATRIZ 25



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito de control -
DESACTIVADO



Dígito de control -
ACTIVADO

CÓDIGO 39



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito de control -
DESACTIVADO



Dígito de control -
ACTIVADO



Dígito inicial y final -
DESACTIVADO



Dígito inicial y final
- ACTIVADO



ASCII completo -
DESACTIVADO



ASCII completo -
ACTIVADO

CÓDIGO 32



DESACTIVADO



ACTIVADO



Prefijo - DESACTIVADO



Prefijo - ACTIVADO



Dígito de control -
DESACTIVADO



Dígito de control -
ACTIVADO

CODABAR



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito inicial y final - DESACTIVADO



StartABCD/End DigitABCD-ON



StartABCD/End DigitTN*E-ON



Start abcd/End Digit abcd-ON



Start abcd/End Digit tn*e-ON

CÓDIGO 93



DESACTIVADO



ACTIVADO

CÓDIGO 11



DESACTIVADO



ACTIVADO

ISBN



DESACTIVADO



ACTIVADO

ISSN



DESACTIVADO



ACTIVADO

INDUSTRIAL25



DESACTIVADO



ACTIVADO

STANDARD25



DESACTIVADO



ACTIVADO

MSI_Plessey



DESACTIVADO



ACTIVADO

QR



DESACTIVADO



ACTIVADO

PDF417



DESACTIVADO



ACTIVADO

Aztec



DESACTIVADO



ACTIVADO

DataMatrix



DESACTIVADO



ACTIVADO

MicroPDF417



DESACTIVADO



ACTIVADO

MicroQR



DESACTIVADO



ACTIVADO

Add Prefix



Prefijo de pantalla -
DESACTIVADO



Prefijo de pantalla -
ACTIVADO



Añadir prefijo

Por ejemplo, el contenido del código de barras es "123456789". (consulte la tabla de códigos de barras ASCII, X=58, Y=59), se mostrará "XY123456789". Por favor, escanee el siguiente código en orden:
"Mostrar prefijo-ON">"Añadir prefijo">Código de parámetros "5", "8", "5", "9">"Guardar configuración".

Add Suffix



Sufijo de pantalla
- DESACTIVADO



Display Suffix-ON



Add Suffix

E.g. The bar code content is "123456789", add X and Y after the bar code(Check ASCII Barcode Table, X=58, Y=59), "123456789XY" will be shown.
Please scan the following code in order:
"Display Suffix-ON">"Add Suffix">Parameter Code"5", "8", "5", "9">"Save settings"

Delete Characters



Borrar caracteres -
DESACTIVADO



Borrar caracteres -
ACTIVADO



Antes de Código
de barras



Después del
código de barras

Por ejemplo, el contenido del código de barras es "123456789", si desea que el escáner borre el número 1, se mostrará "23456789".

Por favor, escanee el siguiente código en orden:

"Borrar caracteres-ON">"Antes del código de barras">"Código de parámetro
"0">"Código de parámetro "1">"Guardar ajustes".

Appendix 1: Parameter Code



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Guardar ajustes

Anexo 2: ASCII

He	De	Descripción	He	De	Descripción	He	De	Describe
00	0	NUL	2B	43	+	56	86	V
01	1	SOH	2C	44	,	57	87	W
02	2	STX	2D	45	—	58	88	X
03	3	ETX	2E	46	。	59	89	Y
04	4	EOT	2F	47	/	5A	90	Z
05	5	ENQ	30	48	0	5B	91	[
06	6	ACK	31	49	1	5C	92	\
07	7	BEL	32	50	2	5D	93	]
08	8	BS(Backspace)	33	51	3	5E	94	^
09	9	HT(Tab)	34	52	4	5F	95	_
0A	10	LF(CTRL J)	35	53	5	60	96	`
0B	11	VT(CTRLK)	36	54	6	61	97	a
0C	12	FF(CTRL L)	37	55	7	62	98	b
0D	13	CR(Enter)	38	56	8	63	99	c
0E	14	SO(CTRL N)	39	57	9	64	10	d
0F	15	SI(CTRL O)	3A	58	:	65	10	e
10	16	DLE(CTRL P)	3B	59	;	66	10	f
11	17	DC1(CTRL Q)	3C	60	<	67	10	g
12	18	DC2(CTRL R)	3D	61	=	68	10	h
13	19	DC3(CTRL S)	3E	62	>	69	10	i
14	20	DC4(CTRL T)	3F	63	?	6A	10	j
15	21	NAK(CTRL U)	40	64	@	6B	10	k
16	22	SYN(CTRL V)	41	65	A	6C	10	l
17	23	ETB(CTRL W)	42	66	B	6D	10	m
18	24	CAN(CTRL X)	43	67	C	6E	11	n
19	25	EM(CTRL Y)	44	68	D	6F	11	o
1A	26	SUB(CTRL Z)	45	69	E	70	11	p
1B	27	ESC(ESC)	46	70	F	71	11	q
1C	28	FS(CTRL \)	47	71	G	72	11	r
1D	29	GS(CTRL])	48	72	H	73	11	s
1E	30	RS(CTRL ^)	49	73	I	74	11	t
1F	31	US(CTRL _)	4A	74	J	75	11	u
20	32	(space)	4B	75	K	76	11	v
21	33	!	4C	76	L	77	11	w
22	34	"	4D	77	M	78	12	x
23	35	#	4E	78	N	79	12	y
24	36	\$	4F	79	O	7A	12	z
25	37	%	50	80	P	7B	12	{
26	38	&	51	81	Q	7C	12	
27	39	'	52	82	R	7D	12	}
28	40	(	53	83	S	7E	12	~
29	41	)	54	84	T	7F	12	DEL
2A	42	*	55	85	U			