

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LECTOR CÓDIGO DE BARRA *BAR05*



CODBAR05

Índice

Ajustes generales.....	1
Configuración del zumbador.....	2
Función de facturación.....	2
Configuración de la interfaz.....	2
Configuración del puerto serie.....	3
Idioma.....	4
Intervalo de salida del mismo código.....	5
En modo continuo y modo de inducción automática.....	5
Tipo de código de barras ON/OFF	6
Ocultar los CARACTERES delanteros.....	11
Ocultar los CARACTERES traseros	11
Añadir Prefijo/Sufijo	12
Apéndice 1: Código de barras numerado.....	13
Apéndice 2 : Código ID.....	14
Apéndice 3: Cuadro comparativo de CARACTERES....	15

Ajustes generales



Ajustes De fábrica



Tab



CR



NINGUNO



LF+CR



CR+CR



Modo Trigger



Continuar Modo
Escaneado



Modo de detección
automática



Letras normales



Todo en minúsculas



Todo en
mayúsculas

Configuración del zumbador

Sólo la exploración "Valores de fábrica" (en la página 1) puede abrir el sonido en el modo "Volumen desactivado".



Volumen alto -Predeterminado



Volumen medio



Bajo volumen



Volumen desactivado

Función de facturación



ENCENDER



DESACTIVAR

Configuración de la interfaz



USB KBW



USB COM



TTL 232-9600, NO, 8, 1 -Default

Configuración del puerto serie



1200bps



2400bps



4800bps



9600bps



19200bps



38400bps



57600bps



115200bps



Impar



Par



Ninguno



1 bit de parada



2 Bit de parada

Idioma



Teclado estadounidense



Alemán



Francés



Sueco



Bélgica



Finlandés



Ruso



Turco



Portugués



Noruego



Inglés



Dinamarca



Español



Italiano



Japones

Intervalo de salida del mismo código

En modo continuo y modo de inducción automática



无延时



延时 1s



延时 3s



延时 5s



延时 7s



无限延时

Tipo de código de barras ON/OFF

 1D CODE(ON)	 1D CODE(OFF)
 2D CODE(ON)	 2D CODE(OFF)
 1D Reverse Code (ON)	 QR Reverse Code (ON)
 DM Reverse Code (ON)	 PDF417 Reverse Code(ON)
 UPC-A(ON)	 UPC-A(OFF)
 UPC-A Check Bit (ON)	 UPC-A Check Bit(OFF)
 UPC-E(ON)	 UPC-E(OFF)

 UPC-e Check Bit(ON)	 UPC-e Check Bit(OFF)
 UPC-E toUPC-A(ON)	 UPC-E to UPC-A(OFF)
 UPC-A to EAN-13(ON)	 UPC-A to EAN-13(OFF)
 EAN-8 (ON)	 EAN-8 (OFF)
 EAN-13 (ON)	 EAN-13 (OFF)
 CODE 128 (ON)	 CODE 128 (OFF)
 GS1-128 (ON)	 GS1-128 (OFF)

 ISBT-128 (ON)	 ISBT-128 (OFF)
 Interleaved 2 of5 (ON)	 Interleaved 2 of5 (OFF)
 Matrix 2 of 5 (ON)	 Matrix 2 of 5 (OFF)
 CODE 39 (ON)	 CODE 39 (OFF)
 Code39 Check Bit (ON)	 Code39 Check Bit (OFF)
 Code 39 Full ASCII (ON)	 Code39 Full ASCII (OFF)
 CODE 32 (ON)	 CODE 32 (OFF)

 CODE 93 (ON)	 CODE 93 (OFF)
 CODE 11 (ON)	 CODE 11 (OFF)
 CODABAR (ON)	 CODABAR (OFF)
 PLESSEY (ON)	 PLESSEY (OFF)
 Industrial 2 of 5 (ON)	 Industrial 2 of 5 (OFF)
 MSI (ON)	 MSI (OFF)
 ITF14 (ON)	 ITF14 (OFF)

 QR CODE (ON)	 QR CODE (OFF)
 Data Matrix (ON)	 Data Matrix (OFF)
 PDF417 (ON)	 PDF417 (OFF)
 Aztec code (ON)	 Aztec code (OFF)
 Maxi code (ON)	 Maxi code (OFF)
 GS1-Databar (ON)	 GS1-Databar (OFF)
 Brazilian Bank code (ON)	 Brazilian Bank code (OFF)

Ocultar los CARACTERES delanteros



OFF



ON



Ocultar los CARACTERES delanteros

El primero: Escanee el código de configuración "ON".

El segundo paso: Escanee "Ocultar los CARACTERES delanteros".

El tercer paso: Escanee el código de ajuste del número correspondiente al CARACTER en la página 18 (cada carácter tiene 3 dígitos).

Por ejemplo: El contenido del código de barras es "123456789", si desea ocultar los dos caracteres anteriores, entonces escanee "0", "0", "2" código de configuración en la página 18, entonces dos caracteres anteriores serán ocultados al escanear este código de barras, "3456789" será mostrado.

Ocultar los CARACTERES traseros



OFF



ON



Ocultar los CARACTERES traseros

El primero: Escanee el código de configuración "ON".

El segundo paso: Escanea "Ocultar los CARACTERES traseros".

El tercer paso: Escanee el código de ajuste del número correspondiente al CARACTER en la página 18 (cada carácter tiene 3 dígitos).

Por ejemplo: El contenido del código de barras es "123456789" , Si desea ocultar los dos últimos caracteres, entonces escanee "0" y "0" y "2" código de configuración en la página 18, entonces los dos últimos CARACTERES se ocultarán al escanear este código de barras, "1234567 "se mostrará.

Añadir Prefijo/Sufijo	
 Añadir prefijo	 Añadir sufijo
 Acabado Ajuste	 Ajuste de salida

El primero: Escanee el código de configuración "Añadir sufijo".

El segundo paso: Escanee el código de CARACTERES requerido. Consulte el Apéndice 1 y el Apéndice 3.

El tercer paso: Escanea "Acabado Ajuste".

El cuarto paso: Escanea "Ajuste de salida".

Por ejemplo: El contenido del código de barras es "123456789", Si desea añadir B y 1 detrás del código de barras, escanee "1", "0", "6", "6", "1", "0", "4", "9" en el Apéndice1 de la página 18 (En el Apéndice 3,B es 1066; En el Apéndice 3,1 es 1049), se mostrará "123456789B1".

Para más detalles, apéndices 1 y 3

Apéndice 1: Código de barras numerado



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Apéndice 2 : Código ID



Envía ID-OFF *



Envía ID-ON

CARACTER de codificación	Tipo de código
A	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13
B	Code 39, Code 32
C	Codabar
D	Code 128, ISBT 128
E	Code 93
F	Interleaved 2 of 5/ITF, ITF14
G	Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5
H	CODE11
J	MSI, MSI/Plessey
K	UCC/EAN-128/GS1-128
L	Bookland EAN/ISBN, ISSN
R	GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited,
V	Matrix 25
r	PDF417
u	DataMatrix(DM)
q	QR
a	Aztec Code
x	Maxi Code
c	HanXin

Apéndice 3: Cuadro comparativo de CARACTERES

Valor de escaneado	Valor HEX	Tecla de función del teclado	Combinación de teclas Ctrl
1000	00h	Null	CTRL 2
1001	01h	Keypad Enter	CTRL A
1002	02h	Caps lock	CTRL B
1003	03h	Right Arrow	CTRL C
1004	04h	Up Arrow	CTRL D
1005	05h	Null	CTRL E
1006	06h	Null	CTRL F
1007	07h	Enter	CTRL G
1008	08h	Left Arrow	CTRL H
1009	09h	Horizontal Tab	CTRL I
1010	0Ah	Down Arrow	CTRL J
1011	0Bh	Vertical Tab	CTRL K
1012	0Ch	Backspace	CTRL L
1013	0Dh	Enter	CTRL M
1014	0Eh	Insert	CTRL N
1015	0Fh	Esc	CTRL O
1016	10h	F11	CTRL P
1017	11h	Home	CTRL Q
1018	12h	Print Screen	CTRL R
1019	13h	Delete	CTRL S
1020	14h	tab+shift	CTRL T
1021	15h	F12	CTRL U
1022	16h	F1	CTRL V
1023	17h	F2	CTRL W
1024	18h	F3	CTRL X
1025	19h	F4	CTRL Y
1026	1Ah	F5	CTRL Z
1027	1Bh	F6	CTRL [
1028	1Ch	F7	CTRL \
1029	1Dh	F8	CTRL]
1030	1Eh	F9	CTRL 6
1031	1Fh	F10	CTRL -
1032	20h	Space	Space
1033	21h	/A	!
1034	22h	/B	'
1035	23h	/C	#
1036	24h	/D	\$
1037	25h	/E	%
1038	26h	/F	&
1039	27h	/G	'
1040	28h	/H	(

1041	29h	/I	)
1042	2Ah	/J	*
1043	2Bh	/K	+
1044	2Ch	/L	,
1045	2Dh	-	-
1046	2Eh	.	.
1047	2Fh	/	/
1048	30h	0	0
1049	31h	1	1
1050	32h	2	2
1051	33h	3	3
1052	34h	4	4
1053	35h	5	5
1054	36h	6	6
1055	37h	7	7
1056	38h	8	8
1057	39h	9	9
1058	3Ah	/Z	:
1059	3Bh	%F	;
1060	3Ch	%G	<
1061	3Dh	%H	=
1062	3Eh	%I	>
1063	3Fh	%J	?
1064	40h	%V	@
1065	41h	A	A
1066	42h	B	B
1067	43h	C	C
1068	44h	D	D
1069	45h	E	E
1070	46h	F	F
1071	47h	G	G
1072	48h	H	H
1073	49h	I	I
1074	4Ah	J	J
1075	4Bh	K	K
1076	4Ch	L	L
1077	4Dh	M	M
1078	4Eh	N	N
1079	4Fh	O	O
1080	50h	P	P
1081	51h	Q	Q
1082	52h	R	R
1083	53h	S	S
1084	54h	T	T

1085	55h	U	U
1086	56h	V	V
1087	57h	W	W
1088	58h	X	X
1089	59h	Y	Y
1090	5Ah	Z	Z
1091	5Bh	%K	[
1092	5Ch	%L	\
1093	5Dh	%M	]
1094	5Eh	%N	^
1095	5Fh	%O	_
1096	60h	%W	'
1097	61h	+A	a
1098	62h	+B	b
1099	63h	+C	c
1100	64h	+D	d
1101	65h	+E	e
1102	66h	+F	f
1103	67h	+G	g
1104	68h	+H	h
1105	69h	+I	i
1106	6Ah	+J	j
1107	6Bh	+K	k
1108	6Ch	+L	l
1109	6Dh	+M	m
1110	6Eh	+N	n
1111	6Fh	+O	o
1112	70h	+P	p
1113	71h	+Q	q
1114	72h	+R	r
1115	73h	+S	s
1116	74h	+T	t
1117	75h	+U	u
1118	76h	+V	v
1119	77h	+W	w
1120	78h	+X	x
1121	79h	+Y	y
1122	7Ah	+Z	z
1123	7Bh	%P	{
1124	7Ch	%Q	
1125	7Dh	%R	}
1126	7Eh	%S	~
1127	7Fh		Indefinido



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar