

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRA *SC7-01*



CODBAR07

Configuración desde la etiqueta de código de barras

Funciones Multiscan-1

VERSIÓN DEL FIRMWARE DE SALIDA



0A

RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN A LOS VALORES PREDETERMINADOS



0B

MODO SALIDA

MODO DE SALIDA - BLOQUEO DE TECLADO



000600

MODO DE SALIDA - SERIE



000601

MODO DE SALIDA -
EMULACIÓN DE BARRAS



000602

MODO DE SALIDA - RESET



0B006

ZUMBADOR / LED

TONO DE BUENA LECTURA
- NINGUNO



014200

BUENA LECTURA SEÑAL ACÚSTICA - RESET



0B142

DURACIÓN DEL PITIDO DE
BUENA LECTURA - MEDIA



014301

MODO DE AHORRO DE
ENERGÍA DEL LED - ACTIVAR



0B142

Funciones Multiscan-2

IMAGEN

OPCIONES DE DECODIFICACIÓN
INVERSA DE LA IMAGEN HABILITADA



01391

OPCIONES DE DECODIFICACIÓN IMAGEN
INVERSA- DESHABILITAR



01390

CÓDIGO ID

DECIDIR OPCIONES DE ENVIAR
CÓDIGO DE BARRAS ID - DESACTIVAR



01400

OPCIONES DE DECODIFICACIÓN ENVIAR EL
CÓDIGO DE BARRAS COMO PREFIJO - ACTIVAR



01401

OPCIONES DE DECODIFICACIÓN DE
ENVIAR CÓDIGO DE BARRAS ID - RESET



0B140

OPCIONES DE DECODIFICACIÓN DE ENVIAR EL
CÓDIGO DE BARRAS COMO SUFIJO - ACTIVAR



01402

MODO DE LECTURA

MODO LÁSER / CCD - ESCÁNER ÚNICO



013300

MODO LÁSER / CCD - ESCANEÓ ÚNICO SIN ACTIVACIÓN



013301

MODO LÁSER / CCD - MULTISCAN



013302

MODO LÁSER / CCD - MULTISCAN SIN DISPARO



013303

MODO LÁSER / CCD-MULTISCAN



013304

LÁSER / CCD MODO - PULSO



013305

Interfaz - KBW Comunicación con el PC

MODO CANAL - AUTODETECCIÓN



000200

MODO DE CUÑA - PASO DEL CONJUNTO DE ESCANEÓ



000204

Velocidad de transmisión

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN - 0



000000

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN - 25



000025

LENGUAJE

PAÍS DEL TECLADO - ESTADOS UNIDOS



000500

TECLADO PAÍS-ALEMÁN



000501

TECLADO PAÍS-FRANCIA



000509

TECLADO PAÍS-UNIVERSAL



0005025

Interfaz - Serial -1

2400



000703

4800



000704

9600



000705

19200



000706

HAND SHAKE

SERIAL HANDSHAKE - NINGUNA



001200

SERIAL HANDSHAKE-X ON/OFF



001201

HANDSHAKE EN SERIE-RTS/CTS



001202

HANDSHAKE EN SERIE - ACK/NAK



001203

HANDSHAKE EN SERIE - 2 SEGUNDOS



0013020

HANDSHAKE EN SERIE - 5 SEGUNDOS



0013050

Interfaz - Serial -2 PARÁMETROS

BITS DE DATOS EN SERIE - 8



00081

BITS DE DATOS EN SERIE - 7



00080

BITS DE PARADA SERIE - 1



00090

BITS DE PARADA SERIE - 2



00091

PARIDAD SERIE - NINGUNA



001000

PARIDAD SERIE - IMPAR



001001

PARIDAD SERIE - PAR



001002

PARIDAD SERIE - MARCA



001003

PARIDAD SERIE - ESPACIO



001004

PARIDAD SERIE - RESET



0B010

Interfaz - WAND

EMULACIÓN DE BARRA DE
CÓDIGO 128 - ACTIVAR



00141

EMULACIÓN DE BARRA DE
CÓDIGO 128 - DESACTIVAR



00140

VELOCIDAD DE EMULACIÓN DE
LA BARRA - MÁS RÁPIDA (0)



001500

VELOCIDAD

VELOCIDAD DE EMULACIÓN DE LA BARRA (3)



001503

NIVEL DE BARRA

EMULACIÓN DE BARRAS - BARRA = 1(ALTA)



00161

EMULACIÓN DE BARRAS - BARRA = 0(BAJA)



00160

CÓDIGO 11

CÓDIGO 11- HABILITAR



01261

CÓDIGO 11 - DESACTIVAR



01260

CÓDIGO 39

HABILITAR CÓDIGO 39



00221

CÓDIGO 39 - DESACTIVAR



00220

HABILITAR EL ASCII COMPLETO



00231

DESACTIVAR EL ASCII COMPLETO



00230

Simbologías On/Off-1

CÓDIGO 93

CÓDIGO 93 - ACTIVAR



00621

CÓDIGO 128 - ACTIVAR



00691

CODE 128 ISBT - ACTIVAR



00701

CÓDIGO 93 - DESACTIVAR



00620

CÓDIGO 128 - DESACTIVAR



00690

CÓDIGO 128 ISBT - DESACTIVAR



00700

CODABAR

CODABAR - ACTIVAR



00851

CODABAR - DESACTIVAR



00850

INTERCALADO 2 DE 5

12 DE 5 - HABILITAR



00961

12 de 5 - DESACTIVAR



00960

INDUSTRIAL 2 DE 5

ID 2 de 5 - HABILITAR



01061

ID 2 de 5 - DESACTIVAR



01060

Simbologías On/Off -2

MSI / PLESSEY

MSI - HABILITAR



01151

MSI - DESACTIVAR



01150

UPC / EAN

UPC-A HABILITAR



00341

UPC-A DESACTIVAR



00340

UPC-E HABILITAR



00351

UPC-E DESACTIVAR



00350

EAN-13 HABILITAR



00361

EAN-13 DESACTIVAR



00360

EAN-8 HABILITAR



00371

AN-8 DESACTIVAR



00370

Configuración de simbologías -1

CÓDIGO 11

CÓDIGO 11 ID CARACTER - "m"



0131m

CÓDIGO 11 ID CARACTER - "z"



0131z

CÓDIGO 11 REDUNDANCIA LÁSER/CCD - ACTIVAR



01321

CÓDIGO 11 REDUNDANCIA LÁSER/CCD - DESACTIVAR



01320

CÓDIGO 39

CÓDIGO 39 SS CHAR - NINGUNO



002700

CÓDIGO 39 SS CHAR "+"



002704

CÓDIGO 39 ENVIAR CARACTERES DE INICIO/PARADA - HABILITAR



00281

CÓDIGO 39 ENVIAR CARACTERES DE INICIO/
PARADA - DESHABILITAR



00280

CÓDIGO 39 ID CHARACTER "a"



0031a

CÓDIGO 39 ID CHARACTER "z"



0031z

CÓDIGO 39 LÁSER/CCD ACTIVACIÓN DE REDUNDANCIA



00331

CÓDIGO 39 LÁSER/CCD REDUNDANCIA DESACTIVADA



00330

Configuración de simbologías -2 CÓDIGO 93

CÓDIGO 93 ID CHARACTER "h"



0066h

CÓDIGO 93 ID CHARACTER "z"



0066z

CÓDIGO 93 LÁSER/CCD REDUNDANCIA HABILITADA



00681

CÓDIGO 93 REDUNDANCIA LÁSER/CCD - DESACTIVAR



00680

CÓDIGO 128

CÓDIGO 128 ID CARACTER "g"



0081g

CÓDIGO 128 ID CARACTER "z"



0081z

CÓDIGO 128 REDUNDANCIA LÁSER/CCD - ACTIVAR



00841

CÓDIGO 128 REDUNDANCIA LÁSER/CCD - DESACTIVAR



00840

CODABAR

CODABAR: ENVIAR CARACTERES
DE INICIO/PARADA - ACTIVAR



00861

CODABAR: ENVIAR CARACTERES
DE INICIO/PARADA - DESHABILITAR



00860

CODABAR: ESPACIOS AMPLIOS PERMITIDOS - ACTIVAR



00901

CODABAR: PERMITIR ESPACIOS AMPLIOS - DESHABILITAR



00900

Configuración de simbologías -3

CODABAR

CARÁCTER DE IDENTIFICACIÓN DE CODABAR - "k"



0094k

CARÁCTER DE IDENTIFICACIÓN DE LA CODABAR - "z"



0094z

CODABAR: LÁSER/CCD REDUNDANTE



00951

CODABAR: LÁSER/CCD REDUNDANCIA - DESACTIVACIÓN



00950

Intercalado 2 de 5

12 DE 5: CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN - "i"



0104i

12 DE 5: CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN - "z"



0104z

12 DE 5: REDUNDANCIA LÁSER/CCD - ACTIVAR



01051

CODABAR: REDUNDANCIA LÁSER/CCD - DESACTIVAR



01050

Industrial 2 de 5

ID 2 DE 5: CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN - "j"



0113j

ID 2 DE 5: CARACTERES - "z"



0113z

ID 2 DE 5: REDUNDANCIA LÁSER/CCD - ACTIVAR



01141

ID 2 DE 5: REDUNDANCIA LÁSER/CCD - DESACTIVAR



01140

Configuración de simbologías -4

MSI / PLESSEY

MSI ISBN ID CARACTER - "f"



0053f

CARACTER DE ID DE MSI ISBN - "z"



0053z

MSI LASER/CCD REDUNDANCIA - ACTIVAR



01251

MSI LASER/CCD REDUNDANCIA - DESACTIVAR



01250

UPC / EAN

AMPLIAR UPC-E A UPC-A - HABILITAR



00381

AMPLIAR UPC-E A UPC-A - DESACTIVAR



00380

AMPLIAR UPC-A A EAN-13 - ACTIVAR



00391

AMPLIAR UPC-A TO EAN-13 - DESACTIVAR



00390

CONVERTIR EAN-13 A ISBN - HABILITAR



00481

CONVERTIR EAN-13 A ISBN - DESACTIVAR



00480

CARACTER DE ID UPC-A - "b"



0049b

CARACTERES DEL ID UPC-A - "z"



0049z

Configuración de las simbologías -5

UPC / EAN

CARACTERES DEL ID UPC-E - "c"



0050c

CARACTERES DEL ID UPC-E - "z"



0050z

CARACTERES DEL ID EAN-13 - "e"



0051e

CARACTER DE ID EAN-13 - "z"



0051z

CARACTERES DE ID DE EAN-8 - "d"



0052d

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DEL EAN-8 - "z"



0052z

CARACTER DE ID DEL ISBN - "f"



0053f

CARACTER DE ID DEL ISBN - "z"



0053z

SUPLEMENTOS UPC/EAN - DESACTIVAR



00550

SUPLEMENTOS UPC/EAN - SÓLO 2 DÍGITOS



00551

SUPLEMENTOS UPC/EAN - SÓLO 5 DÍGITOS



00552

SUPLEMENTOS UPC/EAN - SÓLO 2 DÍGITOS



00553

Configuración de simbologías -6

UPC / EAN

UPC/EAN LASER/CCD REDUNDANCIA - ACTIVAR



00541

UPC/EAN LASER/CCD REDUNDANCIA - DESACTIVAR



00540

EDITAR CONFIGURACIÓN de CÓDIGOS DE BARRAS

Editar #1 - Quitar 1 carácter inicial en todas las barras

CÓDIGOS QUE EMPIEZAN POR "12345"



02000101000000100000000112345

EDIT #1 - APAGADO



0B20001

EDICIÓN #2 - QUITAR 1 CARACTER AL FINAL DE LA PÁGINA



020002020000001

EDIT #2 - APAGADO



0B20002

EDITAR #1 - FILTRAR LOS ESPACIOS INICIALES



020001040000032

EDIT #1 - APAGADO



0B20001

EDITAR #1 - FILTRAR LOS ESPACIOS FINALES



020001040000032

EDIT #1 - APAGADO



0B20001

EDITAR - FILTRAR CARACTERES



020000050000045

EDITAR - DESACTIVAR TODOS LOS CARACTERES



0B200000500000045

EDITAR - INSERTAR UN CERO A LA IZQUIERDA



02000006000000048

EDITAR - DESACTIVAR LA INSERCIÓN DEL CERO PRINCIPAL



0B20000060000000048

MACRO/CLAVES ESPECIALES CONFIGURACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS

MACRO #1 - ENCONTRAR "1" Y SUSTITUIRLO POR "UNO"



020101010110NE

MACRO #1 - DESHABILITADO



0B20101

MACRO #2 - BUSCAR "2" Y SUSTITUIRLO POR "DOS" SÓLO PARA EL CÓDIGO 39



02010203012TWO

MACRO #2 - DESACTIVADO



0B20102

MACRO - ENCONTRAR "0" Y SUSTITUIRLO POR "A"



02010001010A

MACRO - BUSCAR "0" Y SUSTITUIRLO POR "A" - DESACTIVAR



0B2010001010A

MAPA DE TECLAS ESPECIAL F3 A "0"



0162048

MAPEO ESPECIAL DE LA TECLA F3



0B162

TECLA ESPECIAL ENTRAR A "2"



0182050

ASIGNACIÓN ESPECIAL DE TECLAS DE ENTRADA



0B182

CADENA DE TERMINACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS

CADENA#1 - TERMINACIÓN CHAR-CR



0202011000\$0D

CADENA#1 - TERMINACIÓN - LF



0202011000\$0A

CADENA#1 - TERMINACIÓN CR+LF



0202021080\$0D\$0A

STRING#1 - DESACTIVADO



0B20201

CADENA#2 - CÓDIGO 128 TERMINACIÓN CHAR-CR



0202021080\$0D

STRING#2 - CÓDIGO 128 TERMINACIÓN CHAR-LF



0202021080\$0A

CADENA#2 - CÓDIGO 128 TERMINACIÓN CHAR-CR+LF



0202021080\$0D\$0A

STRING#2 - CÓDIGO 128 TERMINACIÓN CHAR-LF



0B20202

CÓDIGO DE CADENA 39
TERMINACIÓN CHARACTER-TAB



0202001020\$09

TERMINACIÓN DEL CÓDIGO DE LA
CADENA39 CHARACTER-TAB-REMOVED



0B202001020\$09

CADENA- TODOS LOS CÓDIGOS PREFIJO-STX



0202002000\$02

CADENA-TODOS LOS CÓDIGOS POSTAL -ETX



0202003000\$03

Rev.1



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 **11 6260 1114 (sólo texto)**
serviciotecnico@servitech.com.ar