

Manual del usuario de la impresora 3D

V1.0

Mensaje para el usuario

Gracias por confiar en Creality. Para su comodidad, lea detenidamente este Manual de Usuario antes de comenzar y siga correctamente las instrucciones.

Creality está siempre a su disposición para prestarle servicios de alta calidad. Si tiene cualquer problema o duda al utilizar nuestros productos,póngase en contacto con nosotros mediante la información de contacto que aparece al final de este manual. Para obtener una experiencia de uso óptima, emplee los siguientes métodos para conseguir más información sobre nuestros dispositivos:

Manual del usuario: Vea las instrucciones y vídeos acompañados en el disco U.

Para mayor información relacionada con el software, hardware, los datos de contacto, las instrucciones del dispositivo, la garantía y mucho más, visite nuestro sitio web oficial (www.creality.com)

Actualización del firmware

1. Para actualizar el firmware de la red WiFi, puede actualizarlo por medio de Creality Cloud OTA;

2. Para actualizar el firmware del equipo, puede dirigirse a https://www.creality.com, haga clic en el Centro de Servicio \rightarrow Descarga de firmware/software \rightarrow Descargue el firmware necesario, instálelo y úselo.

Vídeos sobre el funcionamiento de los productos y el servicio posventa

1. Diríjase a https://www.crealitycloud.com/product, haga clic en "Productos" y seleccione el modelo correcto, y luego haga clic en "Relacionados" para ver tutoriales del servicio posventa;

2. O póngase en contacto con nuestro centro de servicio posventa al +86 755 3396 5666, o envíenos un correo a cs@creality.com.

1. No utilice la impresora con métodos y operaciones que no se hayan descrito en este manual; de lo contrario, podrían producirse lesiones accidentales o daños materiales.

2. No coloque la impresora cerca de materiales inflamables, materiales explosivos o fuentes de calor. Coloque la impresora en un entorno fresco, con poco polvo y buena ventilación.

3. No coloque la impresora en un entorno con vibraciones o que sea inestable de cualquier modo, ya que la calidad de impresión disminuye cuando la impresora vibra.

4. Utilice los filamentos recomendados por el fabricante; de lo contrario, es posible que la boquilla se obstruya o que la impresora sufra daños.

5. Utilice el cable de alimentación suministrado con la impresora y evite el uso de cables de alimentación de otros productos. El enchufe se debe conectar a una toma de pared de tres clavijas con un cable de conexión a tierra.

6. No toque la boquilla ni la base caliente cuando la impresora esté en funcionamiento; de lo contrario, podría sufrir quemaduras.

7. No utilice guantes ni accesorios al manipular la impresora; de lo contrario, las piezas móviles podrían provocar lesiones accidentales, como cortes o laceraciones.

8. Cuando finalice el proceso de impresión, utilice herramientas para limpiar los filamentos de la boquilla mientras que la boquilla aún esté caliente. No toque la boquilla con las manos al limpiarla; de lo contrario, podría sufrir quemaduras.

9. Limpie con regularidad el cuerpo de la impresora con un paño seco para eliminar el polvo, los materiales de impresión pegajosos y los objetos extraños en los rieles guía. Asegúrese de apagar la impresora antes de proceder a la limpieza.

10. Para evitar lesiones accidentales, los niños menores de 10 años no deben utilizar la impresora sin la supervisión de un adulto.

11. Los usuarios deben cumplir con las leyes y normativas del país y la región correspondiente donde se encuentra el equipo (la ubicación de uso), respetar la ética profesional y prestaratención a las obligaciones de seguridad. El uso de nuestros productos o equipos para cualquier fin ilegal está estrictamente prohibido. La empresa no se hace cargo de las responsabilidades legales derivadas que los infractores deban asumir.

12. Consejo: No enchufe ni desenchufe los cables con carga.

Tabla de contenidos

1. Sobre la impresora · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. Lista de piezas · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. Procedimiento de montaje · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.1 Instalación de soporte de luz ···································
3.2 Instalación del montaje del marco de bastidor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3.3 Instalación del componente de la pantalla de visualización ······ 05–05
3.4 Instalación del montaje de la estructura de material y clip de alambre · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.5 Cableado de equipo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.6 Ajuste de la tensión de la polea ······ 08–08
4. Sobre la guía de encendido y la interfaz del usuario · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.1 Guía de encendido···································
4.2 Sobre la interfaz del usuario · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5. Primera impresión······ 14–18
5.1 Carga del filamento ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5.2 Impresión LAN••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5.3 Impresión de la unidad USB ···································
6. Especificación funcional · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.1 Alimentación automática ····································
6.2 Retroceso automático ······ 19–19
7. Mantenimiento del equipo····· 20-20
7.1 Desmontaje y mantenimiento de la placa de la plataforma ······ 20-20
7.2 Mantenimiento del vástago roscado y guía de carril ····· 20-20
8. Parámetros de equipo····· 21–21
9. Cableado de circuito

1. Sobre la impresora





1 Kit de herramientas	6 Detector de filamento	1 Equipo de regulación de tensión	16 Motor de eje Z
2 Plataforma de impresión	7 Kit de extrusión	12 Toma de corriente	17 Motor de eje Y
3 Kit del eje X	8 Interruptor de encendido	13 Acoplador	
4 Soporte de luz	9 Puerto USB	14 Soporte del eje X	
5 Montaje de la estantería de material	10 Pantalla de visualización	15 Motor de eje X	

2. Lista de piezas



Nota: Los accesorios anteriores son solo una referencia. Consulte los accesorios físicos.

3.1 Instalación de soporte de luz

① Use dos tornillos M5×8 para alinear los agujeros izquierdos y derechos del soporte de luz, e instale el soporte de luz en el marco de bastidor;

2 Conecte el cable de la luz LED.

③ Coloque el cable de la luz LED en la ranura del perfil, como se muestra en la figura, y asegúrelo con cinta.









3.2 Instalación del montaje del marco de bastidor

Coloque el montaje del marco de bastidor en la ranura de la base y bloquéelo con cuatro tornillos M5x45 alineados en los agujeros desde la parte inferior.





Vista de abajo

3.3 Instalación del componente de la pantalla de visualización

 Coloque el soporte de pantalla en el costado del perfil derecho, alinéelo con los agujeros de tornillo, y ajústelo con tres tornillos M4x25;

② Alinee los pins de la parte trasera de la pantalla de visualización con el agujero grande del soporte de la pantalla y deslícelo para bloquearlo en su lugar;

③ Conecte el cableado de la pantalla de visualización.









3.4 Instalación del montaje de la estructura de material y clip de alambre

① Instale la estructura y depósito de material según el diagrama;

② Alinee la ranura delantera del montaje de la estructura de material instalado con la ranura delantera

del perfil, y presiónelo hacia abajo con firmeza para fijar el montaje de la estructura de material al perfil;

③ Fije el clip de alambre en el panel trasero del motor del eje X.





·>>>



3.5 Cableado de equipo



A Precaución

- Garantice la posición correcta del interruptor de la fuente de alimentación y la red principal antes de conectarse al suministro para evitar daños al dispositivo.
- Si la red está entre 100 V y 120 V, seleccione 115 V para el interruptor de la fuente de alimentación.
- Si la red está entre 200 V y 240 V, seleccione 230 V para el interruptor de alimentación (el valor predeterminado es 230 V).



1) Conecte la línea del detector de filamento;



② Siga las instrucciones de la etiqueta para colocar primero el cable extrusor en la abrazadera del cable, luego conecte el cable extrusor;



3 Conecte cable de motor del eje X;



(5) Conecte cable de motor del eje Z1;



 ⑦ Conecte la línea del detector de filamento y el cable de luz LED;



Conecte cable de motor del eje Y;



6 Conecte cable de motor del eje Z2;



>>>

3.6 Ajuste de la tensión de la polea

Compruebe la tensión de la polea antes de encender la impresora.

Ajuste de la polea del eje Z:

Tire suavemente de la polea y compruebe si está inactiva o atascada. De ser así, utilice una llave fija para ajustar la columna de aislamiento excéntrica hexagonal de modo que la polea gire y vuelva a moverse con facilidad.





>>>

4.1 Guía de encendido









->>>









·>>>

÷Ò

Consejos:

Si se producen irregularidades durante el proceso de autocomprobación, diríjase a las FAQ para revisar los posibles fallos de funcionamiento de la máquina. Como alternativa, escanee el código QR para "informe de fallo" para informar el problema de la máquina y obtener ayuda del servicio posventa para la solución del problema.

-<u>`</u>Q҉-

4.2 Sobre la interfaz del usuario





Los parámetros pueden establecerse manualmente

÷ģ

La interfaz actual es sólo de referencia.Debido a la continua actualización de las funciones, estará sujeta a la última IU de software/firmware publicada en el sitio web oficial.



Use la interfaz de preparación para establecer las funciones como ser el movimiento del eje, control de temperatura para la extrusión/retracción de filamento, y ventilador modelo.



Los archivos modelo locales y de unidad USB se pueden gestionar por la interfaz de la vista previa de impresión de archivo.

·>>>

Mantenga pulsado el modelo para seleccionar múltiples modelos y copiarlos a una unidad USB * Hasta un máximo de 3 modelos se pueden copiar



Haga clic en el archivo de modelo para acceder a los detalles

* Revisar la "Calibración" puede mejorar la calidad de impresión



5.1 Carga del filamento







·>>>

¿Cómo reemplazar el filamento de manera manual?

A. Ajuste la temperatura de la boquilla según el filamento de impresión, caliente la boquilla a 185 °C o más, pulse la manija de extrusión, y empuje el filamento hacia abajo para extrudirlo de la boquilla. Luego retraiga rápidamente el filamento para evitar que se atasque en la disipación.

B. Coloque el nuevo filamento dentro de la estructura de material y repita los pasos 1 a 3 de arriba.

5.2 Impresión LAN

- * Instale el software de rebanado Creality Print abriendo los datos aleatorios de la disco flash USB.
- * Inicie sesión en el sitio web para descargar e instalar: https://www.crealitycloud.com/software-firmware/software?type=7



1 Seleccione "Language" y "Server"



>>>

2 Añadir la impresora





3 Confirme el diámetro de la boquilla

4 Importar archivos de modelo



(5) Establecer tipo de filamento



 \bigodot Luego de que termine la impresión por capas, haga clic en "LAN printing"



·>>>

6 Establezca la altura de la capa de impresión y haga clic en "Slice"



(a) Añadir equipo: Se puede realizar en "Scan Add" o "Manual Add".

-Ò



Haga clic en "Configuraciones" → "Red" para ver la dirección de IP

o a

cxsw-guest4

cxsw-guest6 cxsw-guest7 cxsw-guest8

۲





•>>>

1 Detalles de la información de impresión de equipo

5.3 Impresión de la unidad USB





2 Seleccione el modelo de la unidad USB





3 Haga clic en "Imprimir"

Impresión...

-ờ-

Consejos:

1. Para más detalles sobre el uso del software, diríjase al manual del usuario sobre la impresión por capas de la unidad USB.

2. Los archivos guardados deben colocarse en el directorio raíz (no en un directorio secundario) de la unidad USB.

3. Se recomienda que nombre los archivos usando el alfabeto latino, números, y caracteres comunes.

4. No coloque ni remueva la unidad USB durante el proceso de impresión.

٠Ò

6. Especificación funcional

6.1 Alimentación automática



7. Mantenimiento del equipo

de impresión con el modelo acoplado;

para separar el modelo de la plataforma.

7.1 Desmontaje y mantenimiento de la placa de la plataforma





② Si hay filamentos residuales en la placa de la plataforma, ráspelos ligeramente con una cuchilla y vuelva a imprimir.



③ Si la primera capa del modelo no está bien pegada, se recomienda aplicar un adhesivo sólido de manera uniforme en la superficie de la placa de la plataforma antes de precalentar.

-Ò-

Consejos: 1. La plataforma de impresión no es fácil de flexionar en exceso en su uso diario, y es imposible evitar que se deforme y quede inutilizable; 2. La plataforma de impresión es una pieza perecedera, por lo que se recomienda sustituirla regularmente para garantizar que la primera capa del modelo se adhiera correctamente.

7.2 Mantenimiento del vástago roscado y guía de carril

1 a. Una vez finalizada la impresión, espere a que la placa

b. Doble ligeramente la plataforma con ambas manos

de la plataforma se enfríe antes de retirar la plataforma

Lubrique con regularidad y realícele un mantenimiento al vástago roscado y las zonas de carriles guía con grasa lubricante.



Zona del vástago roscado del eje Z



Zonas de guía de carril del eje X e Y



Zona de guía de carril del eje X



Zona de guía de carril del eje Y

Parámetros del equipo			
Modelo	CR-10 SE		
Tecnología de modelado	FDM		
Dimensiones de modelo	220*220*265mm		
Método de nivelación	Nivelación automática		
Cantidad de boquillas	1 unidad		
Diámetro del extrusor	0,4mm		
Grosor de corte	0,1–0,35mm		
Precisión	±0,1mm		
Temperatura de la boquilla	≤300°C		
Temperatura de plataforma calefactora	≤110°C		
Temperatura ambiente	5°C~35°C		
Filamentos	PLA/PETG/PET/TPU/PLA Wood/ABS/ASA/PA/PLA-CF		
Potencia nominal	350W		
Tensión de entrada	100–120V~, 200–240V~, 50/60Hz		
Detección de filamento	Si		
Recuperación de pérdidas de energía	Si		
Método de impresión	Impresión con unidad de almacenamiento USB / impresión en LAN / impresión en la nube		
Formato de impresión de archivo	Gcode		
Formato de rebanada compatible	STL/OBJ/AMF		
Software de corte	Creality Print/Cura/ Simplify3D/PrusaSlicer		
Sistemas operativos	Windows/MAC/Linux		
ldioma	中文/ English/ Español/ Deutsche/ Français/ Русский/ Português/ Italiano/ Türk/ 日本語		

9. Cableado de circuito





Puesto que cada modelo es diferente, el producto real puede diferir de la imagen. Consulte el producto real. El derecho de interpretación final pertenece a Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNO LOGY CO., LTD.

18th Floor, JinXiuHongDu Building, Meilong Road, Xinniu Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, China. Official Website: www.creality.com Tel: +86 755–8523 4565 E-mail: cs@creality.com

