80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm

120 mm

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RADIO FM/AM

RADIO001

RADIO AUDIO BLUETOOTH INALAMBRICO
MANUAL DEL USUARIO

ENCENDIDO
Si gira el «VOLUMEN» en el sentido de las agujas del reloj y escucha un «clic», indica que la radio está encendida. Si continúa girando en el sentido de las agujas del reloj, el sonido aumentará. Si gira en sentido contrario a las agujas del reloj, el sonido disminuirá indicando que la radio está apagada.
Si desea apagar la radio, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un «clic», lo que indica que la radio está apagada. Si la radio no carga, retire el plástico protector de la batería

RADIO
Después de conectar la alimentación, puede utilizar el interruptor de función para seleccionar cualquier modo FM/AM/SW1-6 que desee reproducir para escuchar. Además, también puede ajustar la frecuencia a través de «SINTONÍA» (TUNING).

MP3/BT MÚSICA
En el modo MP3/BT, pulse prolongadamente el botón de pausa para cambiar entre los modos de reproducción USB/tarjeta TF. Pulse brevemente el botón «Avanzar» para pasar a la siguiente canción, pulse prolongadamente para avanzar rápidamente la canción.
Pulsa brevemente el botón «Atrás» para rebobinar la canción, pulsa prolongadamente para rebobinarla rápidamente.
En el modo MP3/BT, abre tu teléfono y busca el nombre BT «RADIO001» para conectarte al BT. Si oyes un sonido de aviso, indica que la conexión se ha realizado correctamente.

TWS
(Debe haber dos equipos del mismo modelo) Cuando el equipo esté reproduciendo música en modo BT, encienda otro equipo del mismo tipo y mantenga pulsado « ▶|| » durante 3 segundos hasta que se oiga un «tintineo» que indica que está conectada. Si desea desconectarse, mantenga pulsado el botón « ▶▶| » de cualquier equipo de audio durante 3 segundos para salir de la conexión.

Rev.3

RADIO AUDIO BLUETOOTH INALAMBRICO
MANUAL DO UTILIZADOR

LIGADO
Se rodar o "VOLUME" no sentido dos ponteiros do relógio e ouvir um "clique", isso indica que o rádio está ligado. Se continuar a rodar no sentido dos ponteiros do relógio, o som aumenta. Se rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o som diminui, indicando que o rádio está desligado.
Se desejar desligar o rádio, rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir um "clique", indicando que o rádio está desligado. Se o rádio não carregar, remova o plástico protetor da bateria.

RÁDIO
Depois de ligar a alimentação, pode utilizar o interrutor de função para selecionar qualquer modo FM/AM/SW1-6 que pretenda reproduzir para ouvir. Além disso, também pode ajustar a frequência através de "TUNING".

MÚSICA MP3/BT
No modo MP3/BT, prima continuamente o botão de pausa para alternar entre os modos de reprodução de cartões USB/TF. Premir brevemente o botão "Forward" (Avançar) para saltar para a canção seguinte, premir demoradamente para avançar rapidamente a canção. Premir brevemente o botão "Back" para rebobinar a canção, premir demoradamente para rebobinar rapidamente a canção.
No modo MP3/BT, abra o telemóvel e procure o nome BT "RADIO001" para ligar ao BT. Se ouvir um sinal sonoro, isso indica que a ligação foi bem sucedida.

TWS
(Devem existir duas máquinas do mesmo modelo) Quando a máquina estiver a reproduzir música no modo BT, ligue outra máquina do mesmo tipo e prima sem soltar " ▶|| " durante 3 segundos até ouvir um som de 'jingle" que indica que está ligada.
Se desejar desligar, prima e mantenha premido o botão " ▶▶| " em qualquer máquina durante 3 segundos para sair da ligação.

Rev.3

WIRELESS BT AUDIO
USER MANUAL

POWER ON
If you turn the 'VOLUME' clockwise and hear a 'click', it indicates that the radio is on. If you continue to turn clockwise, the sound will increase. If you turn counterclockwise, the sound will decrease indicating that the radio is off.
If you wish to turn the radio off, turn it counterclockwise until you hear a 'click', indicating that the radio is off. If the radio does not charge, remove the protective plastic from the battery.

RADIO
After turning on the power, you can use the function switch to select any FM/AM/SW1-6 mode you want to play for listening. In addition, you can also adjust the frequency through 'TUNING'.

MP3/BT MUSIC
In MP3/BT mode, long press the pause button to switch between USB/TF card playback modes. Short press the 'Forward' button to skip to the next song, long press to fast forward the song. Short press 'Back' button to rewind the song, long press to fast rewind the song.
In MP3/BT mode, open your phone and search for the BT name 'RADIO001' to connect to the BT. If you hear a beep sound, this indicates that the connection was successful.

TWS
(There must be two machines of the same model) When the machine is playing music in BT mode, turn on another machine of the same type and press and hold " ▶|| " for 3 seconds until you hear a "jingle' to indicate that it is connected. If you wish to disconnect, press and hold the " ▶▶| " button on any machine for 3 seconds to exit the connection.

Rev.3

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar