103 .00 mm

110.00 mm

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TV BOX

TX-1500

GADNIC GARANTÍA

SMTV0035

1. Inicio

1.1 Operaciones básicas

1.1.1 Encendido/ Apagado y Reposo

1. Conecte el TV box a la TV con el cable HDMI, conecte la caja al adaptador de corriente, conecte el mouse inalámbrico u otros dispositivos con el puerto USB de entrada.
2. Luego de que el dispositivo y el cable están conectados, la luz LED de poder azul se encenderá.
3. Luego de que el dispositivo y el cable se desconecten, la luz LED de poder azul se apagará.
4. Estando el equipo encendido, presione el botón de encendido en el control remoto, con lo cual el equipo entrará en modo de reposo.
5. Durante el modo de reposo, el dispositivo se encenderá luego de presionar nuevamente el botón de encendido.

1.1.2 Aplicaciones

Utilice las teclas con flecha del control remoto, para elegir el programa deseado, haga clic en el botón OK para abrir el programa seleccionado.

1.1.3 Cambio en las aplicaciones

Haga clic en "Mis aplicaciones" para ver los programas recientemente utilizados, haga clic en el icono del programa para cambiar la aplicación a voluntad.

1.1.4 Cierre de aplicaciones

Haga clic en el ícono * para ver los programas usados recientemente, elija uno de ellos haga clic y mantenga presionado el botón y luego arrástrelo a un área en blanco para cerrar la aplicación.

• Esta función sólo opera con el mouse inalámbrico.

1.1.5 De vuelta a la pantalla principal

Haga clic en el ícono para regresar a la pantalla principal.

Haga clic en el ícono en el control remoto para regresar a la pantalla principal.

1.1.6 Lectura de datos de almacenamiento externo

Lectura del disco U

Inserte el disco flash U o el disco duro extraíble en el puerto USB mientras el equipo esté encendido, aparecerá el ícono "Explorador de Archivos" en la esquina superior izquierda del escritorio, el USB(A:) identificado aparecerá en "Disco Local", ahora la operación del disco de U se encuentra disponible.

Lectura de la tarjeta TF

Inserte la tarjeta TF en el equipo mientras esté encendido, cuando el ícono aparezca en la parte superior izquierda del escritorio, abra "Explorador de Archivos", la tarjeta de almacenamiento externa identificada, aparecerá en el "Disco Local", ahora la operación de la tarjeta TF se encuentra disponible.

1.1.7 Función Wi-Fi

Pantalla Principal CONFIGURACIONES Red Seleccione el "Wi-Fi" para abrir la función de Wi-Fi.

Seleccione el punto de acceso Contrasea de la entrada Conectar a la red.

1.1.8 Función Ethernet

Pantalla Principal CONFIGURACIONES Red Seleccionar "Ethernet" para abrir la función Ethernet.

Inserte el cable de red, la misma se conectará automáticamente.

1.1.9 Punto de acceso WLAN

Operaciones del TV box:

Pantalla Principal CONFIGURACIONES Otros Más configuraciones Más... Punto de Acceso Portátil

Seleccione "Punto de Acceso portátil del Wi-Fi".

Seleccione "Configurar punto de acceso de Wi-Fi" para configurar "Red SSID"> "Seguridad"> "Contrasea"> "parámetros".

Asegúrese de conectarse a la red por cable, el TV box se puede utilizar como punto de acceso inalámbrico para admitir el acceso de dispositivos inalámbricos a más de un miembro de la familia.

2.1.0 Pasos para formatear el equipo.

1) Descomprima el firmware descargado (ROM) y la raíz de la tarjeta SD (formato tarjeta SD primero).

2) Inserte la tarjeta SD en TV box apagada (cable de alimentación no enchufado), verificar que no haya ningún almacenamiento externo de USB conectado.

3) Usando un palillo de dientes, inserte el mismo en el Puerto AV de la caja, presione y mantenga presionado el botón oculto mientras la energía está conectada. No saque el palillo hasta que vea en la pantalla el lago.

4) La actualización se ejecutará automáticamente. Cuando se actualice, se debe elegir "Reiniciar". Puede ignorar los errores que se muestran después de la actualización, no son relevantes para su dispositivo.

5) Cuando se reinicie el sistema, primero debe asegurarse que el Wi-Fi se encuentre en funcionamiento, para esto debe ir a configuración >Wi-Fi. Encienda el Wi-Fi si el mismo se encuentra desconectado, luego deberá conectarse sin problemas.

Rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)

servicitecnico@servitech.com.ar