

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TRÍPODE PARA CELULARES



TRIPODE24

Índice

Español	5
Português	11
English	17

MANUAL USUARIO

Trípode para Teléfono Móvil



Trípode para Teléfono Móvil

Contenido del paquete:

Trípode × 1

Sujetador para teléfono móvil × 1

Cabezal giratorio (o rótula) × 1

Adaptador para GoPro × 1



Pasos de instalación:



Figuras 1 y 2

1. Abre el trípode, luego gira la perilla para fijarlo firmemente. (Ver Figuras 1 y 2)



Figura 3

2. Coloca la rótula en el tornillo superior del trípode y gírala en sentido horario para ajustarla firmemente. (Ver Figura 3)

Figura 4



3. Instala el sujetador de teléfono móvil en la parte superior de la rótula. (Ver Figura 4)



Figura 5

4. Abre el sujetador, coloca el teléfono en su interior, luego afloja la perilla de la rótula para ajustar al ángulo de toma deseado, y finalmente aprieta la perilla para fijarlo. (Ver Figura 5)



Figura 6

5. Instala el adaptador para GoPro en la rótula si deseas usar una cámara con el mismo tipo de conector. (Ver Figura 6)

MANUAL DO UTILIZADOR

Tripé para telemóvel



Tripé para telemóvel

Conteúdo da embalagem:

Tripé × 1

Suporte para telemóvel × 1

Cabeça giratória (ou cabeça esférica) × 1

Adaptador GoPro × 1



Passos de instalação:



Figuras 1 e 2

1. abra o tripé e rode o botão para o fixar firmemente (ver Figuras 1 e 2).



Figura 3

2. Coloque a cabeça esférica no parafuso superior do tripé e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a apertar firmemente (ver Figura 3).

Figura 4



3. Instale o suporte do telemóvel na parte superior da junta esférica (ver Figura 4).



Figura 5

4. Abra a braçadeira, coloque o telemóvel no interior e, em seguida, desaperte o botão da junta esférica para ajustar o ângulo de disparo pretendido e, por fim, aperte o botão para o fixar (ver Figura 5).



Figura 6

5. Instale o adaptador GoPro na cabeça esférica se pretender utilizar uma câmara com o mesmo tipo de conector (ver Figura 6).

USER MANUAL

Mobile Phone Tripod



Mobile Phone Tripod

Package contents:

Tripod × 1

Mobile phone holder × 1

Swivel head (or ball head) × 1

GoPro Adapter × 1



Installation steps:



Figures 1 and 2

1. Open the tripod, then turn the knob to secure it firmly (see Figures 1 and 2).



Figure 3

2. Place the ball head on the top screw of the tripod and turn it clockwise to tighten it securely. (See Figure 3).

Figure 4



3. Install the mobile phone bracket on the top of the ball joint (See Figure 4).



Figure 5

4. Open the clamp, place the phone inside, then loosen the knob on the ball joint to adjust to the desired shooting angle, and finally tighten the knob to secure it. (See Figure 5).



Figure 6

5. Install the GoPro adapter on the head if you wish to use a camera with the same type of connector (See Figure 6).

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

