

GADNIC

AURICULAR BT
G-PLAY



MANUAL DE USUARIO

ABLUE033

Felicidades por adquirir este versátil dispositivo de audio. Antes de utilizar el mismo, por favor lea esta manual para garantizar el uso correcto y sacar el máximo provecho. Este producto utiliza unos cómodos audífonos, un chip decodificador de alta tecnología y un chip procesador de Bluetooth de alto rendimiento. El equipo es apropiado para ser usado en el hogar, actividades al aire libre, oficina y otros lugares, de forma que usted pueda disfrutar de la música en cualquier momento y a través de un equipo fácil de transportar y que puede conectarse a computadoras, reproductores digitales de música, celulares y otros productos audiovisuales.

Características del producto

1. Soporta la tarjeta micro-SD (TF). Simplemente hay que conectarla y el contenido de la misma se reproducirá.
2. Este dispositivo está diseñado para poder plegarse y ajustarse a la forma de la cabeza, asegurando que cualquier persona pueda utilizarlo cómodamente. Además su diseño permite que sea muy práctico para transportar.
3. Las baterías recargables de alta capacidad BL-5B proveen suficiente energía para este producto.
4. Puede conectarse a computadores, MP3, MP4, teléfonos móviles y otros dispositivos de salida de audio MP5.
5. Si se conecta a otros productos vía bluetooth, permite recibir llamadas de voz.

Instrucciones:

Función Radio FM

1. Encienda en el modo de radio FM. EL rango de frecuencia es de 87,5 Hz a 108 Hz.
2. Mantenga presionada la tecla **▶/◀**. Al hacerlo, la luz LED azul parpadeará y se buscará de forma automática la estación de radio guardada más cercana.
3. Presione las teclas **◀/V+** y **▶/V-** para realizar la búsqueda de un canal en específico e ir al siguiente canal o al anterior. Si mantiene presionada estas teclas, entonces se sube o baja el volumen.

Bluetooth:

1. Sincronización del Bluetooth: Diríjase al modo Bluetooth. La luz LED parpadeará. Inicie el bluetooth del teléfono. Los teléfonos móviles busquen automáticamente el producto. Haga clic en la tecla de enlazar. Una vez la conexión se establezca, se escuchará un sonido de confirmación.
2. Teléfono Bluetooth. Una vez se haya enlazado con un celular, este producto puede utilizarse para tomar llamadas. Presione brevemente la tecla **▶/◀** para responder llamadas. Presione esta tecla una vez más para finalizar una llamada. También, al momento de recibir una llamada, puede mantener presionada esta tecla para rechazar la llamada.
3. Transmisión de música vía Bluetooth: Una vez enlazado con el teléfono móvil, este producto puede reproducir música del móvil una vez abierta la misma. Puede utilizar las teclas **◀/V+** y **▶/V-** para ir a la siguiente canción o a la anterior o para subir o bajar el volumen.

Función de reproducción de tarjeta:

1. Encienda el equipo, inserte la tarjeta TF. El producto automáticamente se pasará al modo de reproducción de tarjeta TF y detectará automáticamente lo archivos MP3 de la tarjeta.
2. Las teclas **▶/V-**, **◀/V+**, **▶/◀** pueden utilizarse respectivamente para subir o bajar volumen, seleccionar pistas, reproducir o pausar la música.

Selección de función de entrada LIEN

Encienda el dispositivo e inserte la línea de audio MIC en la interface AUX. Inserte el otro extremo en la salida del reproductor a fin de escuchar desde los audífonos.

Especificaciones de los conectores.

1. Conector de corriente directa de 5V: Interface de carga de corriente directa de 5 V.
2. Encender/Apagar: Interruptor para encender y/o apagar.
3. TF: Entrada de tarjeta micro-SD (TF)
4. AUX: Entrada de audio.
5. LED: Luces indicadores de estatus

Especificaciones

1. Versión del bluetooth: 4.2 + EDR
2. Rango del bluetooth: 10 metros.
3. Duración: 12 horas.
4. Capacidad de la batería: 400 mAH
5. Voltaje de entrada: Corriente directa de 5 V
6. Voltaje de funcionamiento: 3.7 V
7. Rango de frecuencia FM: 87.5 a 108 MHz
8. Tiempo de reposo: 200 horas

Recomendaciones:

1. El dispositivo se apagará automáticamente cuando el nivel de energía sea bajo. De ocurrir esto, por favor recargue la batería.
2. Si deja de utilizar la unidad por un tiempo prolongado, recargue la misma al menos una vez al mes a fin de proteger y extender la vida útil de la batería.
3. No use el producto mientras esté cargándolo para asegurar una mayor vida útil.
4. Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Gracias por usar este dispositivo.