

Mantenimiento y Reparación:

1. Requiere mantenimiento diario. Antes de realizar tareas de mantenimiento y reparación, primero apague la unidad.
2. Elimine regularmente la basura en el colector de polvo por temor a fallas.
3. En lugar de limpiar la superficie con gasolina o aceite, lávelo con agua o detergente neutro. Tenga cuidado con el agua en los componentes electrónicos, asegúrese de colocar una toalla de algodón antes de lavarla.
4. No debe abrir el limpiador, el cual está completamente sellado, en el proceso de producción ya que, en caso de hacerlo, puede provocar una posible caída de la aplicación.
5. Todos los servicios de reparación deberán ser realizados por fabricantes o agencias autorizadas.

Mensaje a nuestros clientes:

Antes de utilizar los productos de mongsun, lea las instrucciones de uso en su totalidad y consérvelas con el debido cuidado.

GADNIC

ASPIRADORA DE MANO
12V PARA AUTO V300



MANUAL DE USUARIO

AV000014

Perfil del Producto:

El producto limpiador está diseñado para automóviles con suministro de 12 V. Adopta un sistema de filtro HEPA de alta eficiencia que tiene un diseño único de limpieza rápida y un uso conveniente. No hay necesidad de preocuparse por ensuciarse las manos. Con la ayuda del limpiador, cualquier pequeña partícula de polvo y restos secos en el espacio se pueden eliminar rápidamente.

Aviso:

- 1, Asegúrese de que el limpiador esté trabajando bajo condiciones normales de acuerdo con las especificaciones
- 2, Por favor, no use el limpiador sin monitorear y apáguelo si no lo está usando.
- 3, Está estrictamente prohibido los siguientes artículos ya que, pueden provocar que el limpiador se dañe, un incendio o cualquier accidente.
 - (1) Objetos calientes, por ejemplo, colillas de cigarrillos, fuego de carbón, etc.
 - (2) Fragmentos afilados, por ejemplo, vidrios rotos, etc.
 - (3) Líquido o disolvente corrosivo y agresivo.
 - (4) Bienes combustibles y explosivos, por ejemplo, gasolina o productos alcohólicos.
- 4, No es necesario reparar el aparato ni mantenerlo lubricado. Está completamente sellado en el proceso de producción. Si lo abre sin permiso, el limpiador puede romperse.
- 5, No arrastre el cable para levantar el limpiador.
- 6, No utilice el aparato al aire libre en días de lluvia o en condiciones de humedad.
- 7, Para prolongar la vida útil del limpiador, después de funcionar continuamente durante 20 minutos, debe dejar que se tome un descanso de 20 minutos y luego encenderlo.
- 8, No coloque el limpiador en el agua y manténgalo alejado de electrodomésticos calientes o sol abrasador durante bastante tiempo en caso de que un cortocircuito provoque un incendio.
- 9, Para evitar accidentes, no permita que los niños jueguen con el limpiador ni lo utilicen.
- 10, Si se trata de un limpiador bidireccional, observe la altura del tubo a prueba de agua en la cubierta frontal y recuerde que la altura del volumen de succión no debe exceder la altura del HEPA cuando el limpiador succiona agua o materias húmedas (debe apagar el limpiador, abra la tapa frontal, vierta el agua o el líquido para su reutilización. Está estrictamente prohibido invertir el cuerpo de la máquina).

Cómo utilizar:

- 1, Arranque el motor y asegúrese de que el enchufe del encendedor esté conectado al agujero interior.
- 2, Encienda el interruptor que se encuentra sobre el mango y prepárese para usar.
- 3, Cambie la boquilla de succión para diferentes ocasiones.
- 4, Para obtener un mejor efecto, se espera que la entrada de succión quede plana en el suelo mientras está en uso.
- 5, Apague el interruptor a tiempo y saque el encendedor cuando termine de usarlo.

Análisis de fallas comunes:

Falla	Causa Posible	Solución
Limpiador no funciona	La alimentación se apaga o el enchufe se suelta.	Compruebe la alimentación o asegúrese de que el enchufe de alimentación esté bien conectado.
	El interruptor del limpiador está apagado.	Compruebe si el interruptor está encendido.
	Fusible fundido	Enrosque el encendedor y cambie el fusible
Succión débil	Polvo espeso en el colador	Limpiar la taza de polvo y el colador
	Batería baja del acumulador	Cargue la batería con terminal de batería o cambie el acumulador
	El motor no funcionó.	Arrancar el motor

Limpiar el filtro y el colador:

Si la succión se debilita o el tiempo de servicio es demasiado largo, debe limpiar el colador y el elemento filtrante del limpiador con regularidad para garantizar su rendimiento.