

Manual de Usuario  
Contadora de billetes  
CONT0006



GADNIC  
ELECTRONICS

Servicio Técnico Oficial Gadnic

SERVITECH

[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

Tel: 011 5278 1149  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

## USO BÁSICO

### FUNCION FUN

Presione la tecla "FUN/+" para elegir entre MG (magnético) / UV (ultravioleta). Cuando la función está activada, la máquina se detendrá en caso de que se detecte una nota falsa. Sin MG (E68), UV (E10) o sin especialidad.

### CURRENCY

Presione la tecla "CURRENCY" para elegir entre ARS o USD.

### BATCH/ADD

El contador de billetes puede combinar el dinero en valores preestablecidos.

Presione el botón "BATCH/ADD" en la máquina para mostrar "BAT: 100".

"+" / "-" trabajando bajo la función de lote.

Para activar la adición de billetes, pulse la tecla "BATCH / ADD" hasta que aparezca "ADD". Pulse de nuevo "BATCH/ADD" y apague la función.

### VOICE

La máquina con la voz del inglés. Pulse la tecla "VOICE / -" para seleccionar la voz activada o desactivada.

### RESTART

Se utiliza para iniciar la operación de recuento en los siguientes casos. Para reanudar el conteo después de borrar un error. Para borrar el número contado mostrado. Pulse para comenzar a contar.

### CAL

La máquina con calculadora. Pulse "CAL" para cambiar la función de cálculo. "+, -, ×, ÷, " trabajando bajo la función de cálculo.