

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

DIFUSOR AROMATICO CANDLELIGHT



DIFU0025

Instrucciones

- Función de aromaterapia: añada agua al depósito de agua (sin superar el nivel de agua), añada una cantidad adecuada de aceite esencial y pulse brevemente el botón interruptor para iniciar la aromización de aromaterapia; Vuelva a pulsar brevemente para detener la atomización.
- Función de iluminación: pulsar prolongadamente el botón interruptor para encender la luz ambiental; mantener pulsado de nuevo; apagar la luz ambiental.
- Función de protección: el chip integrado de protección contra la falta de agua dejará de funcionar automáticamente cuando detecte que no hay agua.

Diagrama del producto



Especificaciones del producto

Entrada: DC5.0V/1A
Capacidad: 120ml
Alcance Spray: 10-15m
Tamaño: 95x95x155mm
Modo: Automatico
Peso, 188g
Hecho en China
Materia prima: ABS/PP/AS/PCBA
Placas estándar: GB4706.1-2005
Corriente: $\leq 850\text{mA}$
Potencia Nominal: $\leq 6\text{-}5\text{W}$ protección por escasez de agua

Notas

- El volumen máximo de agua del depósito de agua es de 120 ml, y el volumen de inyección de agua no debe exceder la línea indicadora de nivel máximo de agua, de lo contrario el efecto de atomización se verá afectado.
- Por favor, utilice una fuente de alimentación de entrada DC5V-1A, de lo contrario el efecto de atomización se verá afectado y el anfitrión se dañará.
- Por favor, llene el atomizador con agua pura para evitar daños en la función de atomización debido a las impurezas en el agua, a fin de lograr el mejor efecto de mantenimiento.
- El sonido emitido por el depósito de agua durante el funcionamiento es el sonido de la atomización, que es un fenómeno normal.