

Care

by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TORNO PROFESIONAL PARA UÑAS **T20K**



MANI0017

TORNO DE UÑAS

LA LIMADORA DE UÑAS es un juego de herramientas de presentación de ideas para la decoración de uñas. Tiene rotaciones de doble dirección hacia adelante y hacia atrás para los técnicos de uñas diestros y de izquierda, velocidad ajustable, pieza de mano de operación silenciosa y suave con una extensión flexible, que es conveniente de usar para terminar las uñas.

Especificaciones técnicas:

Voltaje: 110V- 240V

Potencia: 12W

Recoger: 2..35mm)(3/32")

Un juego que incluye: caja de alimentación, pieza de mano de cambio rápido, brocas y eje.

Cómo utilizarla

1. Inserte el enchufe flexible de la pieza de mano en el enchufe de salida de energía de la máquina de control principal.
2. Conecte el controlador a la fuente de alimentación adecuada.
3. Gire el CONTROL DE VELOCIDAD en sentido antihorario hasta el estado MIN.
4. Seleccione moldes de molienda de diferentes tamaños de acuerdo con los requisitos reales e inserte la broca directamente en la parte frontal de la pieza de mano.
5. Presione el interruptor de la fuente de alimentación al estado "I", y el indicador debe encenderse, luego el molino está listo para funcionar. (Presione "O" en el controlador de energía, el indicador debe apagarse y el molino se parará).
6. Presione el interruptor al estado "I" en la pieza de mano, la energía de la pieza de mano debe abrirse y comenzar a girar. (Presione "O", la pieza de mano debe estar cerrada y detenerse completamente).
7. Las direcciones de giro se pueden intercambiar: "ADELANTE" o "ATRÁS" en la dirección, esto significa en sentido hacia las agujas del reloj y en contra de las agujas del reloj.
8. Seleccione el nivel de velocidad que necesita deslizando la perilla de control de velocidad.

¡ADVERTENCIA!

1. No cambie las direcciones de giro con frecuencia, de lo contrario dañará el cabezal de molienda.
2. Gire el CONTROL DE VELOCIDAD en sentido antihorario para desacelerar el cabezal de muela al mínimo antes de apagar y cambiar la fuente de alimentación principal a "O".
3. Después de la operación, tire del cabezal de pulido en la parte superior del panel principal.
4. Mientras el cabezal de pulido esté en funcionamiento, nunca extraiga el tapón $\varnothing$ 5.5 del cabezal de pulido portátil.
5. Durante un tiempo de inactividad prolongado, desconecte la fuente de alimentación.
6. Se prohíbe cualquier desmontaje no autorizado del producto. En caso de avería, póngase en contacto con el agente o centro de reparación autorizado. Prometemos un servicio rápido, de alta calidad y satisfactorio.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
8. El aparato no está preparado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) físicamente débiles, de respuesta lenta o trastornos mentales, excepto bajo la responsabilidad de seguridad de la orientación o asistencia. Los niños deben estar bajo vigilancia y garantizar que no toquen el aparato.
9. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar