

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

AURICULAR IN-EAR AQUA TWS S11

ABBLUE097

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

1 Operación funcional

a: Arrancar y conectar

Coloque dos auriculares Bluetooth en la caja de carga, luego saque ambos auriculares o presione y mantenga presionadas las dos teclas táctiles de los auriculares durante 3 segundos para iniciar. Espere de 1 a 5 segundos, el auricular se emparejará y conectará automáticamente. Cuando la conexión se realiza correctamente, la luz de un auricular se apaga y la luz roja / azul del otro auricular parpadea alternativamente. A continuación, abra la búsqueda de Bluetooth del teléfono, busque el nombre del dispositivo Bluetooth y haga clic en Conectar.

b: Apagar

Coloque el auricular directamente en la caja de carga o presione y mantenga presionadas las dos teclas táctiles del auricular durante 3 ~ 5 segundos, los dos auriculares se apagarán automáticamente.

c: Volver a usar los auriculares

Encienda la función Bluetooth del teléfono, retire los auriculares de la caja de carga y conecte los auriculares izquierdo y derecho al teléfono o al dispositivo al que desea conectarlo de manera automática

2 Operación de botones

Contestar el teléfono: cuando llame, presione brevemente el botón táctil para contestar la llamada. El audio correspondiente a la llamada se reproducirá como cualquier otro audio.

Colgar el teléfono: durante una llamada, presione

brevemente el botón táctil para colgar el teléfono

Rechazar la llamada: mantenga presionado el botón táctil durante 1,5 segundos para liberar y rechazar la llamada.

Pausa / reproducción: presione brevemente el botón táctil durante la reproducción para cambiar reproducción / pausa. Canción anterior: tres toques en el botón táctil durante la reproducción, salta a la pista anterior.

Canción siguiente: haga doble click en el botón táctil durante la reproducción para pasar a la siguiente canción.

Siri: Mantenga presionado el botón táctil durante 1,5 segundos durante el modo de espera para liberar el asistente de voz (requiere soporte de teléfono móvil).

3 Cargando

a: Cargue los auriculares: coloque los auriculares en la caja de carga y el indicador de los auriculares se iluminará en rojo fijo. Cuando el auricular está completamente cargado, el indicador del auricular se vuelve azul y luego se apaga. b:

Cargue la caja de carga: use el cable de carga micro USB y conecte el puerto micro USB de la caja de carga. La luz roja parpadea durante la carga y el indicador de la caja de carga está siempre encendido después de que la batería está completamente cargada.

4 Mensaje de voz

El auricular tiene una función de aviso de voz durante el

funcionamiento (encendido, apagado, conexión exitosa ...).

5 Parámetros básicos

Versión de bluetooth: V5.0

Acuerdo de soporte: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Rango de frecuencia: 2.402GHz ~ 2.480GHz Banda ISM

Distancia de señal: > 10M

Tiempo de reproducción / de manera continua:

aproximadamente 5 horas

Tiempo en espera (con teléfono en espera):

aproximadamente 120 horas

Tiempo de carga: 1-2 horas

Dispositivos de soporte: dispositivos Bluetooth como teléfonos móviles

6 Manejo de problemas comunes

P: ¿Cómo restauo la configuración de fábrica?

R: Si tiene problemas recurrentes con la reproducción de audio de uno u otro auricular, puede realizar la operación de restablecimiento de fábrica: mientras los auriculares están apagados, mantenga presionados los auriculares izquierdo y derecho durante 10 segundos, los indicadores rojo y azul de los auriculares parpadean de manera simultánea, y luego presione los dos auriculares. Toque el botón, se han restaurado los ajustes de fábrica. Luego, coloque los dos auriculares juntos, después de unos segundos, los auriculares izquierdo y derecho pueden restablecer la conexión (realice la operación de restablecimiento de fábrica en ambos auriculares, de lo contrario, los auriculares izquierdo y derecho no se conectarán). P: ¿El sonido solo se reproduce de un auricular durante la reproducción de una

canción o una llamada?

R: Generalmente, se debe a que solo hay un auricular conectado y se puede solucionar después de reiniciar o restaurar la configuración de fábrica.

P: ¿Cómo sé que la caja de carga está cargando?

R: Cuando la caja de almacenamiento está cargando el auricular, el indicador de la caja de carga puede indicar la potencia de cuatro niveles, la potencia intermitente es suficiente para cuatro cargas.

P: La caja de carga está fallando y no carga los auriculares

En circunstancias normales, la caja de carga está sin

batería, solo cárguela.

P: La caja de carga no se carga

R: Puede intentar reemplazar un cable de carga o la interfaz no está enchufada.

7 Precauciones

a: Utilice este producto en condiciones seguras.

b: No arroje el producto al fuego ni a altas temperaturas, ya que la batería incorporada puede provocar una explosión con facilidad.

c: Cuide el producto con la delicadeza que corresponde, no permita que sufra golpes, colisiones, etc.

d: Utilice los accesorios originales, los accidentes causados por el uso de otros accesorios no originales no están cubiertos por la garantía.

e: Utilice el cargador DC5V / 1A para cargar la caja de carga y de esa forma evitar daños al producto.