

GADNIC

MANUAL DE USUARIO AURICULARES INALÁMBRICOS SH8



ABLUE117

Especificación de auriculares

- Nombre del producto: ABLUE117
- Versión de Bluetooth: Versión 5.3
- Protocolo: compatible con HFP 1.7, HSP 1.2, AVRCP 1.6, SPP 1.2 y PBAP 1.0
- Conjunto de chips: BT87832A
- Distancia de trabajo: 10 M
- Tiempo de llamada: 5-6 H (1 vez con carga completa)
- Tiempo de reproducción de música: 5-6 H (1 vez con carga completa)
- Tiempo en espera: 60 H (con estuche de cargador)
- Frecuencia: 2402MHz-2480MHz
- Tipo de batería: batería de litio de 3,7 V, >50 mA
- Tiempo de carga: 2-2 H
- Temperatura de trabajo: -10 °-55 °

Especificación de la caja del cargador:

- Corriente de entrada: 5V =1A
- Corriente de salida: 5V =1A
- Tipo de batería: 3.7 V
- Tiempo de carga: 2-2 H

Boquejo



Encajar



Cómo operar los auriculares:

- Asegúrese de que el estuche de carga tenga electricidad. Si el compartimento de carga está agotado, cargue completamente el

compartimento de carga;

Tome los dos auriculares y vuelva a colocarlos en la tapa. El indicador del compartimento de carga se enciende para indicar que hay energía. Si no se enciende, significa que no hay energía.

- Seque los dos auriculares del estuche de carga y desllos en las perlas izquierda y derecha respectivamente. Los auriculares se encenderán y emparejarán automáticamente; (Escuchando del mensaje de voz, canal izquierdo, canal derecho, esperando la conexión).
- Encienda el bluetooth del teléfono y haga clic en el nombre del par de conexión "ABLUE117" para conectarse (mensaje de voz "Conectado").

Cómo emparejar



Volumen +/-: presione continuamente el auricular derecho 3 veces para subir el volumen; presione continuamente el auricular izquierdo 3 veces para bajar el volumen; o puede ajustar el volumen en el teléfono directamente.



Modo de auricular único: cuando el auricular principal (R) y el auricular secundario (L) no están conectados, toque uno de los auriculares por separado del estuche de carga. Los auriculares indican "encender", luego, durante 3 segundos, la luz azul parpadeará; las luces roja y azul parpadearán alternativamente, abre la función Bluetooth del teléfono móvil, busca el dispositivo Bluetooth y haz clic en conectar, se mostrará "Bluetooth conectado", en la esquina superior derecha de la pantalla del teléfono, y el auricular indicará "Conectado", o la operación manual de un solo auricular repetirá la operación anterior.

Observación: de un solo uso
Auriculares principales (R) nombre de bluetooth: ABLUE117
Nombre de bluetooth del auricular secundario (L): ABLUE117

Cuidado y mantenimiento:

- Para evitar cualquier mal funcionamiento causado por colisión, coloque el auricular en el estuche de carga antes de guardarlo en su bolsillo.
- No utilice un limpiador abrasivo para limpiar los auriculares Bluetooth.
- No exponga los auriculares Bluetooth a temperaturas excesivas.
- No exponga el auricular al sol abrasador durante mucho tiempo.

Use repetido: los auriculares se han conectado con el teléfono móvil; abra el teléfono Bluetooth y toque los dos auriculares del estuche de carga, sin ninguna operación se conectará con el teléfono automáticamente. Si usa un teléfono diferente, debe seguir los pasos de las instrucciones de uso.

Nota especial: los dos auriculares están bien emparejados antes de empaquetarlos, pero si no se pueden emparejar bien debido a una operación incorrecta, siga los siguientes pasos para reparar los auriculares. Aunque los dos auriculares, luego presione el botón de los dos auriculares al mismo tiempo y no los suelte durante aproximadamente 10 segundos, las luces azules brillaron -> luces roja y azul se encienden alternativamente -> Suelte -> los auriculares están en el situación de emparejado, y están listos para la búsqueda por teléfono.

Nota: Esta operación también borra el registro del equipo entre el teléfono y los auriculares, por lo que debe eliminar el registro de emparejamiento de Bluetooth antes del teléfono y luego buscar la conexión nuevamente.

- No deje que los auriculares Bluetooth estén cerca de la fuente de fuego.
- No deje caer, golpear, rayar, resaca, golpear, aplastar o ponga en agua.
- Manténgase alejado de imanes, electrodomésticos y altavoces cuando utilice auriculares Bluetooth.
- No coloque los auriculares Bluetooth a temperaturas extremas (utilice el rango de temperatura ambiente de funcionamiento de -10°C a 55°C).
- No exponga los auriculares Bluetooth a la humedad.
- No use los auriculares Bluetooth durante mucho tiempo. Cúlgalo completamente y cárgalo una vez a la semana para prolongar la vida útil de los auriculares Bluetooth.

Orientación de seguridad:

- Utilice el cargador estándar de 5 V (4.9-5.5V).
- No coloque el estuche de carga y los auriculares Bluetooth junto a dispositivos inalámbricos.
- No desmonte el estuche de carga y los auriculares Bluetooth, ni inserte otros elementos en el producto para evitar dañarlo o incluso causarle daño.

Advertencia seria:

No utilice este producto mientras se carga. Utilice el adaptador especificado por el fabricante para cargar el producto. No desmonte la batería de litio incorporada. No permita que el metal entre en contacto con el electrodo. No encienda ni apriete la batería para evitar colocarla en un ambiente húmedo o caliente (50°C).

Advertencia

Por primera vez para usar los auriculares o durante mucho tiempo sin usarlos, cargue el estuche de carga y los auriculares antes. Manténgalo en un entorno eficaz y sin obstrucciones a menos de 10 metros. De lo contrario, puede quedar atascado y desconectado.

Descripción del indicador

- Cargue los auriculares: coloque los auriculares en el estuche de carga y cubralo para cargar.
Indicador de auriculares: se ilumina en rojo cuando se carga y en rojo cuando está completamente cargado. El estuche de carga parpadea en verde y la luz se apaga después de la carga.
- Cargue el estuche de carga: conecte el USB 5V / 1A al puerto de carga para cargar. Durante la carga, el dígito del medio de la pantalla del soporte de carga indica la potencia del estuche de carga. Cuando el número se muestra como "100%", la batería está completamente cargada.
Luz indicadora del estuche de carga: la luz de carga parpadea en verde y la luz se apaga después de la carga.
- Cargue al teléfono móvil: 3 cargue el teléfono móvil; conecte el cable USB al puerto USB de la funda para cargar el teléfono móvil.
Estuche de carga: Luz indicadora: la luz se volverá verde cuando se esté cargando y se apagará cuando esté completamente cargada.

Como operar:

Encender: Mantenga presionado el botón multifunción táctil durante 3 segundos o después del estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente.

Apagar: Mantenga presionado el botón multifunción táctil durante 5 segundos (la luz LED se vuelve roja y permanece) para apagar, o coloque los auriculares directamente en el estuche de carga, los auriculares se vuelven rojos automáticamente y se apagan automáticamente.

Responder y colgar: cuando llegue el teléfono, presione brevemente el botón táctil una vez, responda el teléfono, presione brevemente el botón táctil una vez cuando finalice la llamada.

Rechazar el teléfono: presione el botón táctil durante 3 segundos, rechace el teléfono.

Inicia Sin: mantenga presionado el auricular derecho o el izquierdo durante 1 segundo; escuchará "DU", suelte y se verá el control de voz del teléfono. Si no es compatible.

Canción SIGUIENTE / ANTERIOR: haga doble clic en el auricular derecho (R), reproduce la siguiente canción; haga doble clic en el auricular L, reproduce la canción anterior.

Seguir adelante

Seguir hacia atrás

Haga clic dos veces

Haga clic dos veces

Haga clic

Haga clic

Preguntas frecuentes y Soluciones

Falla	Razón de la falla	Solución
No se puede encender / se apaga automáticamente / sin poder escuchar / no se puede usar	Batería baja	Cargue los auriculares durante 2-3 H
No puede hablar pero la luz roja está encendida / no hay luz encendida al cargar	No emparejados correctamente	Vuelva a emparejar
No hay luz encendida al cargar	La luz roja está encendida pero brillante más bajo	Cargue por los auriculares
Eso	Sin salida de la fuente de alimentación	Verifique la fuente de alimentación si se conecta
Hay ruido al hablar	Volumen demasiado grande o ambiente demasiado ruidoso	Baja el volumen o cambie el ambiente
No puedo escuchar la música	Problemas de conexión / batería demasiado baja del dispositivo	Compruebe el estado de conexión / recárgalo a un lugar cerca del dispositivo
No puedo escuchar la música	No use auriculares correctamente	Ajustar la posición de los auriculares
No puedo escuchar la música	El teléfono no es compatible	Revisar un teléfono compatible con modelo BT



Tarjeta de garantía

Cartificado de garantía, por favor léelo y guárdalo en un lugar seguro.

Nombre del producto _____
Fecha de venta _____
Tienda _____
Servicio postventa _____

Detalles de embalaje:

Nombre del artículo	Cantidad
Auriculares Bluetooth	2 piezas
Estuche cargador	1 pieza
Manual de usuario	1 pieza
Certificado	1 pieza
Puntas para los oídos	3 tamaños (grande, mediano, pequeño)
Utilice la línea del cargador	1 pieza

Tarjeta de garantía de los productos básicos (detalles de la garantía)

- Desde la fecha de compra hasta el período de garantía de tres meses, si la máquina falla, el técnico confirmará que la falla es de uso normal y se proporcionará un servicio gratuito de reparación y reemplazo de piezas de repuesto.
- La empresa se negará a proporcionar servicio de garantía en las siguientes circunstancias:
 - El producto ha sido manipulado incorrectamente, utilizado con negligencia o causado accidentalmente por desastres naturales y desastres provocados por el hombre.
 - El producto es reparado / modificado por personal no técnico de la empresa.
 - El número de cuerpo del producto se ha convertido, modificado o eliminado.
 - El producto no proporciona instrucciones de instalación de acuerdo con la fábrica original.
 - En tercer lugar, el servicio gratuito proporcionado por esta tarjeta de garantía no incluye los accesorios del producto, otras decoraciones y otros artículos.
 - La Compañía no será responsable por ninguna pérdida directa o indirecta de datos al equipo.
 - El contenido de esta tarjeta de garantía está sujeto a cambios sin previo aviso.