


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

AURICULARES INALÁMBRICOS DEPORTIVOS



ABLUE602

Índice

Español.....	3
Português.....	7
English.....	11

Cómo Usar



Qué hay en la Caja



Openear bone G1 x1



Especificaciones

Modelo: OPENEAR Bone G1

Tipo: Auriculares de Conducción Ósea

Versión BT: V6.0

Conexión: ≈10m


Tiempo de reproducción: ≥7h (80% volumen)

Tiempo de carga: ≈50min

Voltaje de carga: DC 5V


Impermeabilidad: clasificación IPX7

Control de Botones



Uso de la Correa de Silicona

Para una circunferencia de cabeza más pequeña, use este accesorio de correa de silicona para asegurar mejor los auriculares. Ate cada extremo de la correa a la banda de los auriculares detrás de las orejas.



Operación

Encendido/Apagado

Encendido: Mantenga presionado el MFB durante 3 seg, el led blanco parpadea. Aviso: "power on pairing" (encendido, emparejando). Apagado: Mantenga presionado el MFB durante 3 seg, el led verde parpadea. Aviso: "power off" (apagado).

Conexión BT

Seleccione "OPENEAR Bone G1" en el menú BT para conectarse. Aviso: "connected" (conectado).

Notificación de Nivel de Batería

Anuncia automáticamente el nivel de batería en tiempo real de los auriculares después de encenderlos.

Batería 100%-70%: Avisos: "battery high" (batería alta). Batería 69%-40%: Avisos: "battery medium" (batería media). Batería 39%-10%: Avisos: "battery low" (batería baja).

Responder/Colgar/Rechazar una Llamada

Responder/Colgar una Llamada: Haga clic en el MFB una vez. Rechazar una Llamada: Haga doble clic en el MFB.

Reproducir/Pausar Música

Haga clic en el MFB una vez.

Pista Anterior/Siguiente Pista Anterior:

Mantenga presionado el botón + . Pista Siguiente: Mantenga presionado el botón - .

Subir/Bajar Volumen Subir Volumen:

Haga clic en el botón + . Bajar Volumen: Haga clic en el botón - .

Activar Comando de Voz

Haga triple clic rápidamente en el MFB.

Batería Baja

Cuando la batería está por debajo del 20%, aviso: "low battery" (batería baja).

Restaurar Ajustes de Fábrica

Mantenga presionado el MFB durante 10 segundos cuando esté apagado. Aviso: "Restore to factory settings, power off" (Restaurar ajustes de fábrica, apagando).

Carga

Por favor, use un adaptador DC 5V para cargar. El LED verde está encendido durante la carga. El LED blanco está encendido después de cargarse completamente.



Atenciones


1. Escuchar música a volumen alto durante mucho tiempo puede causar incomodidad, por favor use un volumen medio si es posible. No use un volumen alto por largos períodos de tiempo.
2. Usar auriculares afectará su percepción del entorno circundante. Preste más atención cuando use auriculares.
3. No desmonte ni modifique el auricular, ya que esto puede causar daños o quemaduras.
4. No arroje, tuerza los auriculares ni los ponga en el fuego.
5. Manténgalo alejado del fuego y de equipos de alta presión.
6. No apto para niños menores de 10 años, contiene piezas pequeñas.
7. No lo clasifique como residuo doméstico. Por favor, llévelo a la estación local de reciclaje de equipos eléctricos.

Nota: La compañía no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de propiedad personal causada por la violación de las advertencias anteriores.


Como Usar



O que está na Caixa



Openear bone G1 x1



Especificações

Modelo: OPENEAR Bone G1

Tipo: Auscultadores de Condução Óssea

Versão BT: V6.0


Conexão: ≈10m

Tempo de reprodução: ≥7h (80% volume)

Tempo de carregamento: ≈50min


Tensão de carregamento: DC 5V À prova de água:
classificação IPX7

Controlo dos Botões



Uso da Alça de Silicone

Para uma circunferência de cabeça menor, use este acessório de alça de silicone para fixar melhor os auscultadores. Amarre cada extremidade da alça à banda dos auscultadores atrás das orelhas.



Operação

Ligar/Desligar

Ligar: Pressione e segure o MFB por 3 seg, o led branco pisca. Aviso: “power on pairing” (ligado, a emparelhar). Desligar: Pressione e segure o MFB por 3 seg, o led verde pisca. Aviso: “power off” (desligado).

Conexão BT

Selecione “OPENEAR Bone G1” no menu BT para conectar. Aviso: “connected” (conectado).

Notificação de Nível da Bateria

Anuncia automaticamente o nível da bateria em tempo real dos auscultadores após ligar.

Bateria 100%-70%: Avisos: “battery high” (bateria alta). Bateria 69%-40%: Avisos: “battery medium” (bateria média). Bateria 39%-10%: Avisos: “battery low” (bateria baixa).

Atender/Desligar/Rejeitar uma Chamada

Atender/Desligar uma Chamada: Clique no MFB uma vez. Rejeitar uma Chamada: Clique duas vezes no MFB.

Reproduzir/Pausar Música

Clique no MFB uma vez.

Faixa Anterior/Seguinte Faixa Anterior:

Pressione e segure o botão + . Faixa Seguinte: Pressione e segure o botão - .

Aumentar/Diminuir Volume

Aumentar Volume: Clique no botão + . Diminuir Volume: Clique no botão - .

Ativar Comando de Voz

Clique rapidamente três vezes no MFB.

Bateria Fraca

Quando a bateria estiver abaixo de 20%, aviso: “low battery” (bateria fraca).

Restaurar Configuração de Fábrica

Pressione e segure o MFB por 10 segundos quando estiver desligado. Aviso: “Restore to factory settings, power off” (Restaurar configurações de fábrica, a desligar).

Carregar

Por favor, use um adaptador DC 5V para carregar. O LED verde fica aceso durante o carregamento. O LED branco fica aceso após estar totalmente carregado.



Atenções


1. Ouvir música alta por muito tempo pode causar desconforto, por favor, use volume médio se possível. Não use volume alto por longos períodos de tempo.
2. Usar auscultadores afetará a sua percepção do ambiente ao redor. Preste mais atenção ao usar auscultadores.
3. Não remova ou modifique o auscultador, pois isso pode causar danos ou queimaduras.
4. Não atire, torça os auscultadores nem os coloque no fogo.
5. Mantenha-o longe do fogo e de equipamentos de alta pressão.
6. Não adequado para crianças menores de 10 anos, contém peças pequenas.
7. Não o classifique como lixo doméstico. Por favor, envie-o para a estação local de reciclagem de equipamentos elétricos.

Nota: A empresa não assume qualquer responsabilidade pela perda de propriedade pessoal causada pela violação dos avisos acima.


How To Wear



What's In the Box




OPENEAR Bone G1
X1



Specifications


Model: OPENEAR Bone G1
Type: Bone Conduction Headphones
BT Version: V6.0
Connection: ≈10m
Play Time: ≥7h(80%volume)
Charging Time: ≈50min
Charging Voltage: DC 5V
Waterproof: IPX7 rating

Button control



Silicone Strap Usage

For a smaller head circumference, use this silicone strap accessory to secure headphones better. Tie each end of the strap to the headphone band behind the ears.



Operation

Power On/Off

Power On: Press & hold the MFB for 3 sec, White led flashes. Prompt: power on pairing.
Power Off: Press & hold the MFB for 3 sec, green led flashes. Prompt: power off .

BT Connection

Select "OPENEAR Bone G1" in BT menu to connect. Prompt: connected.

Battery Level Notification

Automatically announce the real-time battery level of the headphones after power on.

Battery 100%-70%: Prompts: battery high. Battery 69%-40%: Prompts: battery medium.
Battery 39%-10%: Prompts: battery low.

Answer/Hang Up/Reject A Call

Answer/Hang Up A Call: Click the MFB once. Reject A Call: Double click the MFB.

Play/Pause Music

Click the MFB once.

Previous/Next Track

Previous Track: Press and hold the button + . Next Track: Press and hold the button - .

Volume Up/Down

Volume Up: Click the button + . Volume Down: Click the button - .

Activate Voice Command

Quickly triple click the MFB.

Low Battery

When battery is lower than 20%, prompt: low battery .

Restore Factory Setting

Press & hold the MFB for 10 seconds when powered off. Prompt: Restore to factory settings, power off.

Charge

Please use DC 5V adapter for charging. Green LED is on charging. White LED is on after fully charged.



Attentions

1. Listening to loud music for a long time may cause discomfort, please use medium volume if possible. Do not use high volume for long periods of time.
2. Using headphones will affect your perception of the surrounding environment. Pay more attention when using headphones.
3. Do not remove or modify the headphone, as this may cause damage or burn out.
4. Do not throw, twist on headphones or put them into a fire.
5. Keep it away from fire and high pressure equipment.
6. Not suitable for children under 10-year-old containing small parts.
7. Do not classify it as household waste. Please send it to the local electrical equipment recycling station.

Note: The company does not assume any responsibility for the loss of personal property caused by the violation of the above warnings.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

