

2.0 ESPECIFICACIONES

Entradas/salidas de señales	
Entrada Audio	Audio digital coaxial
Salida de audio	Audio L/R
Conector	
Conmutador de audio de entrada	Toslink, 1XRCA[Coaxial]
Conector de audio de salida	2XRCA[R/L]
Frecuencia de muestreo	32,44,148 and 96 KHz
Mecánica	
Tamaño (L-A-H)	51X41X26MM
Peso (neto)	78g
Garantía	
Garantía limitada	1 año Piezas y mano de obra
Medio ambiente	
Temperatura ambiente	0°C to +70°C
Humedad de funcionamiento	10% to 85% RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C to +85°C
Humedad de almacenamiento	5% to 90% RH (sin condensación)
Requerimiento de potencia	
Fuente de alimentación externa	5V DC@2A
Consumo de energía	0,5 watts (max)

Convertor de audio digital a analógico

Estimado cliente

Gracias por adquirir este convertidor de audio. Para un rendimiento y seguridad óptimos, lea atentamente estas instrucciones antes de conectar, utilizar o ajustar este producto. Conserve este manual para futuras consultas.

1.0 INTRODUCCIÓN

Este convertidor de audio digital a analógico está diseñado para la conmutación de audio doméstico o profesional. Convierte las señales de audio digital coaxial o Toslink en audio UR analógico y está disponible para su conexión a un dispositivo externo, como un amplificador, a través de tomas RCA estándar. Este convertidor es de pequeño tamaño y muy fácil de instalar.

1.1 CARACTERÍSTICAS

Este convertor tiene muchas características que le permiten funcionar de una manera superior. Entre esas características se encuentran:

- Convierte las señales de audio digital Coaxial o Toslink en audio analógico IIR
- Admite frecuencias de muestreo de 32, 44, 1, 48 y 96 KHz.
- Flujo de bits entrantes S/PDIF de 24*bit en los canales izquierdo y derecho.
- Proporciona una transmisión sin ruidos electromagnéticos.
- Fácil de instalar y sencillo de manejar.

Índice de contenidos

1.0 Introducción.....	2
2.0 Especificaciones	3
3.0 Contenido de Paquete.....	4
4.0 Descripción de los paneles.....	4
5.0 Conexión y funcionamiento.....	5

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
CONVERSOR DE AUDIO

ADAP0032

Homologaciones reglamentarias	
Unidad de conversión	Fcc, CE, UL
Fuente de alimentación	UL, CE, FCC
Accesorios Adaptador	
Adaptador de CA	Norma de EE. UU. Norma del Reino Unido, etc. Versión en inglés
Manual del usuario	

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

3.0 CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de intentar utilizar esta unidad, compruebe el embalaje y asegúrese de que la caja de envío contiene los siguientes elementos:

- 1) Unidad principal (Convertidor de audio digital a analógico).
- 2) Fuente de alimentación de 5 V CC.
- 3) Manual del usuario.

4.0 DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES

Por favor, estudie los dibujos del panel que aparecen a continuación y familiarícese con las entradas y salidas de señal y los requisitos de alimentación.



5.0 CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Antes de la instalación, asegúrese de que todos los dispositivos que desea conectar están apagados.

- 1) Conecte la fuente de audio al convertidor con los cables adecuados.
- 2) Conecte los receptores o amplificadores de A/V al convertidor utilizando el cable R/L adecuado.

- 3) Inserte el lado de CC de la fuente de alimentación de 5 V en el convertidor y, a continuación, conecte el lado de CA de la fuente de alimentación en la toma de pared
- Nota: Cuando se conecta a los cables Toslink y Coaxial al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la entrada Toslink.
- Atención: Inserte/extraiga el cable con cuidado.

5.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

SERVI
TECHSERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar