

## 2. Cómo cuidar sus binoculares

- A. Al limpiar el lente, use el paño para lentes que viene con los binoculares o un paño suave que no suelte pelusa.
- B. Para eliminar cualquier resto de suciedad o manchas, agregue una o dos gotas de alcohol isopropílico al paño.
- C. Guarde sus binoculares en un área sin humedad.
- D. Nunca intente limpiar sus binoculares internamente ni intente desarmarlos.

## MANUAL DE USUARIO

MINI  
BINOCULAR  
30X60




**AIR00061**

## 1. Cómo usar sus binoculares

### A. Ajuste de IPD (distancia interpupilar)

Establezca la distancia interpupilar agarrando los cilindros de las lentes y moviendo el cuerpo de sus binoculares hasta que pueda ver un círculo de visión.



### B. Enfoque

Cierre el ojo derecho, enfoque el lado izquierdo girando la rueda de enfoque central hasta que el objeto se vea nítido y claro. Abra el ojo derecho y cierre el ojo izquierdo. Gire el ocular derecho hasta que el objeto sea nítido y claro. Ahora que ambos lados están enfocados, los objetos a diferentes distancias se pueden enfocar girando la rueda central.

### C. Ojeras de goma plegables

Los binoculares de prisma de techo plegable cuentan con oculares de goma plegables. Estos prácticos binoculares se plegan y despliegan para poder usar con anteojos. Proporcionan comodidad y facilitan la visualización para los usuarios que usan anteojos.