

MANUAL DE USUARIO

APAREJO DE TRINQUETE



1. Descripción del producto


2 El aparejo de trinquete es adecuado para la agricultura, la jardinería, el camping, la navegación, los viajes y el uso industrial. Es ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados, utilizados para tirar o tensar.

2. Modelo y especificaciones

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del modelo | Aparejo de trinquete (2 toneladas) |
| Capacidad de tracción | 2 Toneladas (4400 Lbs) |
| Capacidad de elevación | 1 Tonelada (2200 Lbs) |
| Número de engranajes integrados | Dientes dobles |
| Cable de acero (Diámetro * Longitud) | Φ5mm * 3m |
| Tratamiento con ganchos | Acero forjado #45 |
| Tamaño del estuche | 535*105*80mm |
| Peso de la unidad | 2.7kg |



3. Análisis de la estructura



4. Pasos y métodos de uso

Forma de liberar el cable tensado



Paso 1: Presione el gatillo para liberar el engranaje y soltar el cable tensado.



Paso 2: Empuja el muelle posterior y las garras se separarán automáticamente del engranaje (mantén tus dedos lejos del engranaje).

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar