

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CAJA ARMADORA AUTOMÁTICA



ARMACIG1

Índice



Español.....2

Português.....3

English.....4

CÓMO UTILIZAR LA CAJA DE LAMINACIÓN AUTOMÁTICA

1. Abra la tapa y llene la canaleta de la cinta con tabaco. Para ahorrar y aumentar la eficacia, comience por utilizar una cantidad suficiente para llenar la canaleta.
2. Humedezca el pegamento en un papel de enrollar y colóquelo en la banda con el borde engomado hacia arriba y el borde inferior detrás del tabaco.
3. Comience a cerrar la tapa para enganchar el papel en la banda y luego complete este movimiento, cerrando la caja con una presión lenta y uniforme en ambos lados de la tapa. El papel y el tabaco quedarán perfectamente enrollados y aparecerán a través de la tapa cerrada.





La persiana especial garantiza un acabado liso

Rev.1

COMO UTILIZAR A CAIXA DE ENROLAR AUTOMÁTICA

1. Abrir a tampa e encher a calha da banda com tabaco. Para maior economia e eficiência, comece por utilizar apenas o suficiente para encher a calha.
2. Humedecer a pastilha elástica num papel de enrolar e colocá-lo na banda com o bordo com pastilha elástica para cima e o bordo inferior atrás do tabaco.
3. Começar a fechar a tampa de modo a encaixar o papel na banda e, em seguida, completar este movimento, fechando a caixa com uma pressão lenta e uniforme em ambos os lados da tampa. O papel e o tabaco ficarão então perfeitamente enrolados e aparecerão através da tampa fechada.





A persiana especial garante um acabamento suave

Rev.1

HOW TO USE THE AUTOMATIC ROLLING BOX

1. Open the lid and fill the trough of the band with Tobacco. For economy and efficiency start by using just enough to fill the trough. Too much makes the machine difficult to operate.
2. Moisten the gum on a rolling paper and place this on the band with the gummed edge uppermost and the lower edge behind the Tobacco.
3. Start closing the lid in order to engage the paper in the band and then complete this movement, closing the box with a slow uniform pressure on both sides of the lid. The paper and Tobacco will then become perfectly rolled and will appear through the closed lid.



The special blind ensures a smooth finish

Rev.1