GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA INDUSTRIAL
PARA HUMEDAD Y SECADO

AS-01



GADNIC
WARRANTY

ASP00001

1. Características del Producto

(1) Aspiradora para Humedad y Secado.

(2) Gatos en la base, fácil para depositar accesorios.

(3) Función de soplado, satisfecho con diferentes requisitos.

2. Nombre de las partes





ensamblado de la manguera



tubos

filtro

cerda



boquilla de hendidura

cepillo de suelo absorbente

Utilice los accesorios adecuados según las diferentes situaciones.

Cepillo redondo para estanterías, ventanas, mesas, etc.



Cepillo bibuloso para suelo, alfombras, etc.

Boquilla de hendidura para hendiduras, esquinas, etc.



Función de soplado para soplar el polvo en la hendidura de las máquinas.



3. Instrucciones de Seguridad

(1) Compruebe antes de la operación, que la fuente de alimentación local sea la misma que la especificada que en la etiqueta de clasificación.

(2) No utilice la maquina en lugares combustibles y explosivos ya que, una chispa del motor podría provocar un incendio.

(3) No atasque la boca de entrada de aire ya que, la temperatura podría aumentar y provocar daños el motor.





(4) No recoja objetos combustibles y explosivos como cigarillos encendidos, gasolina, etc.

(5) No recoja objetos afilados





(6) No recoja objetos que puedan adherirse fácilmente al filtro, como polvo de calcáreo, yeso y polvo de grafito ya que, bloquearán la ventilación y dañarán el motor.



(7) No vuelque la máquina en caso de que entre agua en el motor ya que, podría provocar daños en el motor.



(8) Advertencia: Si sale agua por la boca de salida de aire, no vuelque la máquina cuando se está reparando ya que, agua podría entrar en el motor

y causar daños en él. No utilice esta máquina como bomba ya que, podría dañar el motor.

(9) Apague la máquina y retire el enchufe después de cada uso o cuando vaya a ser reparada.

(10) Mantenga la máquina alejada de la luz solar intensa y en lugares de altas temperaturas ya que, el plástico se podría deformar.



(11) No apriete, pisotee o arrastre la manguera ya que, podría dañarla.

(12) No sumerja la tapa del barril en el agua ni lave con agua ya que, podría entrar agua en las partes eléctricas y provocar lesiones a personas.

La forma correcta debe ser: sumergir el paño de cocina primero y luego secarlo. Finalmente, limpie suavemente la parte sucia.

(13) El cable de alimentación debe ser reemplazado por el técnico de un centro de reparación designado o por profesionales.

4. Método de Operación

1) Conexión

*Inserte el conector de la manguera en la boca de entrada de aire como muestra la imagen, asegúrese de que el conector esté bien ajustado.

* Presione el botón del conector como se muestra en la imagen y extraiga el conector, cuando así desee, de la manguera de esta máquina.

* Inserte el conector de la manguera en la boca de soplado como se muestra en la imagen, cuando desee utilizar su función de soplado.



* Proceso de montaje de la base y las ruedas como se muestra en la imagen:



* Conecte todos los accesorios como se muestra en la imagen:



2) Operación

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente.

2. Presione el botón del interruptor y la

máquina comenzará a funcionar.

6. Mantenimiento

1. Limpieza del barril

* Después de trabajar o cuando el cañón este lleno de polvo lo que, a su vez, provoca que la succión disminuya considerablemente, debe cortar la electricidad y limpiar el polvo lejos del cañón.

1) Afloje la perilla de bloqueo y levante la cubierta superior.
2) Retire la bolsa de filtro y limpie el polvo en el barril de polvo.
3) Instale la bolsa de filtro hacia atrás y coloque la cubierta superior.

2. Limpieza de la bolsa del filtro.

*La bolsa de filtro debe lavarse con agua limpia y tibia cuando esté cubierta de polvo. Si es necesario, puede usar un fregado sin tornasol.

1) Quite el filtro
2) Lave
3) Seque



7. Datos tecnológicos

Modelo	Potencia	Capacidad	Voltaje	Frecuencia
AS-01 AS-02	1400W	20/30L	AC220-240V	50/ 60HZ

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar