

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BOMBA DE AIRE PARA EL AUTO

Parámetros técnicos

Voltaje de entrada	12v	Potencia	120w
--------------------	-----	----------	------



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

AV000027

Descripción del Producto



1. Lámpara LED de alto brillo
2. Interruptor
3. Medidor de presión de neumáticos digital
4. Línea eléctrica de 300cm de largo de alta precisión
5. Tubo lleno de gas

Instrucciones (Reloj electrónico):

1. Enchufe el producto en el enchufe del encendedor de cigarrillos del automóvil y encienda el automóvil.
2. El cable de alimentación de 3 metros de largo se puede conectar fácilmente a los neumáticos delanteros y traseros.
3. Atornille la boquilla de inflado de aire en el neumático.
4. Tecla R para el botón de la unidad, tecla - para disminuir, tecla + para aumentar. Presione cualquier tecla + o - para ingresar al modo predeterminado.
5. El valor predeterminado es 30PSI. Si desea establecer el valor de la presión de los neumáticos, la tecla - para disminuir, la tecla + para aumentar.
6. Espere 3 segundos después de configurar el valor predeterminado, salga del modo predeterminado. Detección en tiempo real de la presión actual.
7. Encienda el interruptor. Hasta el valor preestablecido, parada automática de inflado.
8. Vuelva a inflar, es necesario apagar el interruptor y luego abrirlo de nuevo.
9. La bomba neumática montada en el vehículo, el tiempo de trabajo continuo no excederá de 8 minutos ya que, el producto necesita de un descanso.