



# GADNIC

MANUAL DE USUARIO  
ASPIRADORA DE MANO  
DUST KILLER



AV000050

## Descripción del Producto:



- 1 Mango
- 2 Interruptor de arranque
- 3 Interruptor del depósito de polvo
- 4 Depósito de polvo basura
- 5 Salida de aire
- 6 Luz indicadora de batería

## Accesorios



Cable de carga



Boquillas de gas funcionales

## Método de uso:



Presione el interruptor de inicio:  
(Versión recargable:  
mantenga presionado el  
interruptor de encendido  
para activar la aspiradora)



Alinee el puerto de succión de la  
máquina para correr con la  
superficie del objeto a limpiar y  
cambie los diferentes accesorios  
según las diferentes ocasiones.

## Limpieza y mantenimiento:

Limpie a tiempo, de lo contrario afectará el uso normal de la máquina.



Presione el interruptor del depósito de  
polvo y saque el depósito de polvo.



De acuerdo con la dirección de la  
imagen que se muestra, sostenga el  
depósito de polvo y saque el filtro.



Vierta la basura del cubo de basura.



Lave el filtro y el contenedor de polvo, úselo  
después del secado. Asegúrese de que el  
filtro esté completamente seco al aire.

## Recargable

### Tecnología de dos engranajes:

La tecnología de succión de dos engranajes se adopta en la aspiradora. Presione el interruptor de encendido una vez para una succión regular. Se adapta para limpiar escombros, polvo, etc. en superficies planas. Presione el interruptor de encendido dos veces para mejorar la succión. Es más adecuado para limpiar el cabello en alfombras o polvo.



**Carga de la batería:** indicación del estado de la pantalla  
batería

En uso



El indicador azul siempre está encendido

Baja potencia



Indicador rojo intermitente

Cargando



Indicador rojo intermitente

Carga completada



Indicador azul encendido