


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL




AV000417

Índice

Español	5
Português	11
English	17

Inflador de neumáticos

MANUAL DEL USUARIO



(Lea este manual antes de utilizar este producto)

ADVERTENCIA

Los niños no deben utilizar solos el inflador de neumáticos.

No utilice nunca el inflador de neumáticos bajo la luz directa del sol, a altas temperaturas o en entornos de alta presión.

Mantenga el Inflador de Neumáticos alejado del agua y la lluvia; no es apto para su uso en el agua. Para evitar daños, calor excesivo, humos tóxicos, incendios o explosiones, apague el inflador y déjelo enfriar durante 30 minutos después de 10 minutos de uso continuo.

Desconecte siempre el interruptor de alimentación después de cada uso.

Antes de utilizar este producto, lea atentamente todas las advertencias e instrucciones. El uso inadecuado puede provocar daños en el producto que escapen a la responsabilidad del Vendedor.

ATENCIÓN


Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el Inflador de Neumáticos a la lluvia. Se recomienda guardarlo en un lugar cerrado y alejado de cualquier fuente de fuego. Atención:

1. Este producto puede experimentar un ligero calentamiento durante su funcionamiento normal, lo que se considera un hecho común.
2. Para prolongar la vida útil de la bomba de aire, no recomendamos un inflado continuo durante más de 10 minutos. Si fuera necesario un uso prolongado, se aconseja realizar pausas intermitentes para permitir el enfriamiento del inflador de neumáticos.


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Tensión	100W
Alimentación	DC 12V

DISEÑO



Accesorio




Cable de alimentación del encendedor




Boquillas de aire multifuncional


Instrucciones de uso




Conecte la manguera de aire al cuerpo principal




Conecte la manguera de aire a la válvula del neumático




Conecta el cable de alimentación al cuerpo principal




Inserte la clavija del encendedor en la toma de 12 V del yencienda el coche



Mantenga pulsado "⏻" para ver la pantalla de presión




Pulsación  larga para seleccionar la unidad de presión




Pulse "" para elegir entre 5 modos inteligentes incorporados que corresponden respectivamente a coche, moto, bicicleta y pelotas.

OPCIONAL



Puede pulsar "+" o "-" para aumentar o disminuir la presión objetivo



Pulse "⏻" para iniciar el inflado.

10

FINALIZADO

Cuando la presión real alcance la presión objetivo, se detendrá automáticamente. También puede detener el inflado en cualquier momento pulsando .

5 modos de inflado integrados



Para neumático de coche



Para neumático de motocicleta



Para neumático de bicicleta




Para pelotas



Modo personalizado


PRESIÓN PREESTABLECIDA

Pulse prolongadamente  para seleccionar la unidad de presión. Pulse "+" o "-" para aumentar o disminuir la cifra de presión objetivo. Cuando la cifra deje de parpadear, pulse "⏻" para iniciar el inflado. El producto se detendrá automáticamente una vez alcanzada la presión objetivo.



Insuflador de pneus

MANUAL DO UTILIZADOR



(Leia este manual antes de utilizar este produto)

AVISO

As crianças não devem utilizar o insuflador de pneus sozinhas.

Nunca utilize o insuflador de pneus sob a luz direta do sol, a temperaturas elevadas ou em ambientes de alta pressão.

Mantenha o insuflador de pneus afastado da água e da chuva; não é adequado para ser utilizado na água. Para evitar danos, calor excessivo, fumos tóxicos, incêndio ou explosão, desligue o insuflador e deixe-o arrefecer durante 30 minutos após 10 minutos de utilização.

Desligar sempre o interruptor de alimentação após cada utilização. Antes de utilizar este produto, leia atentamente todos os avisos e instruções. A utilização incorrecta pode resultar em danos no produto que não são da responsabilidade do vendedor.

ATENÇÃO


Para minimizar o risco de choque elétrico, não expor o insuflador de pneus à chuva. Recomenda-se que o guarde num local fechado e afastado de qualquer fonte de fogo. Atenção:

1. Este produto pode sofrer um ligeiro aquecimento durante o funcionamento normal, o que é considerado uma ocorrência típica.
2. Para prolongar a vida útil da bomba de ar, não recomendamos o enchimento contínuo durante mais de 10 minutos. Se for necessária uma utilização prolongada, aconselham-se pausas intermitentes para permitir que o insuflador de pneus arrefeça.


PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Tensão	100W
Alimentação	DC 12V


DESENHO



Acessório




Cabo de alimentação do isqueiro




Bocal de ar multifuncional


Instruções de utilização




Ligar a mangueira de ar ao corpo principal.




Ligar a mangueira de ar à válvula do pneu.




Ligar o cabo de alimentação ao corpo principal




Introduzir a ficha do isqueiro na tomada de 12 V e ligue o automóvel




Prima e mantenha premido "⬆" para a pressão




Prima longo ⬆ para selecionar a unidade de pressão



Prima "⬆" para escolher entre 5 modos inteligentes incorporados que correspondem respetivamente a carro, moto, bicicleta e bolas.
OPCIONAL



Pode premir "+" ou "-" para aumentar ou diminuir a pressão alvo.



Prima "⬆" para iniciar a inflação.

10

ACABADO

Quando a pressão atual atinge a pressão-alvo, pára automaticamente. Também é possível parar a insuflação em qualquer altura, premindo ⬆.

5 modos de insuflação integrados



Para pneus de automóveis



Para pneus de motocicletas



Para pneus de bicicleta




Para bolas



Modo personalizado


PRESSÃO PREDEFINIDA

Premir e manter premido  para seleccionar a unidade de pressão. Prima "+" ou "-" para aumentar ou diminuir o valor da pressão alvo. Quando o valor parar de piscar, prima "⏻" para iniciar a insuflação. O produto pára automaticamente quando a pressão alvo é atingida.



Tire Inflator

USER MANUAL



(Please read this manual prior to using this product)

WARNING

Children must not operate the Tire Inflator alone.

Never use the Tire Inflator in direct sunlight, high temperatures, or high pressure environments.

Keep the Tire Inflator away from water and rain; it is not suitable for use in water. To avoid damage, excess heat, toxic fumes, fire, or explosion, turn off and allow the Tire Inflator to cool for 30 minutes after 10 minutes of use.

Always turn off the power switch after use.

Before using this product, carefully read all warnings and instructions. Improper use can result in product damage beyond the Seller's responsibility.

ATTENTION

To minimize the risk of electric shock, refrain from exposing your Tire Inflator to rain. It is recommended to store it indoors and away from any sources of fire.


Attention:

1. This product may experience slight heating during normal operation, which is deemed a typical occurrence.
2. In order to prolong the air pump's lifespan, we do not recommend continuous inflation for more than 10 minutes. Should prolonged use be necessary, intermittent breaks are advised to allow for the cooling down of your tire inflator.


PRODUCT PARAMETER

Voltage	100W
Power	DC 12V


LAYOUT



Accessory




Cigarette lighter power cord




Multifunctional air nozzle


Operation instruction




Connect the air hose to the main body .




Connect the air hose to the tire valve.




Connect the power cord to the main body




Insert the cigarette lighter plug into the car 12v outlet and start the car




Long press “” to wake up the pressure display




Long press “” to select the pressure unit



Press “” to choose among 5 built in intelligent modes respectively correspond to car, motorcycle, bicycle and balls. OPTIONAL



You can press “+” “-” to increase or decrease target pressure .



Press “” to start inflating.

10

FINISHED

When the actual pressure reaches target pressure, it will stop automatically. You can also stop inflating any time by pressing “” .

5 Built in inflation modes



For car tire



For motorcycle tire



For bicycle tire




For balls



Custom mode

PRESSURE PRESET

Long press “” to select the pressure unit. Press “+” or “-” to increase or decrease the target pressure figure. After the figure stop flashing, press “” to start inflating. The product will stop automatically after target pressure is reached.





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar