


Rieti.

by GADNIC

GRIFO DE COCINA



MANUAL DE USUARIO


BACHA002

Índice

Español	5
Português	13
English	21

MANUAL USUARIO

Grifo de cocina



Tirador del grifo de la baha de la cocina

Antes de la instalación

Toda la información se basa en la información más reciente publicada sobre el producto. La empresa se reserva el derecho de cambiar las características del producto, el embalaje o los tipos de productos disponibles en cualquier momento sin previo aviso. Las instrucciones incluyen información importante sobre la instalación, el mantenimiento y la limpieza. Por favor, entrégueselas al usuario para su lectura.

Nota:


1. Asegúrese de enjuagar bien la tubería de suministro de agua primero para eliminar las impurezas de la tubería.
2. Si está instalando un lavabo nuevo, instale primero el grifo en la baha de la cocina.
3. Presión de trabajo de la ducha: 0,1 MPA a 0,5 MPA. Cuando la presión del agua supere los 0,5 MPA, se debe instalar una válvula reductora. Temperatura máxima de trabajo y temperatura ambiente de la ducha: 60 °C. Tenga en cuenta que el tubo del brazo conectado con la descarga de la ducha debe mantenerse alejado del calentador, de lo contrario, la ducha y su sello podrían dañarse, o incluso lastimar al usuario.

Instrucciones de uso

Interruptor de rueda manual: gire a la izquierda la temperatura fija de agua fría - agua mezclada - agua caliente. Gire a la derecha para cerrar el interruptor principal de agua. El botón izquierdo controla el modo de agua.


*La rueda manual es el interruptor principal. Debe cerrarse después de su uso.

Dimensiones de montaje




Procedimiento de instalación


1) Introduzca el cuerpo principal del grifo (1) en el orificio de la ranura de agua en la dirección indicada por la flecha.




2. Atornille el tornillo en el anillo de montaje (2) y (3) hasta que el tornillo quede 6 mm por encima del anillo de montaje.




3. Coloque la junta (4) en el tubo (5) y atornille el anillo de montaje en el tubo.




4. Apriete y fije los tornillos del anillo de montaje.



5. Coloque la arandela de copa y apriete el anillo roscado para apretar la bacha.





6. Instale el dosificador de jabón y enrosque el anillo roscado en la bacha.



7. Inserte el codo firmemente en la junta principal del grifo y compruebe que el codo gira suavemente.


8. El tubo de desagüe se conecta a la ducha a través del codo para comprobar que el flujo es fluido.




9. Coloque la bola de gravedad (6) en la manguera de la ducha (7) sin bloquear primero la bola de gravedad.




10. Conecte la manguera de ducha al puerto de ducha del cuerpo principal.




11. Conecte el motor a la boquilla de liberación rápida del carrito principal. Conecte el cable del motor al cable de la pantalla.




12. Introduzca el tubo de conexión en el orificio de entrada de agua principal del cuerpo principal y bloquéelo firmemente, y conecte el conector rápido al motor.




13. Introduzca el tubo de conexión en el orificio de la arandela principal y fíjelo firmemente. Conecte el tubo moleteado de la arandela y bloquéelo firmemente.




14. Conecte y bloquee las tuberías de agua caliente y fría (8) a la fuente de agua. El agua fría se conecta al tubo azul y el agua caliente al tubo rojo.



15. Ajuste la bola de gravedad como se muestra. Sujétela en su sitio y fíjela firmemente.




6. Tiene instalada la interfaz de escritorio del fregadero de luz de control de escritorio.




17. Conecte el tubo de salida del purificador de agua a la interfaz principal de purificación de agua.

Dibujo de referencia





18. Abra la llave de agua caliente y fría y toque el interruptor, deje correr el agua durante unos dos minutos.


Pulse para cambiar el agua de la ducha



Pulse para cambiar el agua de la ducha



Mantenimiento del grifo: 1. Abra el grifo y frote la boquilla para limpiar las impurezas.



2. Cuando las impurezas reduzcan el caudal, retire el borboteador del cabezal pulverizador, límpielo y vuelva a instalarlo.

Guía de uso



Interruptor de rueda manual: gire a la izquierda para obtener una temperatura constante de agua fría, agua mezclada y agua caliente. Gire a la derecha para cerrar el interruptor principal de agua.
(Apáguelo siempre después de cada uso)



Grifo de agua de lluvia.
No puede utilizarse como interruptor principal.



Botón de agua en el cabezal de extracción.
No se puede utilizar como interruptor principal.




Botón de agua del lavaparabrisas.
No puede utilizarse como interruptor principal.



Grifo de agua en cascada.
No puede utilizarse como interruptor principal.



Botón de salida de agua limpia.
No se puede utilizar como interruptor principal.



La pantalla digital muestra la temperatura del agua y el tiempo de efluente.



Botón del interruptor de la consola



Botón dispensador de jabón

Supervisión de la finalización de la instalación


Compruebe y asegúrese de que todas las juntas están bien apretadas y de que el volante está en posición cerrada. Abra los sistemas principales de agua y desagüe, compruebe y repare cualquier interfaz con fugas.

Instrucciones de limpieza

No apto para todas las superficies procesadas: Lave la superficie revestida con agua jabonosa neutra y seque bien toda la superficie con un paño suave y limpio. Muchos productos de limpieza como amoníaco, detergente en polvo, limpiadores de inodoros, etc. dañan la superficie revestida y no deben utilizarse. No utilice dispositivos de limpieza ni productos de limpieza en los grifos y accesorios.

MANUAL DO UTILIZADOR

Torneira de cozinha



Retirar a torneira do fogão do fogão

Antes da instalação

Todas as informações se baseiam nas últimas informações publicadas sobre os produtos. A empresa reserva-se o direito de alterar as características do produto, a embalagem ou os tipos de produtos disponíveis em qualquer altura sem aviso prévio. As instruções incluem informações importantes sobre a instalação, manutenção e limpeza. É favor fornecê-las ao utilizador para que as leia.

Nota:


- 1) Não se esqueça de lavar bem o tubo de abastecimento de água para remover quaisquer impurezas do tubo.
- 2) Se estiver a instalar um lavatório novo, instale primeiro a torneira no lavatório.
- 3) Pressão de funcionamento do duche: 0,1 MPA a 0,5 MPA. Quando a pressão da água excede 0,5 MPA, deve ser instalada uma válvula redutora. Temperatura máxima de funcionamento e temperatura ambiente do duche: 60 °C. O tubo de braço ligado à descarga do chuveiro deve ser mantido afastado do aquecedor, caso contrário o chuveiro e a sua vedação podem ser danificados ou mesmo ferir o utilizador.

Instruções de utilização

Interruptor de volante, rodar para a esquerda temperatura fixa água fria - água misturada - água quente: rodar para a direita para fechar o interruptor principal da água. O botão esquerdo controla o modo de água.


*O volante é o interruptor principal, a pressão anti-verde (2,5 MPA) deve ser fechada sempre após a utilização, se não for conhecida a causa da perda, a empresa não será responsável.

Dimensões de montagem




Procedimento de instalação


1) Introduzir o corpo principal da torneira (1) no orifício da ranhura de água na direção indicada pela seta.




2. Aparafusar o parafuso no anel de montagem (2) e (3) até que o parafuso fique 6 mm acima do anel de montagem.




3. Instalar a junta (4) no tubo dentário (5) e aparafusar o anel de montagem no tubo dentário.




4. Aperte e fixe os parafusos do anel de montagem.



5. Instale a anilha de copo e aperte o anel roscado para apertar o lavatório.





6. Instalar o dispensador de sabão dispensador e aperte o o anel roscado ao ao lava-loiça.




7. Introduzir firmemente o cotovelo na junta principal da torneira e verificar se o cotovelo roda suavemente.


8. O tubo de escoamento está ligado ao ligado ao chuveiro através da através da curva para verificar se o escoamento é suave.




9. Instale a bola de gravidade (6) na mangueira de duche (7) sem bloquear primeiro a bola de gravidade.




10. Ligue a mangueira do chuveiro à porta do chuveiro do corpo principal.




11. Ligar o motor ao bocal de libertação rápida do enrolador principal. Ligar o cabo do motor ao cabo do ecrã.




12. Instale o tubo de ligação no orifício de entrada de água principal do corpo principal e bloqueie-o firmemente, e ligue o conector rápido ao motor.




13. Instale o tubo de ligação no orifício da anilha principal e fixe-o firmemente. Ligue o tubo serrilhado da anilha e bloqueie-o com firmeza.




14. Ligar e bloquear os tubos de água quente e fria (8) à fonte de água. A água fria é ligada ao tubo azul e a água quente é ligada ao tubo vermelho.




15. Ajustar a esfera de gravidade como indicado. Segure-a no lugar e fixe-a firmemente.




6. Mesmo de acordo com a interface de mesa do dissipador de luz de controlo de mesa.





17. Ligar o tubo de saída do purificador de água à interface principal de purificação de água.
Desenho livre de uma cabeça a puxar.




18. Ligar a água quente e fria e tocar no interruptor, deixar sair a água durante cerca de dois minutos.
Premir para mudar a água do duche



Premir para mudar a água do duche



Manutenção da torneira: 1. Abrir a torneira e esfregar o bocal para limpar as impurezas.



2. Quando as impurezas reduzem o caudal, retire o borbulhador da cabeça de pulverização, limpe-o e volte a instalá

Guia do utilizador



Interruptor de volante, rodar para a esquerda para obter uma temperatura constante esquerda para água fria a temperatura constante água misturada - água quente: rodar para a direita para fechar o interruptor geral da água (desligar sempre após cada utilização)



Torneira para água da chuva. Não pode ser utilizado como interruptor principal.



Botão de água na cabeça de extração. Não pode ser utilizado como interruptor principal.



Botão de água do lava-vidros. Não pode ser utilizado como interruptor principal.



Torneira de água em cascata. Não pode ser utilizado como interruptor principal.



Botão de saída de água limpa. Não pode ser utilizado como interruptor principal.



O ecrã digital mostra a temperatura da água temperatura da água e tempo do efluente.



Botão do interruptor da consola



Premir o botão do distribuidor de sabão

Controlo da conclusão da instalação


Verificar e assegurar que todos os vedantes estão apertados e que o volante está na posição fechada. Abrir os sistemas principais de água e de drenagem, verificar e reparar as interfaces com fugas.

Instruções de limpeza

Não adequado para todas as superfícies processadas: Lavar a superfície revestida com água com sabão neutro e secar bem toda a superfície com um pano macio e limpo. Muitos produtos de limpeza, como amoníaco, detergente em pó, produtos de limpeza de sanitas, etc., danificam a superfície revestida e não devem ser utilizados. Não utilizar dispositivos de limpeza nem utilizar produtos de limpeza nas torneiras e acessórios.

USER MANUAL

Kitchen tap



Remove the cooker tap from the cooker

Before installation

All information is based on the latest published product information. The company reserves the right to change product features, packaging or the types of products available at any time without prior notice. The instructions include important information on installation, maintenance and cleaning. Please give them to the user to read.

Note:


- 1) Don't forget to rinse the water supply pipe thoroughly to remove any impurities from the pipe.
- 2) If you are installing a new washbasin, install the tap on the washbasin first.
- 3) Shower operating pressure: 0.1 MPA to 0.5 MPA. When the water pressure exceeds 0.5 MPA, a reducing valve must be installed. Maximum operating temperature and ambient temperature of the shower: 60 °C. The arm pipe connected to the shower drain must be kept away from the heater, otherwise the shower and its seal could be damaged or even injure the user.

Instructions for use

Handwheel switch, turn to the left fixed temperature cold water - mixed water - hot water: turn to the right to close the main water switch. The left knob controls the water mode.



*The handwheel is the main switch, the anti-green pressure (2.5 MPA) must always be closed after use, if the cause of the loss is not known, the company will not be held responsible.

Mounting dimensions




Installation procedure


1) Insert the main body of the tap (1) into the hole in the water slot in the direction indicated by the arrow.




2. Screw the screw into the mounting ring (2) and (3) until the screw is 6 mm above the mounting ring.




3. Fit the gasket (4) to the tooth tube (5) and screw the mounting ring onto the tooth tube.




4. Tighten and secure the mounting ring screws.



5. Fit the cup washer and tighten the threaded ring to tighten the basin.





6. Install the soap dispenser and screw the threaded ring onto the sink.




7. Insert the elbow firmly into the tap's main joint and check that the elbow turns smoothly.


8. The drain pipe is connected to the shower through the bend to check that the flow is smooth.




9. Fit the gravity ball (6) to the shower hose (7) without blocking the gravity ball first.




10. Connect the shower hose to the shower port on the main body.




11. Connect the motor to the quick release nozzle on the main reel. Connect the motor cable to the display cable.




12. Fit the connection pipe into the main body's main water inlet hole and lock it firmly, and connect the quick connector to the motor.




13. Fit the connecting tube into the hole in the main washer and secure it firmly. Connect the knurled tube of the washer and lock it firmly.




14. Connect and lock the hot and cold water pipes (8) to the water source. Cold water is connected to the blue pipe and hot water to the red pipe.



15. Adjust the gravity ball as shown. Hold it in place and fix it firmly.




6. Even according to the desktop interface of the desktop control light sink.




17. Connect the outlet pipe of the water purifier to the main water purification interface.

Free drawing of a pulling head.





18. Switch on the hot and cold water and touch the switch, let the water run for about two minutes.



Press to change the shower water



Press to change the shower water



Tap maintenance: 1. Open the tap and scrub the nozzle to clean out impurities.




2. When impurities reduce the flow, remove the bubbler from the spray head, clean it and reinstall it.


User guide



Handwheel switch, turn to the left to obtain a constant temperature left for cold water constant temperature mixed water - hot water: turn to the right to close the general water switch (always switch off after each use)



Rainwater tap.
Cannot be used as a main switch.



Water button on the extraction head.
Cannot be used as a main switch.




Windscreen washer water button.
Cannot be used as the main switch.



Cascading water tap.
Cannot be used as a main switch.



Clean water outlet button.
Cannot be used as a main switch.



The digital display shows the water temperature and effluent time.



Console switch button



Press the soap dispenser button

Monitoring the completion of the installation

Check and ensure that all seals are tight and that the handwheel is in the closed position. Open the main water and drainage systems, check and repair any leaking interfaces.

Cleaning instructions

Not suitable for all processed surfaces: Wash the coated surface with neutral soapy water and dry the entire surface thoroughly with a soft, clean cloth. Many cleaning products such as ammonia, washing powder, toilet cleaners, etc. damage the coated surface and should not be used. Do not use cleaning devices or cleaning products on taps and fittings.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

