


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BALANZA DIGITAL ULTRA FINA



BALANZ16 / BALANZ17

Especificaciones

- ★ Peso inicial :5kg
- ★ Capacidad: 180Kg
- ★ Graduación: 50g
- ★ Pantalla :4 dígitos LCD
- ★ Alimentación : 2x1.5V (AAA)
- ★ Temperatura de funcionamiento :5-35 grados Celsius
- ★ Unidad de peso:kg
- ★ Apagado automático : 10 segundos
- ★ Indicación de baja tensión : "Lo"
- ★ Pantalla de sobrepeso : "oL"

Instrucciones

- ★ Coloque la báscula sobre una superficie nivelada y súbase a ella cuando el dial indique 0,00 kg.
- ★ Colóquese firmemente en el centro del plato. Cuando el valor del peso es estable, el valor del peso se bloqueará.
- ★ Si abandona el plato y vuelve a subirse a él después del bloqueo, puede volverse a pesar.
- ★ Si no abandona el plato después del bloqueo, el valor de peso en el plato permanecerá invariable durante 10 segundos antes de la desconexión automática.
- ★ Si la balanza muestra "Lo", las pilas están bajas y es necesario cambiarlas.

Atención

- ★ No deje objetos pesados sobre la balanza durante largos periodos de tiempo cuando la balanza no esté en uso.
- ★ Al pesar, procure situarse en el centro de la balanza.
- ★ Manténgase firme sobre la balanza.
- ★ No golpee la báscula con fuerza.
- ★ No utilice la balanza en lugares donde haya agua.
- ★ Las pilas vienen instaladas de fábrica.
- ★ Mantenga la balanza y los pies secos durante el pesaje.



Especificações

- ★ Peso inicial: 5kg
- ★ Capacidade: 180kg
- ★ Graduação: 50g
- ★ Ecrã: LCD de 4 dígitos
- ★ Alimentação: 2x1.5V (AAA)
- ★ Temperatura de funcionamento: 5-35 graus Celsius
- ★ Unidade de peso: kg
- ★ Desligamento automático: 10 segundos
- ★ Indicação de baixa tensão: "Lo"
- ★ Indicação de excesso de peso: "oL".

Instruções

- ★ Coloque a balança numa superfície plana e pise-a quando o mostrador indicar 0,00 kg. indica 0,00 kg.
- ★ Colocar-se firmemente no centro do tabuleiro. Quando o valor do peso estiver estável, o valor do peso fica bloqueado.
- ★ Se sair do tabuleiro e voltar a pisá-lo depois de bloqueado, pode voltar a ser pesado. voltar a pesar.
- ★ Se não sair do prato após o bloqueio, o valor do peso no prato permanecerá inalterado durante 10 segundos. O valor do peso no prato mantém-se inalterado durante 10 segundos antes de se desligar automaticamente.
- ★ Se a balança indicar "Lo", as pilhas estão fracas e devem ser substituídas.

Atenção

- ★ Não deixar objectos pesados sobre a balança durante longos períodos de tempo quando esta não estiver a ser utilizada. quando a balança não está a ser utilizada.
- ★ Durante a pesagem, tentar colocar-se no centro da balança.
- ★ Pousar firmemente sobre a balança.
- ★ Não bater na balança com força,
- ★ Não utilizar a balança na presença de água.
- ★ As pilhas vêm instaladas de fábrica.
- ★ Manter a balança e os pés secos durante a pesagem.



Specifications

- ★ Starting weight: 5kg
- ★ Capacity: 180kg
- ★ Graduation: 50g
- ★ Display: 4-digit LCD
- ★ Power supply: 2x1.5V (AAA)
- ★ Operating temperature: 5-35 degrees Celsius
- ★ Weight unit: kg
- ★ Automatic switch-off: 10 seconds
- ★ Low voltage indication: 'Lo'
- ★ Overweight indication: 'oL'.

Instructions

- ★ Place the scale on a flat surface and step on it when the display shows 0.00 kg. shows 0.00 kg.
- ★ Stand firmly in the centre of the tray. When the weight value is stable, the weight value is locked.
- ★ If you leave the tray and step on it again after it is locked, it can be weighed again. weighed again.
- ★ If you don't step off the tray after locking it, the weight value on the tray will remain unchanged for 10 seconds. The weight value on the pan remains unchanged for 10 seconds before automatically switching off.
- ★ If the scale shows 'Lo', the batteries are low and should be replaced.

Attention

- ★ Do not leave heavy objects on the scale for long periods of time when it is not in use. when the scale is not in use.
- ★ When weighing, try to stand in the centre of the scale.
- ★ Stand firmly on the scale.
- ★ Do not hit the scale with force,
- ★ Do not use the scale in the presence of water.
- ★ The batteries are factory-installed.
- ★ Keep the scale and your feet dry during weighing.



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar