

GADNIC

Balanza Digital
de Cocina



MANUAL DE USUARIO

BALANZ29

1. Funciones:

Función de conmutación

Función de conversión de unidades de peso

Función de corrección de precisión

Función de cálculo del total o número

Función de reinicio o borrado

2. Descripción de las teclas

Interruptor: tecla de encendido local

M/Unidades: tecla de selección de unidades/tecla de corrección de precisión PCS/Count/P: tecla de función para contar la cantidad

T/Borrar: borra los datos de la pantalla, muestra 0.0/0.00

3. Instrucciones de funcionamiento

Este producto debe utilizarse sobre una superficie horizontal libre de vibraciones.

A. Interruptor

Pulse brevemente el botón de encendido [interruptor/] para encender la máquina.

La pantalla muestra "HELLO" y vuelve a la posición cero "0.00" o "0.0". La máquina está lista para su uso normal.

Los ajustes de desconexión automática y manual son los siguientes:

En el estado de encendido, una pulsación larga de la tecla [T] o [Reset] mostrará 60 segundos, después pulse la tecla [M] o [Unit] para 120, 180 y 0 segundos. 0 segundos es sin control de tiempo y requiere un apagado manual. Después de seleccionar el tiempo de apagado deseado, conecte [interruptor /] para mostrar PASS y confirmar la finalización.

B. M/unidad:

Pulse brevemente el botón [M] o [unidad] para seleccionar la conversión de unidades. Hay 9 modos de unidad para elegir: g, gn, Oz, oz, dwt, ct, lb, ti, mls Pulse este botón para encontrar el símbolo de unidad que necesita en la parte superior de la pantalla.

C. T/reset:

Borre el número del desplazamiento en la pantalla de visualización, o coloque una bandeja o tabla de escala de recipiente después de pulsar el botón "T" o "clear". La pantalla mostrará "0.00" o "0.0" y, a continuación, coloque el complemento deseado, el peso exacto de un artículo puede obtenerse pesándolo en un recipiente o bandeja.

D. PCS / contar / P

Requisito para utilizar la función de recuento: cada artículo a contar debe tener el mismo peso. Como se mencionó en la pulsación larga "PCS" [P contar] tecla, la pantalla muestra los valores de muestreo a continuación, pulse la tecla [M / unidad] para cambiar a los valores de muestreo requeridos, numérico 25, 50, 75, 100, a continuación, de acuerdo con el numérico seleccionado poner un En el proceso de recuento, pulse brevemente la tecla [M/unit y PCS/P counting] para cambiar entre el pesaje y el recuento, de forma que pueda obtener tanto el peso como la cantidad.

Nota: la función de recuento puede realizarse colocando los artículos sobre la plataforma de la balanza antes de la operación, o seleccionando los datos de muestreo y, a continuación, colocando los artículos en la plataforma de la balanza.

F. Calibración de precisión

Este producto ha sido calibrado antes de salir de la fábrica, si el producto pesa anormalmente o pesa inexactamente por favor recalibre pulsando y manteniendo [M/unit] para monitorizar el valor de peso antes de la entrega o en la última máquina, si el valor de peso actual no está disponible por favor continúe pulsando para seleccionar peso adecuado M, unidades[valor de peso, cuando haya terminado pulse "T-tecla para confirmar" CAL. La pantalla mostrará entonces el valor de peso de los pesos de calibración en intermitente, el método de peso correspondiente a la mitad de la tabla de pesaje patrón de posición, a continuación, cambiar / pantalla de calibración PASS[] después de la terminación, el producto vuelve al estado normal de pesaje. Una vez finalizada la calibración, lleve a cabo el uso normal. Para obtener la balanza electrónica más precisa, el usuario debe intentar seleccionar el calibrador con el valor máximo. Si se produce "OUT2" vuelva a calibrar la balanza siguiendo el siguiente método de corrección. Si se produce "OUT2" cuando el producto está encendido, recalibre el producto siguiendo el siguiente método de corrección. Apague el producto que ha sido encendido. Al mismo tiempo, pulse y mantenga pulsado el botón [] y el botón [M/unit] para visualizar un conjunto de valores de peso.

A continuación, pulse el botón [M/units] para seleccionar el valor máximo de la balanza electrónica que ha adquirido.

Una vez seleccionado, pulse [interruptor /] para mostrar un número de línea "CAL" y a continuación, el interruptor /]. [Ponga el peso en el medio de la balanza en un patrón usando el método apropiado, luego interruptor/visualice corrección PASS | [] Después de completar, el producto regresa a pesaje normal, después de completar la corrección baje el peso a uso normal.

G. Solución de problemas:

Las principales causas de pesaje inexacto y fallos incluyen: batería baja, calibración incorrecta, pesaje de artículos más allá del rango máximo del producto o no operar sobre una superficie nivelada, etc. La visualización de "LO" indica que es necesario cambiar las pilas. La visualización de "o-ld" indica sobrepeso, retire el artículo pesado inmediatamente o el sensor se aplastará. Cuando se conecta la alimentación, la pantalla de carga muestra "CHAR" y el pesaje se reanuda después de 7 minutos. Cuando se corta la corriente, la pantalla de carga muestra "CHAR" y el pesaje se reanuda después de 3-5 segundos. La indicación "FULL" indica una carga completa, que puede completarse en 1 hora en condiciones normales.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar