

CUK
by GADNIC

Balanza digital
de cocina



MANUAL DE USUARIO

BALANZ30

Gracias por comprar y utilizar nuestros productos. Con el fin de obtener el mejor efecto, lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo.

Balanza electrónica multifunción

Instrucciones

►► Operación

❖ ENCENDIDO/APAGADO

- (1) Coloque 3 pilas AAA en el compartimento de la pila de acuerdo con las instrucciones de la pila o conéctela a la interfaz de alimentación externa.
- (2) Coloque la báscula electrónica "sobre una superficie plana y estable, luego pulse la tecla ON/OFF para hacer funcionar la máquina. La pantalla de la balanza mostrará la pantalla de inicio (y la luz de fondo brillará al mismo tiempo). La pantalla mostrará indique "0.0" (o "0.00" "0.000") después de aproximadamente un segundo, entonces usted puede utilizar la balanza electrónica.
- (3) En estado de funcionamiento, pulse la tecla ON/OFF para apagarlo.
- (4) Si no pone en funcionamiento la balanza o la pantalla de visualización no cambia durante 60 segundos, el sistema de balanza electrónica se apagará automáticamente para prolongar la vida útil de la batería.

❖ Función de limpieza / despeje

- (1) Si no ve "0.0" (ó "0.00" ó "0.000") después de encender o usar la máquina, presione la tecla "TARA" (o la tecla "T") hasta que muestre cero, entonces puede usarla normalmente.
- (2) Si desea utilizar otro recipiente para pesar algo, coloque primero el recipiente en la báscula, pulse la tecla "TARA" (o la tecla "T") hasta que indique "0.0"(ó "0.00" ó "0.000"). A continuación, introduzca la mercadería en el recipiente, entonces finalmente se mostrará el número que es el peso real de la mercadería. La pantalla mostrará un número negativo después de sacar el contenedor, entonces pulse "TARA" para reiniciar.

❖ Función de conversión de unidades

En el estado de pesaje normal, pulsando sucesivamente la tecla "MODE" (o la tecla "M", "UNTS"), se puede obtener la indicación de pesaje de diferentes modelos de unidades, por ejemplo: ; g. gn. dwt. c<ct> .oz. ozt. T<tola>.....

❖ Función de retroiluminación (sólo algunos productos)

En el estado de inicio, pulsa el botón "LUZ" (o la tecla "L") para encender o apagar la retroiluminación.

❖ Función de recuento (sólo algunos de los productos)

En la condición de peso normal, coloque algunas muestras de los productos que desea pesar en la balanza (el sistema establece de antemano cuatro números de muestra para la selección: 25. 50. 75. 100), pulse la tecla "PCS" y no la suelte hasta que la pantalla muestre el peso de la muestra (después de dos segundos aproximadamente). A continuación, suelte la tecla "PCS". Pulsando la tecla "MODE" (o la tecla "M ") puede cambiar los diferentes números de cada muestra. Pulse la tecla "PCS" para pasar al estado de recuento; cuando confirme la selección, obtendrá el número de la muestra. Si desea cambiar la cantidad de muestra, reajústela según los pasos anteriores. En estado de recuento, al pulsar la tecla "MODE" (o la tecla "M", "UNITS"), el sistema saldrá del estado de recuento y regresará al estado de peso normal para mostrar el peso.

►► Operación de calibración

Este producto ha sido configurado con precisión antes de salir de fábrica. Pero cuando la temperatura ambiente y la humedad cambia, habrá desviaciones. Por favor, calibre la máquina de acuerdo con los siguientes pasos: en el estado de pesaje normal, vacíe la mercancía en el plato y, a continuación, pulse la tecla "MODE" (o "M", "UNITS"), no la suelte hasta que la pantalla muestre "CAL". Al pulsar de nuevo la tecla "MODE" (o la tecla "M", "UNITS"), se mostrará el peso calibrado después de que "CAL" parpadee dos veces. Coloque el peso correspondiente en el centro de la báscula. Cuando muestra "PASS" automáticamente, entonces vuelve al estado de pesaje normal. Y entonces hemos terminado la calibración.

▲ Asegúrese de utilizar las mismas especificaciones del producto del peso estándar para calibrar.

►► Precauciones

Este producto es un instrumento preciso, y asegúrese de utilizarlo en buenas condiciones para obtener el número exacto de la mercancía que pesa. Cuando lo utilice, siga los pasos que se indican a continuación:

Después del arranque, si muestra "OUT2" y no puede volver a cero, limpie la mercadería de la báscula y vuelva a calibrarla. Si muestra "0_Ld" o "E", significa que el peso de la carga es superior al peso del producto. Retire parte de la mercadería y vuelva a intentar usarlo.

Cuando se muestra "Lo", significa que la batería está a punto de agotarse, reemplace la batería del mismo modelo.

No mueva la balanza electrónica cuando la esté utilizando.

Para obtener resultados de pesaje más precisos, espere 10 segundos después de encender el dispositivo para que la balanza electrónica esté completamente precalentada.

Cuando la temperatura cambia drásticamente, no puede pesar con precisión, este producto necesita unas dos horas para adaptarse a este cambio.

Por favor, retire la batería cuando no se utilice durante mucho tiempo, de lo contrario la batería puede descargarse y dañar este producto.

No utilice ni almacene este producto cerca de aparatos eléctricos de alta temperatura (horno microondas, calefactor, etc.). La temperatura de funcionamiento de este producto es de entre 0°C y 40°C.

No lo utilice en un entorno electromagnético fuerte o en un lugar donde el instrumento pueda recibir un campo magnético.

No derrame agua ni productos químicos sobre la plataforma de pesaje y límpiela periódicamente con un paño húmedo.

No deposite mercancías en el plato mientras no utilice el producto.

Los usuarios no deben desmontar este producto.

Este producto no está disponible para transacciones de compra, sólo para uso personal del hogar.

►► Garantía

Este producto tendrá una garantía a partir de la fecha de compra (a menos que esté dañado por factores naturales artificiales). Durante el período de garantía, si hay algún problema, póngase en contacto con el proveedor.

Si necesita repararlo, utilice espuma u otro material para proteger el cuerpo de la balanza antes del envío y, a continuación, colóquelo en el embalaje original.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

