

Arial
Item number: VKS303 / VKS305 / VKS314 / VKS308 / VKS308B / VKS315

105mm

NN

140mm

NN

GADNIC

BALANZA DIGITAL
PARA COCINA

BALANZ4X / BALANZ6X / BALANZ11

MANUAL DE USUARIO

Especificaciones

- > Sensor de tensión de alta precisión
- > Peso Máximo: 3 kg
- > Pesaje mínimo: 20 g
- > Indicación de sobrecarga y baja potencia
- > Encendido / Apagado automático

Fuente de Alimentación

Batería: Batería de litio polimero CR2032 (incluida).

Abra la cubierta de la batería y saque la cinta aislante cuando se utiliza inicialmente.

Funcionamiento

Paso 1: Por favor utilice la balanza en una superficie dura y plana.

Paso 2: Toque la telcla "TARA" para llevar el peso a 0 (cero).



Paso 3: Ponga el objeto/alimento a pesar sobre la balanza y luego podrá observar el peso en la pantalla LCD.

Función ´Tara´

Paso 1: En el modo "Pesaje", coloque un recipiente en la báscula, el LCD mostrará el peso del recipiente.



Paso 2: Toque la tecla "TARA" para despejar el peso del recipiente, luego coloque los alimentos en el recipiente, la pantalla LCD sólo mostrará el peso del alimento.

*Repita tocando la tecla "TARA" para pesar más alimentos diferentes.



Paso 3: Si retira el alimento del recipiente, la pantalla LCD mostrará el valor de carga; Toque la tecla "TARA", después de 2 segundos la báscula se convertirá en modo de "pesaje".



Encendido y apagado

Encender/Apagar: Toque la tecla "TARA" durante unos 2 segundos.

Apagado Automático: La báscula se apagará automáticamente después de unos 60 segundos de no utilización.

Códigos de Error

Sobrecarga

Si el peso está sobre la capacidad máxima, la pantalla LCD mostrará "EEEE".

EEEE

Indicación de baja potencia

Cuando muestre "Lo" en la pantalla, abra la tapa de la batería y reemplace la batería nueva con la polaridad correcta.

Lo

Consejos de Uso y Cuidado

> Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana durante su uso para asegurar la mayor precisión.

> Limpie la báscula con un paño húmedo, pero no permita que el agua penetre en la unidad y/o en su interior.

> Por favor, retire la batería de la báscula si no se ha utilizado durante un período prolongado.

> No apilar nada sobre la balanza mientras NO se use la misma.

> Nunca utilice limpiadores abrasivos o disolventes químicos ya que pueden estropear la carcasa.

> No ponga la báscula en posición vertical.

> No deje caer ni golpee la balanza, esto puede dañar el sensor y el vidrio.

> Para garantizar la vida util del producto evite dejarlo en un ambiente húmedo o caliente.

> Si la báscula no funciona, compruebe la batería y asegúrese de que la misma tiene la polaridad correcta.

GADNIC

www.gadnic.com.ar

SERVITECH

Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar
Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar