

GADNIC

POWER BANK *K2*

MANUAL DE USUARIO



**15000
mAh**

Precauciones

Gracias por utilizar nuestros productos. Este manual detalla cómo manejarlo adecuadamente, permitiendo utilizarlo libremente y poder disfrutarlo. Antes de comenzar, recomendamos leer las siguientes instrucciones.

- Note que el producto necesita realizar 2 a 3 cargas completas y descargarlo luego para poder alcanzar una completa entrega de la carga.
- Este es un producto electrónico de alta precisión, por favor no lo desarme ni cambie las partes.
- Evite los impactos fuertes o los golpes del producto.
- Evite usar el producto en los siguientes ambientes: altas y bajas temperaturas, baja presión, humedad, polvo y larga exposición al sol. La compañía recomienda que lo utilice en una altitud no mayor a los 3000 metros, con una temperatura de 0-35 °C, y con una humedad ambiente de 5-95 %.
- El producto no debe ser expuesto al goteo o salpicadura de agua, no lo debe ubicar próximo a copas con líquido.
- Utilice un cargador como se recomienda en el manual para el Cargador Portátil, si el cargador no presenta las características del manual puede llegar a ser peligroso.
- Por favor respete las regulaciones locales de medio ambiente para desechar el producto y sus accesorios.
- Si llega a tener alguna pregunta por favor contacte a su vendedor local o al centro de servicio técnico.
- La compañía se reserva el derecho a modificar el producto sin previo aviso en este manual.

Consejos

Si no utiliza el producto por mucho tiempo, recomendamos que lo cargue a una temperatura entre 5-35 °C almacenándolo en un ambiente seco, evitando la luz directa del sol.

Para extender el ciclo de la vida, en el caso de que no lo utilice por 3 semanas o más recomendamos cargarlo completamente y descargarlo una vez al mes.

Configuración

1-El cargador portátil

2-El cable de carga

3-Instrucciones

(Contiene accesorios dependiendo del modelo).

Partes y Funciones

- ⇒ Interruptor: Este producto contiene un “Interruptor inteligente”, cuando se desconecta el cable automáticamente se apaga.
- ⇒ Botón: Presione el botón para conocer el nivel de batería restante, sino puede dirigirse al formulario de “estado de carga”.

 Micro USB (entrada) Puerto de ingreso de energía para conectar un cargador de celular.



USB (salida): Salida de energía para cargar una gran variedad de teléfonos celulares.

1. Dependiendo del modelo de teléfono va a cambiar el puerto USB a utilizar
2. El dispositivo tiene más de un puerto USB, al tener varios puede utilizar distintos modelos de teléfonos celulares al mismo tiempo.

 LUCES led: Haga un doble clic o presione sostenidamente por 3 segundos para prender o apagar las luces LED.

(nota: no todos los modelos tienen esta función)

Indicadores de estado de carga: el color de las luces led puede variar sin previo

- Indicador titilando
- El indicador LED se encuentra apagado
- Luz indicadora encendida



4 Luces led monocromáticas, indican diferentes estados del cargador portátil.

Estado de carga (conectándole un cargador de celular)	
Estado de las luces	Luces
Una luz	■ ○ ○ ○ ○
Dos luces	■ ■ ○ ○ ○
Tres luces	■ ■ ■ ○ ○
Cuatro luces	■ ■ ■ ■ ○

En el proceso de carga cuando, las luces titilando quieren decir que no está completa la carga

Estado de descarga (cargando celulares)			
Estado de las luces	Luces	Porcentaje de carga	
Luces apagadas	○ ○ ○ ○ ○	0-5 %	NOTA: Debido a la reducción de consumo cuando al cargador le quede menos de 5% no encenderá la luz led para indicar el estado. Si usted lo desea ver debe presionar el botón de encendido e indicará el led titilando el estado de carga remanente.
Una luz	■ ○ ○ ○ ○	5% - 25%	
Dos luces	■ ■ ○ ○ ○	25% - 50%	
Tres luces	■ ■ ■ ○ ○	50% - 75%	
Cuatro luces	■ ■ ■ ■ ○	75% - 100%	

*La siguiente informacion puede llegar a cambiar sin previo aviso.

Especificaciones de entrada y salida

1. Especificaciones de entrada (DC)

Voltaje: 5V

Corriente: 1.0A -2.1A

(Especificaciones del cargador: este producto puede ser cargado con una fuente de: 5V /1.5 – 2.5A).

2. Especificaciones de salida

Voltaje: 5V

Puerto USB: 1.0A -2.1A


(Este producto es compatible con celulares, tablets, MP3, MP4, PSP/ Consolas NDS)



Instrucciones de Funcionamiento

1. Cargando el Cargador Portatil.

- Con el cable (USB – Micro USB) colocar la ficha micro USB en el cargador portatil y el otro puerto USB al puerto de una computadora.
- Asegurarse que la computadora esté prendida para que pueda dar carga al cargador portátil.
- Con solo conectarlo se estará cargando automáticamente el cargador portátil.
- Para saber el nivel de carga, debe dirigirse a la tabla especificada anteriormente.




2. Carga de otros dispositivos

- Con el cable (USB – Micro USB) puede cargar otros productos con el mismo puerto de carga.
- Luego de conectar el cargador y su dispositivo, automáticamente empezará a cargarse. Al desconectar el cable, el cargador se apagará en 30 segundos. En el caso de que haya llegado a una carga completa del dispositivo, el cargador automáticamente se apagará
- Para saber el estado de carga del Cargador Portátil, por favor dirigirse a la tabla especificada anteriormente.

3. Utilizar el cable de carga de Apple para la carga de sus productos.

- Con el cable de Apple, conecte el puerto USB en la salida del Cargador Portátil y con el puerto propio de Apple a su dispositivo.
- Al conectar los productos, si se llega a desconectar por algún motivo el cable, a los 30 segundos el Cargador Portátil se apagará automáticamente.
- En el caso de que haya llegado a una carga completa del dispositivo, el cargador automáticamente se apagará.



Preguntas frecuentes y detección de inconvenientes técnicos

Si continua teniendo inconvenientes técnicos a pesar de intentar estas opciones, recomendamos dejar de utilizar el producto.

Estado de carga (conectándolo a un cargador de celular)		
Mal funcionamiento	Motivo	Solución
El indicador no está prendido	Utilizando un cargador inapropiado	Por favor utilice un cargador con las especificaciones dadas.
	El cable (USB – micro USB) no está en buen estado	Por favor reemplácelo por un cable nuevo.
Calentamiento en carga	Cuando se está cargando el cargador portátil puede levantar temperatura	Evite utilizar este producto con su envoltorio

Estado de descarga (cargando celulares u otros dispositivos)		
Malfuncionamiento	Motivo	Solución
No puede cargar el dispositivo	El cable (USB – micro USB) no está en buen estado	Por favor reemplácelo por un cable nuevo.
	Incompatibilidad con el cable USB utilizado	Por favor reemplace el cable por otro.
El cargador portátil no prende	La carga restante es de 0	Por favor cargue nuevamente el cargador portátil.

SERVITECH

Servicio Técnico Oficial Gadnic

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar