

50.00 mm

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

Cargador Portátil  
Inalámbrico



BC000070



### Aspecto del producto y descripción de puertos



### Especificaciones

Dimensiones	L135xW73xH19(mm)
Entrada micro USB	DC5V~2,1A
Entrada USB Tipo C	DC5V~2,1A
Entrada inalámbrica	DC5V~750mA
Salida inalámbrica	DC5V~1,0A
Capacidad	10000mAh(74Wh/3.7V)
Capacidad nominal	6250mAh(5V~2A)
Peso	≈220g
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C
Temperatura de almacenaje	0°C-40°C

### Instrucciones de entrada y salida

1. Utilice el cable accesorio del producto para conectar el puerto de entrada Micro/Type-C para cargar este equipo móvil; el indicador de energía correspondiente parpadea cuando se carga, y todas las luces quedan encendidas cuando está lleno.
2. Utilice el accesorio que viene con el puerto de salida USB para conectar a productos electrónicos, y puede cargar productos electrónicos. El indicador de alimentación ( luz LED ) parpadea cuando la carga está por debajo del 5% de energía, entonces usted necesita para cargar el equipo móvil.
3. Pulse el botón de encendido/apagado una vez, y el indicador de encendido mostrará la energía restante.
4. La parte frontal del producto soporta la función de salida de carga inalámbrica. la potencia máxima de salida es de 5W.
5. La parte trasera del producto soporta la función de entrada de carga inalámbrica, también puede cargar el producto sin cable.

### Información de seguridad

- Cargue el producto por completo la primera vez que lo utilice.
- Mantenga el producto seco. No utilice el producto en lugares polvorientos húmedos y sucios para evitar fallos en los circuitos internos.
- No coloque el producto en una zona donde la temperatura sea demasiado alta (como una fuente de calor o una fuente de fuego expuesta) o demasiado baja. De lo contrario, el producto podría averiarse.
- No desmonte, golpee, apriete ni modifique el producto. No perforo la carcasa con objetos afilados ni arroje el producto al agua u otros líquidos.
- Elimine la batería de acuerdo con la normativa local. No la deseché como basura doméstica. Si la batería se expone al exterior de forma inadecuada, puede explotar.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Deje de utilizar el producto si la batería se dilata, se deforma o presenta fugas.