

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DE FOTOS CK32 DIGITAL CK32



CAMKID1X

Teclas



- (1) Foto / video / confirmar: haga clic para tomar una foto o video, puede eliminar las fotos con la tecla de confirmación.
- (2) Botón de encendido / apagado: mantenga pulsado 2 segundos para encender / apagar.
- (3) Tecla de arriba: puede desplazarse hacia arriba en el directorio y las fotos.
- (4) Configuración (tecla izquierda): haga clic para establecer el directorio y luego haga clic para cambiar el directorio.
- (5) Álbum de fotos / interruptor / retorno (tecla derecha): para cambiar la foto / cámara / imagen, también puede servir como tecla de retorno.
- (6) Tecla de abajo: puede desplazarse hacia abajo en el directorio y las fotos.
- (7) Tecla de reinicio: si la cámara no se puede encender y apagar es porque hay una falla en el sistema de la cámara y se encuentra tildado o bloqueado, use un palillo de dientes o una aguja de acero e inserte en el orificio de reinicio. Mantenga presionado el botón de reinicio durante 2 segundos, luego la máquina se encenderá automáticamente y se restablecerá la configuración de fábrica.
- (8) Orificio de carga / datos: también puede usar el puerto USB del cargador de 5V para cargar, que se puede leer a través de la interfaz USB de las fotos y videos tomados de la computadora.
- (9) Ranura TF: la capacidad de memoria se puede expandir libremente, soporte máximo de tarjeta 32G TF, la cámara viene sin memoria por defecto.
- (10) Luz de pantalla: bajo carga normal, la luz parpadea; si está cargada completamente, la luz está apagada y, bajo arranque normal, la luz trasera permanece apagada.

Solución de problemas

Falla	Tipos de fallas	Solución
A	Incapaz de arrancar	Intente cargar antes de comenzar
B	Error de lectura en la tarjeta de memoria	Formatee o reemplace la tarjeta de memoria
C	Incapaz de apagar	Presione la tecla de reinicio para reiniciar la máquina

Rev.2

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

- ☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
- ✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
- 🌐 www.bidcomservice.com.ar

bidcom
SERVICE

