GADNIC

MANUAL DE USUARIO

FAROL LED PLEGABLE RECARGABLE LYS41





¡Gracias por su compra!

Con su farol led ahora podrá disfrutar de la vida al aire libre.

Leer las instrucciones de uso:

El mismo sirve para transportar, por su estructura ligera y compacta, y utilizando sus manecillas podrá colgarlo fácilmente.

- 1. Para encenderlo solo necesitara sostener la base con una mano y con otra mano elevar la parte superior hasta que vea que se desplego por completo la lampara (ver imagen 1)
- 2. Para apagarlo bastara realizar la misma operación pero de forma inversa; es decir, deslizar hacia abajo hasta que ambas partes se unen (ver imagen 2)

La forma de carga que tiene disponible el equipo son 3:

- a) Batería interna recargable de 800mAh, que deberá cargar por primera vez 6 horas. Cuando conecte el cable provisto al conector y luego directo a 220y vera el indicador led encendido.
- b) Pilas 3xAAA que debe colocarlas en la base del equipo, abriendo el compartimiento para tal fin.
- c) Panel solar en la parte superior que carga la batería interna. Tiempo de carga por panel solar de 6 a 8 hs.

Posee una salida de puerto USB para carga de celulares u otros dispositivos, recomendamos no cargar el equipo al mismo tiempo que está encendida la lámpara.

- -Vida útil hasta 50000 horas
- -Autonomía de 3 a 4 hs.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto) serviciotecnico@servitech.com.ar