

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

INFLADOR A PRESIÓN



CARSEN09

Índice	
Español.....	3
Português.....	4
English.....	5

Gracias por adquirir el Manómetro Inflador de Neumáticos de 250 PSI.

Infla los neumáticos sin tener que verificar constantemente la presión y luego ajustarla. Esperamos que disfrutes de tu nuevo Manómetro Inflador de Neumáticos.

Diagrama del Manómetro Inflador:

1. Controlador de Válvula
2. Válvula de Sangrado de Aire/Botón de Reinicio
3. Extremo Macho NPT
4. Conector Hembra Roscado NPT
5. Manguera de Goma de 18 pulgadas
6. Pantalla de Manómetro Digital
7. Compartimiento de Batería

Instrucciones:

Utiliza el Manómetro Inflador de Neumáticos para inflar los neumáticos al nivel de presión óptimo.

Inflado de Neumáticos Usando un Compresor de Aire:

1. Enrosca uno de los conectores NPT en la parte inferior del manómetro de neumáticos.
2. Conecta el Manómetro Inflador a un compresor de aire usando el conector NPT.
3. Presiona la Válvula de Sangrado de Aire/Botón de Reinicio para asegurarte de que el manómetro esté configurado en cero.
4. Utiliza la boquilla para conectarla a la válvula del neumático.
5. Llena presionando el Controlador de Válvula hasta alcanzar el nivel de presión deseado.
6. Libera el exceso de aire utilizando la Válvula de Sangrado de Aire/Botón de Reinicio.

Especificaciones:

- Rango de Inflado: 0-250 PSI
- Precisión: $\pm 1\%$
- Resolución de la Pantalla: 0.1 PSI
- Tipo de Pantalla: LCD Retroiluminada
- Unidades de Medición: PSI, KPA, Bar, kgf/cm²
- Compatibilidad: Conector de compresor de aire NPT

Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en contactarnos.

Obrigado por adquirir o Manômetro Inflador de Pneus de 250 PSI.

Infe os pneus sem precisar verificar constantemente a pressão e ajustar em seguida. Esperamos que você aproveite o seu novo Manômetro Inflador de Pneus.

Diagrama do Manômetro Inflador:

1. Controlador de Válvula
2. Válvula de Sangria de Ar/Botão de Reinicialização
3. Extremidade Macho NPT
4. Conector Rosqueado Fêmea NPT
5. Mangueira de Borracha de 18 polegadas
6. Visor Digital do Manômetro
7. Compartimento de Bateria

Instruções:

Utilize o Manômetro Inflador de Pneus para inflar os pneus até o nível de pressão ideal.

Inflando Pneus Usando um Compressor de Ar:

1. 1Rosqueie um dos conectores NPT na parte inferior do manômetro de pneus.
2. Conecte o Manômetro Inflador a um compressor de ar usando o conector NPT.
3. Pressione o Botão de Sangria de Ar/Botão de Reinicialização para garantir que o manômetro esteja configurado para zero.
4. Use o bico para conectar à válvula do pneu.
5. Encha pressionando o Controlador de Válvula até o nível de pressão desejado.
6. Libere o excesso de ar usando o Botão de Sangria de Ar/Botão de Reinicialização.

Especificações:

- Faixa de Inflação: 0-250 PSI
- Precisão: $\pm 1\%$
- Resolução da Exibição: 0.1 PSI
- Tipo de Exibição: LCD Retroiluminado
- Unidades de Medida: PSI, KPA, Bar, kgf/cm²
- Compatibilidade: Conector de compressor de ar NPT

Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em nos contatar.

Thank you for purchasing the 250 PSI Tire Inflator Gauge.
Inflate tires without having to continually check pressure and then adjust.
We hope you enjoy your new Tire Inflator Gauge.

Inflator Gauge Diagram

- 1.Valve Controller
- 2.Air Bleed Valve/Reset Button
- 3.NPT Male End
- 4.NPT Threaded Female Connector
- 5.18" Rubber Hose
- 6.Digital Gauge Display
- 7.Battery Compartment

Instructions

Use the Tire Inflator Gauge to inflate tires to the optimal pressure level.

Inflate Tires Using an Air Compressor

- 1.Thread one of the NPT connectors to the bottom of the tire gauge.
- 2.Connect the Inflator Gauge to an air compressor using the NPT connector.
- 3.Press the Air Bleed Valve/Reset Button to ensure the gauge is set to Zero.
- 4.Use the chuck to connect to the tire valve.
- 5.Fill by pressing the Valve Controller to desired pressure level.
- 6.Release excess air using the Air Bleed Valve/Reset Button.

Specifications

Inflation Range: 0-250 PSI

Accuracy: $\pm 1\%$

Display Resolution: 0.1 PSI

Display Type: Backlit LCD

Measurement Units: PSI, KPA, Bar, kgf/cm²

Compatibility: NPT air compressor connector

If you have any questions or concerns, please contact us .



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar