

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CONTADOR DE DINERO PORTÁTIL **P-600**



GADNIC
WARRANTY

CONT0002

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar


☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Breve Introducción

La unidad tiene la capacidad de contar hasta 600 billetes por minuto. Es un producto ideal para todas las necesidades del usuario, brindando un diseño compacto y lujoso.

Partes y control de funciones

- 1- Indicador de batería
- 2- Botón de conteo "Start"
- 3- Botón de suma "Add"
- 4- Guía de conteo
- 5- Guía de alineación de billetes
- 6- Rueda de conteo
- 7- Cubierta de protección
- 8- Pantalla



Instrucciones de seguridad

- Lea todas las funciones del manual.
- Siga todas las instrucciones de seguridad detalladas en el mismo.
- Solo utilice la fuente de alimentación que viene adjunta al producto. No utilice otro tipo de fuente de alimentación ya que puede provocar shock eléctrico, incendio o dañar seriamente el aparato.
- Proceda a desenchufar el aparato de la pared y contacte a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
 - Cuando el cable de energía o enchufe este dañado o deshilachado.
 - Cuando se ha derramado agua en la unidad.
 - Cuando la unidad ha sido expuesta a agua o lluvia.
- Si el producto muestra un notable cambio en su funcionamiento.

Función contador de billetes

(Cuando la unidad esta prendida en la pantalla aparecerá un "0")

Función Contador

- Conecte la fuente de alimentación a la unidad. Una vez que está firmemente seguro, conecte la fuente a la energía eléctrica.
- Abra el Protector (Tapa) de la unidad (Figura 1)
- Adjunte al aparato la guía para contar los billetes. (Figura 2)
- Una vez que la guía está sujeta a la unidad, ingrese los billetes en la superficie de recuento. Para poder obtener resultados óptimos guíese por la etiqueta de la superficie de recuento.
- Cuando los billetes ya estén ubicados, presione el botón de comienzo ("start") para que la unidad comience a contar los billetes. La cantidad de billetes contados aparecerá en la pantalla.



figure 1




figure 2



figure 3

- Saque los billetes de la apiladora.

NOTA: Es recomendable introducir la pila de billetes dos veces para asegurar la exactitud de los resultados.

Función Suma

Si desea que la unidad realice la función "suma" en lugar de contar billetes, debe seguir las siguientes instrucciones.

- Contar la pila de billetes, como ha sido indicado anteriormente.
- Remueva los billetes contados
- Ubique la nueva pila de billetes, en lugar de presionar el botón de comienzo presione el botón "Add one". Esta función sumará el monto anterior de dinero.

Mensajes de Error y detección de problemas técnicos

Mensaje	Error	
E-1	Obstrucción de sensor de la base	Limpie el sensor y/o la rueda de recuento
E-2	Obstrucción del sensor de la parte superior	Limpie el sensor y/o la rueda de recuento
E-3	Los billetes no se alinean o han sido agregados incorrectamente	Saque los billetes, cierre la tapa y vuelva a abrir. Ubique los billetes correctamente e intente hacer el conteo nuevamente.

Nota: En caso que las soluciones no hagan efecto, deberá comunicarse con el representante del servicio técnico autorizado.

Ubicación adecuada de los billetes

Antes de comenzar con el recuento de billetes y para obtener resultados más precisos, asegúrese que los mismos estén ubicados en la misma medida. Si la ubicación u orden de los billetes no está de manera adecuada puede generar resultados erróneos . (Figura 5)



figure 5

Especificaciones

Peso: 0,4Kgs

Dimensiones: 190 × 102 × 75 mm

Velocidad de recuento : 600 billetes por minuto (aprox.)

Cantidad de recuento : 120 billetes antiguos o 150 con los nuevos billetes

Tamaño de los billetes de recuento: 130×50mm hasta 180×100mm

Pantalla: 3 dígitos (999 máx.)

Consumo de energía: 2 watts

Fuente de alimentación: 100-240V - 50/60Hz.