

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Cortadora de Pelo
T8000

CORTPE11

Instrucciones de funcionamiento de la recortadora de Vello corporal



Modelo del Producto: 8106

Nivel de producto 7 resistente al agua

Interfaz de carga tipo C

Este producto está diseñado para recortar el vello corporal del hombre.

Instrucciones de funcionamiento de carga:

1. Cargue completamente antes del primer uso.




2. Debe cargar el producto con un cable USB, cuando el producto se utiliza durante mucho tiempo o el logotipo del interruptor en el producto muestra la luz roja que parpadea. El identificador del interruptor en la pantalla del mismo se lee al cargar y se vuelve azul después de la carga completa.

3. Precauciones de carga:

4. La carga no se puede realizar en el baño o en un ambiente húmedo; la interfaz de carga debe estar seca durante la carga; el cargador debe desenchufarse inmediatamente después de la carga completa.

Composición del Producto



Cabezal de herramienta desmontable
Luz iluminadora
Fila de peine
Interruptor
Base

Cepillo para el pelo

Cable USB


Operación de desmontaje del cabezal de la herramienta y la fila de peines:

Paso de desmontaje y montaje del cabezal de la herramienta


Paso 1: Presione la parte superior de la hoja con el pulgar y empuje hacia adelante en la dirección de la flecha.



Paso 2: Coloque la cuchilla de repuesto (parte A) en el cuerpo del motor (ranura B) y la superficie de la cuchilla debe ir hacia arriba.



Paso 3: Presione la hoja hacia atrás hasta escuchar el ruido.



Paso de desmontaje y montaje de la fila de peine


Instalación de fila de peine

Deslice el peine en la parte delantera de la recortadora, la ranura de los dientes del peine se deslizará hacia la ranura en ambos lados del cuerpo de la recortadora. La longitud del peine se ajusta mediante el movimiento hacia arriba o hacia abajo de la ranura.



Desmontaje de peine

Empuje hacia arriba desde la parte inferior de los dientes para desmontar el peine guía, luego el peine guía se desliza hacia abajo desde la recortadora.



Descripción de la función del producto

■ Diseño de hoja afilada con súper sensación de piel.

La cuchilla con diseño especial permite cortar el cabello áspero o denso, sin generar tirones, rayones o cortes. Tiene una cuchilla de corte muy compacta para cortar con seguridad el cabello en áreas sensibles.

■ Motor de baja vibración ultra silencioso de gran par

El motor adopta la placa magnética fuerte y el cepillo eléctrico de paladio plateado presenta una gran fuerza de torsión, un funcionamiento estable y un bajo nivel de ruido para que el afeitado sea suave y fácil.

■ Diseño impermeable de nivel 7

El diseño impermeable adopta la estructura de diseño de revestimiento de dos pisos para que la función impermeable sea más confiable.

El producto se puede utilizar en el baño.

■ Diseño de lámpara de cinta frontal

La lámpara de iluminación frontal se iluminaría al arrancar para que los pelos que necesitan ser recortados también se puedan ver en el entorno con luz insuficiente.

■ Diseño de interfaz de carga impermeable tipo C

La interfaz de carga adopta el diseño de interfaz de carga impermeable tipo C para que la carga sea más segura, sin un contacto deficiente; La luz indicadora del interruptor se mostraría al cargar.

■ Fila de peine ajustable

La fila de peines se puede ajustar a la ubicación necesaria según las demandas de corte de cabello, y se generarían diferentes longitudes de corte.

Parámetros técnicos

Dimensiones: 147 × 35 × 33 mm


Fuente de alimentación: 5V 1A

Tiempo de carga: unos 90 minutos.

Tiempo de trabajo después de la carga completa: 90 minutos.

Lavado:

Paso 1: Saque la hoja. Cepille las parches suaves en la ranura de la cuchilla en el contenedor de desechos con un cepillo de limpieza



Paso 2: Cepille los artículos diversos entre los dientes de la hoja con un cepillo de limpieza, luego tírelos a la basura.



Paso 3: Enjuague la recortadora con agua.



Paso 4: Limpie el exterior de la recortadora con un paño suave.



Nota: Apague la máquina al principio antes de limpiar o reemplazar la cuchilla. Este es un equipo de cuidado individual y no debe ser utilizado por otras personas o animales.

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar