



Limpieza y mantenimiento de la cortadora


Limpieza de la cortadora



1. Utilice un cepillo para limpiar la cortadora.



2. La cortadora es desmontable y fácil de limpiar.



3. El cabezal de corte móvil se puede presionar hacia arriba para despejar el cabello entre las cuchillas.



Presione el mango de limpieza para limpiar el cabello.



Limpie el exceso de cabello en el cuerpo de la máquina.

SERVI
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC



MANUAL DE USUARIO

PELADORA CANINA
CP170



CORTPE17


Componentes



Límite del peine
3-6-9-12 mm



Cepillo de limpieza



Cargador de voltaje
universal

La imagen es solo para referencia para exactitud, consulte el objeto.

Uso del modo recargable




1. Apague la cortadora antes de cargarlo y conéctelo a la fuente de alimentación.
2. Cuando la batería esté completamente agotada, es posible que la pantalla no se ilumine inmediatamente durante la carga. Pasará un tiempo antes de que se encienda la pantalla, esto es normal.

* La cortadora también se puede utilizar cuando se está cargando.


Función de longitud fija

A: Uso de peine de límite: cuenta con cuatro ajustes de altura (3, 6, 9, 12 mm) para que usted sea libre de elegir según la longitud que desee.
B: Ajustador del límite de la cortadora: ajuste de cinco longitudes dentro de 0,88 mm-2 mm.


1. Para determinar la longitud del corte de pelo.
2. Seleccionar el peine límite adecuado.




3mm



6mm




9mm




12mm

3. Para afinar la cortadora.




Gire hacia la izquierda o hacia la derecha el anillo de ajuste para ajustar la cortadora (0,8 mm-2 mm).



Cuatro configuraciones de ajuste para corte de cabello de 1.0 mm a 1.9 mm

Monte el peine límite:

1. Alinee el peine límite con el borde de la cuchilla.
 2. Empuje ligeramente hacia adelante para montarlo.
- Desmontar el peine de límite: simplemente tire con fuerza del peine de límite.



Montaje y desmontaje de la cortadora


Desmontaje de la cortadora

Quitar la
cuchilla




* Para evitar que la cuchilla se salga, sujétela con la otra mano.


Ensamblar la cortadora



- Gire el anillo ajustable a 1.9 / 2.0 mm antes de ensamblar el cortador.



- Alinee e inserte la cuchilla (B) en la ranura de la cortadora.



- Presione la cuchilla hacia abajo hasta que escuche un "clik".