

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### CORTADORA DE PELO PARA MASCOTAS CAN22



CORTPE42

## Recortadora eléctrica para mascotas

### Manual del usuario

El cabezal y los accesorios están sujetos a la compra real.

Gracias por comprar nuestro producto, Por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizar este producto. Después, guárdelo en un lugar donde pueda encontrarlo fácilmente. Todas las imágenes son sólo para su referencia, el producto real está sujeto al artículo real.

### ■ Presentación del producto

#### 1. Parámetros técnicos

Nombre del producto: Recortadora eléctrica para mascotas  
Potencia nominal: DC 5V 1A  
Tiempo de carga: unas 5 horas  
Tiempo de uso: unos 50 minutos  
Tipo de batería: Batería Ni-MH  
Peso: Recortadora de tamaño estándar: 120g  
Recortador de tamaño estrecho 114,4g  
Recortador de detalles: 116,4g  
Esmeriladora de uñas: 124,4g  
Talla: Cortauñas de tamaño estándar: 155,5mm\*36,5mm\*27mm  
Cortauñas de tamaño estrecho: 165,4mm\*32,2mm\*28,8mm  
Recortadora de detalles: 168,9mm\*32,2mm\*26,3mm  
Esmeriladora de uñas: 153,1mm\*32,2mm\*26,3mm

Accesorios (Sujeto a la compra real):




#### 2. Aspectos técnicos destacados


Cabezales reemplazables de seguridad.  
Cabezal de corte especial en forma de R de esquina redonda que protege la piel de arañazos.  
Una variedad de cabezales reemplazables (Sujeto a la compra real)  
Recortador de tamaño estándar, recortador de tamaño estrecho, recortador de detalles, esmerilador de uñas, satisfacen las necesidades de poda de diferentes partes.  
Al ser super silencioso, las mascotas no tienen miedo de cortarse el pelo.  
Cabezales de corte desmontables, fáciles de limpiar.  
Equipado con varios peines guía para recortar el pelo de distintas longitudes.

### ■ Introducción al cabezal de corte


#### 1. Clasificación del cabezal de corte (Sujeto a la compra real)




Recortadora de tamaño estándar  
Es adecuada para recortar todo el cuerpo de cualquier mascota. Al acoplar peines, puede recortar el pelo de su mascota a la longitud que desee, lo que resulta muy útil para los principiantes.



Recortadora de detalles  
Adecuada para recortar el pelo de las mascotas en las zonas alrededor de los pies, la cadera y los ojos para mascotas de tamaño pequeño. Junto con la recortadora de tamaño estándar y el peine guía, puede recortar el pelo de su mascota con un estilo personalizado y la longitud de pelo que prefiera. Se recomienda a los principiantes que utilicen el peine guía para recortar el pelo de forma segura en su primer intento, experiencia de recorte seguro en su primer intento.




Recortadora de tamaño estrecho  
Adecuada para recortar el pelo de las zonas alrededor de los pies, la cadera y los ojos de las mascotas medianas y grandes. Junto con la recortadora de tamaño estándar y el peine guía, puede recortar el pelo de su mascota con un estilo longitud de pelo preferida. Se aconseja a los principiantes que utilicen el peine guía para recortar el pelo de forma segura en su primer intento.




Esmeriladora de uñas  
Esto es para moler la uña del animal doméstico.

#### 2. Montaje y desmontaje de cabezales



Montaje del cabezal de corte  
Apunte el conector A de la cortadora a la ranura B de la máquina.  
Presione fuertemente la cuchilla hacia atrás hasta oír un clic.  
Desmontaje del cabezal de corte  
Extraiga el cabezal de corte a del cuerpo B en la dirección dirección opuesta

#### 3. Montaje y desmontaje de la recortadora estándar - Montaje de la recortadora estándar



Apague la maquinilla y presione con el pulgar sobre los dientes de corte. Luego empuje hacia fuera siguiendo la dirección de la flecha como muestra la imagen para sacar la cuchilla.  
Al desmontar, sujete la cuchilla para evitar que se caiga.

#### -Montaje de la recortadora de tamaño estándar



1. Apunte el conector de la cuchilla A hacia la ranura B de la máquina.  
2. Presione fuertemente la cuchilla hacia atrás hasta oír un clic.

**Advertencia**  
La cuchilla de cerámica blanca se rompe fácilmente, por favor manipular con cuidado en el proceso; La cuchilla de cerámica dañada puede atascar el pelo y la cuchilla no funcionará. Por favor, sustituya el cabezal de corte a tiempo. Y esterilice la cuchilla regularmente para asegurar la higiene.

### ■ Limpieza y mantenimiento del cabezal de corte



Recortadora de tamaño estándar  
Otras recortadoras

Aplicable a todos los cabezales: Utilice el cepillo de limpieza para eliminar el pelo que se adhiere al cabezal de corte.  
Recortadora de tamaño estándar: Presione el extremo posterior de la cuchilla inferior como se indica en la imagen, y limpie el pelo pegado entre las cuchillas superior e inferior.

**Advertencia**  
Nunca quite los resortes del cabezal de corte, de lo contrario el cabezal de corte podría no volver a su estado original para un funcionamiento normal. Después de cada uso, quite el cabezal y limpie la superficie, así como la junta entre las cuchillas superior e inferior, para evitar que se debilite el filo de las cuchillas. Seque el cabezal para evitar que los muelles se oxiden. Por favor, gotee el aceite de la cuchilla en el cabezal de corte para el mantenimiento después de cada limpieza.

#### 2. Lubricación del cabezal de corte



Añada una pequeña cantidad de aceite lubricante entre las cuchillas como se indica en la imagen. Utilice el aceite que se incluye en el paquete y no utilice otro aceite.


**Atención**  
La vida útil del cabezal de corte está relacionada con la frecuencia de uso, el grosor del pelo y el mantenimiento; La sustitución oportuna de las cuchillas desgastadas puede evitar tirones de pelo durante el recorte, no utilice cuchillas de otros fabricantes. Las cuchillas pueden calentarse ligeramente en el proceso de uso, es una situación normal que no afectará al uso.

### ■ Peine guía


Los peines guía se utilizan para cortar el pelo a longitudes fijas para evitar cortar demasiado pelo por error, sobre todo al principio.

#### Aplicación y retirada del peine guía

Recortadora de tamaño estándar: 3/6mm, peine guía 9/12mm



Aplicación del peine: Deslice el peine sobre la parte delantera de la recortadora con las muescas del peine deslizándose en las ranuras de los lados del cabezal de la recortadora hasta que oiga un "clic".  
Ajuste del peine: Ajuste la longitud del peine moviendo las muescas hacia arriba o hacia abajo hasta la longitud deseada.  
Extracción del peine: Empuje hacia arriba la parte inferior del peine y deslícelo hacia fuera del cabezal.



Recortadora de detalles: peine guía de 2 mm  
Recortadora estrecha: peine guía de 2 mm

Aplicación del peine: apunte la ranura primero hacia un lado y luego hacia el otro hasta que oiga un "clic".  
Retirada del peine: se realiza a la inversa de la aplicación del peine, retirando un lado de la ranura y luego el otro.  
Se recomienda limpiar y secar el pelo de la mascota antes de la sesión de recorte.  
Las manchas u otros objetos extraños en el pelo reducirán el filo y la vida útil de la cuchilla.

### ■ Operación de recorte

#### • Recorte con peine guía

Según el peinado deseado, selecciona la longitud longitud del peine guía, sujete el cortapelos con el cabezal hacia arriba. A continuación, deje que la superficie plana del peine toque suavemente la piel de la mascota, mueva la recortadora hacia delante contra el pelo en la misma dirección en que crece el pelo y corte el pelo que necesite recortar.

#### • Recorte sin peine guía

Si no se utilizan peines guía, se requieren habilidades profesionales para recortar el pelo a la longitud adecuada. Si sólo se mueve la parte posterior del cabezal de corte a lo largo de la piel de la mascota sin peines guía, la longitud restante después del recorte es de aproximadamente 1,5 mm. Sin peines guía, la longitud restante del pelo tras el recorte es de aproximadamente 1 mm.



Se aconseja no sujetar la recortadora al revés hacia abajo para recortar el pelo, ya que podría cortar la piel del animal.  
No recorte el pelo mojado de su mascota, ya que reducirá el rendimiento del corte.  
No sujete la recortadora demasiado fuerte contra su mascota, ya que podría arañarle la piel.

#### • Habilidades de recorte aplicables a distintos ámbitos

1. Utilice la recortadora para recortar el pelo de las zonas alrededor de los pies, la cadera y los ojos de las mascotas de pequeño tamaño.  
2. Utilice la recortadora de tamaño estrecho para recortar el pelo de las zonas alrededor de los pies, la cadera y los ojos de las mascotas de tamaño mediano y grande.



3. Molinillo de uñas: Sujete la pata de la mascota y coloque la uña ligeramente contra el esmerilador de uñas giratorio para empezar a esmerilar las uñas.



Se necesitan varias sesiones para que las mascotas se acostumbren.

### ■ Limpieza y mantenimiento



Limpie los restos de pelo en las ranuras de los cabezales reemplazables. Este producto sólo se puede limpiar con paños húmedos o con loción de jabón neutro. Limpie la máquina y hacer que se seque, a continuación, equipado con la cabeza. Guárdelo bien para su uso futuro.  
No limpie el cuerpo de la cortadora con gasolina, alcohol, aceite de platano y otros agentes químicos corrosivos.  
No la desmonte ni repare sin autorización, póngase en contacto con los fabricantes para el servicio de reparación.

### ■ Cargando



Conecta el cable USB al recortador  
Consejo: Después de comprar este recortadora, cárguela antes de usarlo.

Asegúrese de que se ha cerrado, de que el extremo del cable USB en la toma USB y que su indicador luminoso esté encendido. (El cable USB puede introducirse en su toma, y otras tomas del adaptador de teléfono móvil/ordenador de sobremesa, portátil, banco de portátil, etc.).

Asegúrese de que los adaptadores están etiquetados con salida DC5V 1A antes de la carga.

### ■ Advertencia

- ★ No conecte la alimentación cuando tenga las manos mojadas, de lo contrario puede haber fugas de corriente.
- ★ No dañe el cable de alimentación tirando con fuerza, ya que podría provocar fugas de corriente, cortocircuitos o incendios. Si se daña, deje de utilizarlo inmediatamente y sustitúyalo a tiempo.
- ★ Este producto y sus accesorios no son juguetes. Por favor, mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños para evitar peligros.
- ★ Si el cable de alimentación no funciona correctamente, deje de usarlo inmediatamente.
- ★ Por favor, utilice el cable de alimentación original para la carga, y no puede ser utilizado para otros modelos.

No recortar el pelo cuando esté mojado, o se esté planchando.  
Este producto sólo es adecuado para recortar el cabello, no lo utilice para otros fines;  
Este producto contiene pilas recargables, antes de desecharlas, por favor agote la energía y luego apague la máquina para sacar las pilas. Deposite las pilas en el centro de recogida designado.

😊 Gracias por utilizar nuestros productos. Esperamos sinceramente que nuestros productos y servicios le aporten a usted y a su familia comodidad y felicidad.