

GADNIC *TOOLS*

MANUAL DE USUARIO

DESTORNILLADOR ELÉCTRICO
DE PRECISIÓN

D3.6 PLUS



DESELE15

1. Vista general

Torque tres ajustable



Cable USB

Carga USB

Mango de goma suave



Bits + Polo

Adelante / Manual / Inversión

Mandril hexagonal



2. Normas generales de seguridad

Seguridad en el área de trabajo

Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos abarrotados y las áreas oscuras invitan a los accidentes.

No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender polvo o humos.

Mantenga alejados a los niños y transeúntes mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad eléctrica

Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los enchufes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. El agua que ingresa a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica. No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad Personal

Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras utiliza herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. El equipo de seguridad, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva que se utilice en las condiciones adecuadas, reducirá las lesiones personales.

Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufarlo.

Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido puede provocar accidentes.

Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave colocada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica pueden provocar lesiones personales.

No se extralimite. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. Vístete apropiadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

Uso y cuidado de herramientas eléctricas

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura para el propósito para el que fue diseñada.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.

Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o

con estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

Mantenga las herramientas eléctricas, verifique si hay desalineación o atascamiento de las partes móviles, rotura de las partes y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado con bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

Utilice la herramienta eléctrica, accesorios y brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo particular de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.

Servicio

Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por un técnico calificado que utilice únicamente piezas de repuesto. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.

Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.

3. Descripción funcional y Especificaciones

Uso previsto

El destornillador inalámbrico está diseñado para apretar y aflojar tornillos.

Description de la herramienta	
Producto	POL-CD08-36
Voltaje nominal	3.6V
Sin velocidad de carga	0-280 r/min
Max. Esfuerzo de torsión	5N.M
Min. Esfuerzo de torsión	0.5N.M
Capacidad de la batería	1.3A.h
Interfaz del cable de carga	TIPO USB-C

Ajuste de fuerza de torsión	Ajuste mecánico de 3 marchas
Freno inteligente	Sí
Hacia Adelante y Hacia atrás	Sí

Encienda la máquina

Al encender la herramienta, la fuerza es más estable y controlable. Cuando trabaja con materiales frágiles o con precisión, le da más confianza




3 cambios de Ajuste mecánico



Ajuste de fuerza de torsión

La fuerza de torsión se ajusta girando el interruptor de ajuste de torsión. Puede reducir los dientes deslizantes anti-torsión, aumentar considerablemente el área de aplicación.



Realice el ajuste de la siguiente manera:
0.5: Ajuste bajo, p. Ej. tornillos pequeños, materiales blandos.
5: Ajuste alto, p. Ej. Tornillos grandes, materiales duros.

4. Mantenimiento

Para un trabajo seguro y adecuado, mantenga siempre limpias la herramienta y las ranuras de ventilación.

Mantenga el dispositivo, las salidas de aire y la carcasa del motor libres de suciedad y polvo en la medida de lo posible.

Limpiar regularmente con un paño húmedo y un poco de jabón suave. Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo. La herramienta se puede limpiar más eficazmente con aire seco comprimido. **Utilice siempre gafas de seguridad cuando limpie herramientas con aire comprimido. Ciertos agentes de limpieza y disolventes dañan las piezas de plástico.** Algunos de estos son: gasolina, tetracloruro de carbono, solventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos que contienen amoníaco.

Guarde la herramienta, las instrucciones de funcionamiento y, en caso necesario, los accesorios en el embalaje original. De esta forma siempre tendrás toda la información y piezas a mano.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar