

GADNIC *TOOLS*

MANUAL DE USUARIO

Lijadora eléctrica
LJ130



DESELE22



FIG 2



FIG 3



FIG 4



1) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de forma más segura al ritmo para el que fue diseñada.

b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Estas medidas

preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica arranque accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

e) Dar mantenimiento a las herramientas eléctricas, comprobar que no haya desalineación o atasco de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si está dañada, haga reparar la

herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

g) Utilizar la herramienta eléctrica, accesorios y brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.

h) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o ensamblaje especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

DESCRIPCIÓN (FIG. 1)

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Empuñadura de goma
3. Caja de polvo
4. Fijación del plato de lijado

MONTAJE (FIG. 3)

1. Apague la lijadora y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Inserte y retire el papel de lija fácilmente a mano sin ninguna herramienta.
3. Siempre use papeles de lija abrasivos que estén sujetos con ganchos.

4. Antes de insertar los papeles, elimine la suciedad de la base.
5. Debe de alinear bien los agujeros del papel de lija con los de la base.

MOLIENDA (FIG. 4)

- Asegure la pieza de trabajo con una abrazadera u otro dispositivo para evitar que se mueva debajo de la lijadora.
- Nunca opere la herramienta sin el disco abrasivo, ya que corre el riesgo de dañar la base de la herramienta.
- Nunca fuerce la herramienta. La presión excesiva reducirá la velocidad del motor, desgastará rápidamente el papel de lija, reducirá la velocidad de la lijadora y producirá resultados inferiores.

Sostenga la herramienta con firmeza. Encienda la herramienta y espere la velocidad máxima, luego coloque la herramienta en la pieza de trabajo. Mantenga la base de la herramienta paralela a la pieza y aplique una ligera presión.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar