

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LÁMPARA REGULABLE



DESKL019

Índice

Español	5
English	11
Português	17

LA LÁMPARA DE MESA RECARGABLE

INSTRUCCIONES





LISTA DE EMPAQUE

1 x Lámpara de Mesa Inalámbrica WEILAILUX

1 x Cable USB-C (DC5V/2A)

1 x Manual de Usuario



Instrucciones de uso:

1. Interruptor táctil (ver diagrama a la derecha)
USB-C: Cargar batería
USB-A: Cargar teléfono
2. Antes de usar el producto por primera vez, debe estar completamente cargado.
3. Mantenga pulsado para ajustar la intensidad de la luz.
4. Carga mediante USB.
5. Colocar sobre una superficie sólida y horizontal.

Advertencia:

Esta lámpara está equipada con una batería de litio recargable.

La batería no debe exponerse al calor ni a la luz solar.

No la utilice mientras se está cargando. Bajo ninguna circunstancia modifique ni someta a tensión las lámparas.

Cualquier cambio afectará la seguridad y la fidelidad del usuario. El fabricante no se hace responsable de las modificaciones realizadas.

Precauciones:

Lea atentamente las instrucciones de uso y mantenimiento del producto.

Úselo de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento para garantizar la seguridad del producto.

Siga las instrucciones de mantenimiento correctamente. No nos responsabilizamos de los daños causados por un uso inadecuado. La garantía no cubre ningún daño causado por este. No sumerja el producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.

En caso de avería o daño, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local o un técnico cualificado. La corriente de salida nominal es de 5 V CC (tipo C) 2 A. Debe utilizar el cargador especificado.

Mantenimiento:

Si está dañado, seleccione un cable con las mismas características que el cable original.

No conecte la lámpara a la corriente eléctrica para limpiarla. Recuerde utilizar un paño suave y detergente neutro o una solución jabonosa. Evite el uso de alcohol o detergentes que contengan acetona, tiobencilo, amoníaco o cualquier disolvente.

Evite la presión mecánica y la contaminación excesiva.



Carga de la batería

El cable USB se conecta al puerto de carga de la base de la lámpara y el otro extremo a la toma de corriente (se debe utilizar un adaptador de 5 V).

Recomendamos que la batería se cargue y descargue completamente durante los primeros 10 usos para garantizar su óptimo estado.

Cargue la batería lo antes posible cuando se agote.

La vida útil de la batería se reducirá si no hay electricidad durante un periodo prolongado.

Reemplazo de la batería;

Use baterías recargables originales.

Bajo ninguna circunstancia utilice baterías convencionales, ya que pueden ser peligrosas.

Si necesita reemplazar las baterías, póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor.



RECHARGEABLE TABLE LAMP

INSTRUCTIONS



PACKING LIST

- 1 x WEILAILUX Wireless Table Lamp
- 1 x USB-C Cable (DC5V/2A)
- 1 x User Manual



Instructions for use:

1. Touch switch (see diagram on the right)
USB-C: Charge battery
USB-A: Charge phone
2. Before using the product for the first time, it must be fully charged.
3. Press and hold to adjust the light intensity.
4. Charge via USB.
5. Place on a solid, level surface.

Warning

This lamp is equipped with a rechargeable lithium battery.
The battery should not be exposed to heat or sunlight.
Do not use while charging. Under no circumstances should you modify or overload the lamps.
Any modification will affect the user's safety and reliability. The manufacturer is not responsible for any modifications made.

Precautions

Carefully read the product's operating and maintenance instructions.
Use according to the maintenance instructions to ensure product safety.

Follow the maintenance instructions correctly. We are not responsible for damage caused by improper use. The warranty does not cover any damage caused by misuse. Do not immerse the product in water or handle it with wet hands.

In case of malfunction or damage, stop using it immediately and contact your local distributor or a qualified technician. The rated output current is 5V DC (Type C) 2A. You must use the specified charger.

Maintenance

If damaged, select a cable with the same specifications as the original cable.

Do not connect the lamp to the power supply for cleaning. Remember to use a soft cloth and neutral detergent or a soapy solution. Avoid using alcohol or detergents containing acetone, thioberyllium, ammonia, or any solvent.

Avoid mechanical stress and excessive contamination.



Battery Charging

Connect the USB cable to the charging port on the lamp base and the other end to a power outlet (a 5V adapter must be used).

We recommend fully charging and discharging the battery during the first 10 uses to ensure optimal performance.

Charge the battery as soon as possible when it is depleted.

Battery life will be reduced if it is left unplugged for an extended period.

Battery Replacement

Use genuine rechargeable batteries.

Never use conventional batteries, as they can be dangerous.

If you need to replace the batteries, contact the manufacturer or distributor.

LUMINÁRIA DE MESA RECARREGÁVEL

INSTRUÇÕES





LISTA DE EMBALAGEM

1 x Luminária de Mesa Sem Fio WEILAILUX

1 x Cabo USB-C (DC5V/2A)

1 x Manual do Usuário



Activar Windows
Ve a Configuración para

Instruções de uso:

1. Interruptor de toque (consulte o diagrama à direita)
- USB-C: Carregar bateria
USB-A: Carregar celular
2. Antes de usar o produto pela primeira vez, ele deve estar totalmente carregado.
 3. Pressione e segure para ajustar a intensidade da luz.
 4. Carregue via USB.
 5. Coloque sobre uma superfície sólida e nivelada.

Aviso

Esta lâmpada está equipada com uma bateria de lítio recarregável.

A bateria não deve ser exposta ao calor ou à luz solar.

Não use durante o carregamento. Em nenhuma circunstância modifique ou sobrecarregue a lâmpada. Qualquer modificação afetará a segurança e a confiabilidade do usuário. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer modificações realizadas.

Precauções

Leia atentamente as instruções de operação e manutenção do produto.

Use de acordo com as instruções de manutenção para garantir a segurança do produto.

Siga as instruções de manutenção corretamente. Não nos responsabilizamos por danos causados por uso indevido. A garantia não cobre danos causados por uso indevido. Não mergulhe o produto em água nem o manuseie com as mãos molhadas.


Em caso de mau funcionamento ou danos, interrompa imediatamente o uso e entre em contato com o distribuidor local ou um técnico qualificado. A corrente de saída nominal é de 5 V CC (Tipo C) 2 A. Utilize o carregador especificado.

Manutenção

Em caso de danos, selecione um cabo com as mesmas especificações do cabo original.

Não conecte a lâmpada à fonte de alimentação para limpeza. Lembre-se de usar um pano macio e detergente neutro ou uma solução de água e sabão. Evite usar álcool ou detergentes que contenham acetona, tiobérbio, amônia ou qualquer solvente.

Evite esforço mecânico e contaminação excessiva.



Carregamento da bateria

Conecte o cabo USB à porta de carregamento na base da lâmpada e a outra extremidade a uma tomada elétrica (deve ser utilizado um adaptador de 5V).

Recomendamos carregar e descarregar completamente a bateria durante as primeiras 10 utilizações para garantir o desempenho ideal.

Recarregue a bateria assim que possível quando estiver descarregada.

A vida útil da bateria será reduzida se a lâmpada ficar desconectada por um longo período.

Substituição da bateria

Utilize baterias recarregáveis originais.

Nunca utilize baterias convencionais, pois podem ser perigosas.

Se precisar substituir as baterias, entre em contato com o fabricante ou distribuidor.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

