


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Despertador Digital AC2



DESPERO3



1. ENCENDIDO/APAGADO
2. +VOL/SIGUIENTE
3. MENÚ
4. -VOL/ANTERIOR
5. Entrada micro USB
6. Visualización de la hora
7. Pantalla de temperatura
8. Plataforma de carga inalámbrica
9. Restablecer

QUÉ ESTÁ INCLUIDO:
1 x Reloj cargador inalámbrico
1 x Cable de carga USB a Micro-USB
1 x Manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES:

1. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. La pantalla LED mostrará el tiempo y la temperatura después del calentamiento.
2. Presione para elegir el modo deseado (Hora/Fecha/A1/A2/A3 - se muestra a continuación). Para elegir un modo, mantenga presionado cuando el modo deseado aparezca en la pantalla.



3. Mantenga presionado para ingresar al estado de configuración, y para ajustar el dígito de configuración, presione y mantenga presionados los botones de flecha : para avanzar o disminuir el dígito rápidamente.

HORA:

A. Rango de configuración:

- Hora: 1-12 horas o 0-23 horas
- Minuto: 00-59

B. PM (tarde) se indica mediante un PM iluminado en el lado izquierdo de la hora

FECHA:

A. Rango de configuración:

- Mes: 1-12
- Día: 1-31
- Año: 2000-2099

B. Detalle de la configuración: si está inactivo durante 15 segundos, el menú de configuración cambiará al modo de visualización elegido:

- Dp-1: Muestra la Hora
- Dp-2: muestra la fecha
- Dp-3 Muestra la fecha durante 15 segundos y luego muestra la hora

ALARMA:

A. Cuando la alarma está configurada, un reloj indicador se iluminará en la esquina inferior izquierda de la hora.

B. Cuando suene la alarma, presione cualquier botón para silenciarla. Si la alarma no se silencia, se apagará después de 60 segundos y se restablecerá para el día siguiente.

TEMPERATURA:

A. Al inicio, la temperatura actual se detecta y se muestra automáticamente. La unidad de temperatura predeterminada es 0°C -50°C (32°F - 122°F). La temperatura se actualizará automáticamente cada 60 segundos.

B. Para cambiar a Fahrenheit / Celcius, presione el botón de flecha hacia abajo durante 2 segundos.

C. La temperatura siempre se mostrará excepto en el modo de ahorro de energía (ENCENDIDO).

AHORRO DE ENERGÍA:

Encienda/apague la función de ahorro de energía presionando el botón "ABAJO". (ON con pantalla oNSd y OFF muestra -Sd). Presione dos veces para cambiar el estado de Suspensión o Ahorro de energía).

PROTECCIÓN DE APAGADO EXTERNO:

Si se interrumpe la fuente de alimentación, la función de reloj mantendrá la hora, aunque la pantalla LED se apagará y los botones no responderán. Una vez que se restablezca la energía, el tiempo se reanuda de manera adecuada.

