

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


DESPERTADOR DIGITAL BUNNY UP




DESPER16




1/ Visión general



Frente



Posterior



Izquierda

Derecha

2/ Introducción a los iconos

Indicador de "posponer":
Cuando se activa Snooze (posponer), siempre se iluminará.

Indicador de alarma
Dos alarmas: se iluminará cuando se active la primera alarma y se mostrará cuando se active la segunda alarma.

Indicador de carga / Recordatorio de batería baja:
Cuando el nivel de batería está por debajo del 20%, parpadeará y el indicador rojo se iluminará cuando se esté cargando. Se apaga cuando está completamente cargada.

°C Temp:
El sensor de temperatura ambiente mide la temperatura automáticamente. Dispone de visualización manual y automática.

60 30 **Horario de luz nocturna:**
El producto tiene función de temporizador de luz nocturna, el temporizador de 60 minutos muestra 60 minutos, el temporizador de 30 minutos muestra 30 minutos. La luz se apagará cuando se acabe el tiempo.

AM **PM** **AM/PM**
El producto viene con un sistema de 12 horas. AM indica la hora de la mañana, PM indica la hora de la noche.

3/ Accesorio

Adorable conejo luz nocturna*1 ud / USB*1 ud Instrucción Manual*1 ud / Hoja de metal*1 ud

4/ Funciones principales

1. Luz nocturna temporización 30/60mins luz de respiración
2. Indicación 12H / 24H
3. Celsius / Fahrenheit pantalla
4. 6 acordes de música tono de llamada
5. Función posponer
6. Función cuenta regresiva
7. Desactivar tono de tecla
8. Recordatorio de batería baja
9. Puede ser accesorio magnético / colocado
10. Ajuste de volumen de tono de llamada

5/ Introducción

Primer uso
ACTIVACIÓN DEL PRODUCTO: Para utilizarlo por primera vez, conecte el USB a una fuente de alimentación. El producto lleva incorporada una batería de iones de litio de 1500mAh, que puede utilizarse sin enchufe. Para utilizarlo por primera vez, cárguelo durante 4 horas.


Instrucción del producto

1. Ajustes de hora:
Pulsar prolongadamente durante 3s y, a continuación, vaya a la configuración de la hora y seleccione AAMM-DD-12/24H-

HORA-Tono de tecla ON/OFF (el tono de tecla está activado por defecto y se puede elegir desactivarlo). Pulse el botón para ajustar y ajustar.

2, Ajustes del despertador:

Pulse para ver la pantalla de la primera alarma, por ejemplo "12:00" cuando está activada y ".R1" cuando está desactivada. La segunda alarma es igual que la primera. Pulse el botón de nuevo para seleccionar el modo (1-5/1-7). Mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en la configuración del despertador y mostrar la primera alarma On/ri/of/2. Pulse el botón para ajustar la hora de la alarma. La configuración de la segunda alarma es la misma que la de la primera. Una vez ajustada la alarma, se puede seleccionar el modo de trabajo 1-5 o el modo de fin de semana 1-7. Elija 1-6 Tono De Alarma. Seleccione el botón después de seleccionar el botón para ajustar el volumen del tono de llamada.



3, Función de luz nocturna para despertarse temprano

Ajuste el despertador entre las 12:00 de la noche y las 8:00 de la mañana, y enciéndalo lentamente 10 minutos antes de que suene la alarma (la luz pasa de oscura a brillante y se apaga 30 minutos después).
Apagar manualmente: pulse la tecla central de la luz nocturna para apagar.

4, Función "posponer"


Cuando suene, al agitarla se cerrará temporalmente la alarma y pasará a la función de posponer, encendiéndose el indicador de posponer . Después de 5 minutos, la alarma sonará de nuevo. Puede agitarla de nuevo para entrar en la función de posponer y puede repetirse tres veces.
Apagado automático: después de 3 minutos de sonar, la función posponer se apagará automáticamente.
Apagado manual: pulse cualquier botón cuando suene para apagar el despertador.

5, Temporizador de cuenta regresiva:


Mantenga pulsado el botón y vaya a la configuración del temporizador de cuenta regresiva. En de 1 a 59 minutos. La función se apagará cuando 3 minutos y suene la campana. Pulse manualmente el botón para salir de la función de cuenta regresiva (igual que el tono de alarma del reloj).

6, Modo de visualización/Temp/Fecha Navegar:

En el modo de visualización, pulse prolongadamente el botón y tendrá dos modos de visualización. modos de visualización. DP1 sólo muestra la hora y DP2 puede ver la hora-fecha-temperatura. Destello de la Rueda. Pulse el botón para cambiar entre Celsius y Fahrenheit.



Visualización de la hora en pantalla activada por voz con salvapantallas automático (mediante activación por voz o interruptor basculante, la pantalla se prende cuando se detecta sonido y se apaga automáticamente en 15 segundos).



7, Temporizador de luz nocturna:

Pulsa el botón que brilla en la oscuridad , el panel mostrará 30 , se encenderá la luz y se activará el temporizador que brilla en la oscuridad durante 30 minutos. Pulsa el botón nuevamente, la luz 60 del panel se encenderá y,

a continuación, se activa el temporizador de luz nocturna de 60 minutos.

Luz nocturna apagada:
Apagado manual: Se apaga pulsando el botón de la luz nocturna.
Apagado automático: La luz nocturna se apaga automáticamente al desconectar.



8, Función de luz de respiración:

Presione el botón de luz nocturna tres veces , la luz de respiración se enciende. Se apaga automáticamente después de 4 horas, presione de nuevo para apagar manualmente.

9, Función magnética:

Hay un imán en el interior del producto, que puede ser fijado en piezas de hierro o refrigeradores.

6/ Notas

- Este producto es DC 5V, por favor, utilice un adaptador acorde para cargarlo.

- No arroje el producto al fuego, ya que existe peligro de explosión.
- Este producto no es un juguete. No lo utilice como juguete para niños.
- Este producto no es impermeable. No lo lave con agua.
- Utilícelo en superficies lisas para evitar que vuelque.

Advertencia: La batería no debe desmontarse, golpearse, estrujarse ni arrojarse al fuego. En caso de hinchazón grave, no siga utilizándola. No la coloque en un entorno con altas temperaturas.

7/ Especificaciones del producto

Nombre del producto: Luz nocturna con temporizador Lovely Rabbit (con reloj de alarma)
Modelo No: XR-MM-C03
Peso: 215.28
Dimensiones: 175*94*62.5mm
Material: ABS+PC+silicona
Potencia nominal: 0,5 W (41*0,0122W/Módulo LED)
Entrada de alimentación: DC5V 500mA
Capacidad de la batería: 1500mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 4 horas
Estándar: GB/T22779-2017



rev.1



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar