


Estructura y función del producto


1. Boquilla de rociamiento
2. Exterior del producto
3. Cámara de atomización
4. Salida
5. Interruptor de pulverización
6. Interruptor de luz
7. Botón de 4 horas de señales estimulantes
8. Botón de 2 horas de señales estimulantes
9. Botón de 10 segundos de señales intermitentes
10. Pequeñas luces antiniebla
11. Toma de adaptador de corriente



Este difusor de aroma combina la ciencia y la tecnología modernas con un diseño novedoso y sencillo. El principio es utilizar aceite esencial de aromaterapia vegetal de vibración ultrasónica y agua y rociar partículas superfina con 5 micrones, creando una gran cantidad de iones negativos, que es más probable que sean inhalados por el cuerpo humano. Esto proporciona acceso a la esencia del efecto aromaterapia natural, que le ayuda a relajarse en un entorno laboral estresante, liberar los nervios sanos y aumentar el efecto hidratante de la piel.

Indicación: el efecto es mejor cuando se usa en el dormitorio, con el uso de aceite de aromaterapia, que puede mejorar efectivamente la calidad del sueño.

Opciones: Instrucciones de control remoto



Numeración	Nombre de la tecla	Descripción funcional
1	ENCENDER / APAGAR	ENCENDIDO / APAGADO
2	Intermitente	Presione el botón "Intermitente", hay niebla cada 10 segundos.
3	Continuo	Presione el botón "Continuo", hay niebla continua.
4	Luz	Cuando presione el botón "Luz" una vez, se encenderá la luz. Cuando lo presione por segunda vez, puede cambiar la secuencia de la luz a mano.
5	Grande / Pequeño	Niebla pesada / Niebla ligera
6	Cronometraje	Cronometraje

Ignore las instrucciones para productos que no sean de control remoto



GADNIC

MANUAL DE USUARIO


DIFUSOR DE AIRE

BAMBOO



DIFU0002

Guía de uso



INTERRUPTOR DE PULVERIZACIÓN DE NIEBLA / TIEMPO

Consejo: Cuando presione el interruptor "NIEBLA / TIEMPO" por primera vez, la máquina de aromaterapia funcionará en modo de niebla por defecto. Si presiona el interruptor "NIEBLA / TIEMPO" durante 10 segundos, el LED MID / GONT parpadeará con sus luces y la máquina de aromaterapia cambiará al modo de niebla pequeña.


1. Presione el interruptor "NIEBLA / TIEMPO" por primera vez; la lámpara de aromaterapia se enciende y la niebla sale.
2. Presione el interruptor "NIEBLA / TIEMPO" por segunda vez, la máquina de aromaterapia funcionará en un rociado de 10 segundos y se detendrá en el modo de 10 segundos, con luces de "señales intermitentes de 10 segundos".
3. Presione el interruptor "NIEBLA / TIEMPO" por tercera vez, la máquina de aromaterapia funciona en un modo de temporizador de 2 horas, con las luces de "señales de sincronización de 2 horas".
4. Presione el interruptor "NIEBLA / TIEMPO" una cuarta vez, la máquina de aromaterapia funciona en un modo de temporizador de 4 horas, con las luces de "señales de sincronización de 4 horas".
5. Presione el interruptor "NIEBLA / TIEMPO" por quinta vez, la máquina de aromaterapia dejará de funcionar.

INTERRUPTOR DE LUZ

1. Cuando la máquina de aromaterapia comience a funcionar, la luz cambiará a un modo de ciclo de colores automático.
2. Cuando la luz está en el proceso de circulación, presionar el interruptor "LUZ" establecerá el sistema en el color de luz actual.
3. Presione el interruptor "LUZ" nuevamente para elegir su iluminación; Luego puede presionar el interruptor para cambiar al color que desee cada vez (con siete tipos de color; cada color tiene dos niveles).
4. Después de examinar todos los colores, presione el interruptor "LUZ" nuevamente para seleccionar la luz.
5. Presione el interruptor "LUZ" nuevamente para regresar al modo de ciclo automático de siete colores.

Pasos de Uso

1. Abra la tapa en la dirección que muestra la flecha.




2. Agregue agua a la cámara de atomización.



3. Cierre la tapa en la dirección indicada.



4. Conecte la fuente de alimentación que se muestra con la flecha.



Cómo agregar aceite de aromaterapia:

Apague la fuente de alimentación, retire el coer y agregue el aceite de aromaterapia que elija a la cámara de atomización, luego agregue una cantidad adecuada de agua. Cierre la tapa y encienda la fuente de alimentación.

Nota:

Cuando agregue agua, use la marca de escala para agregar la cantidad correcta de agua al tanque. Si la cantidad de agua agregada está por encima o por debajo de la escala más alta, se rociará menos o más niebla.

No tire el host en uso y manténgalo alejado de lugares a los que puedan acceder los niños.

Nota:

Si hay demasiada agua la primera vez que la agrega, habrá menos vapor; después de la reducción del agua, habrá más vapor.

Mantenimiento del producto:

1. Cierre el selector de función y la fuente de alimentación.
2. Retire la tapa y vierta el agua en la cámara de atomización desde la posición de dirección de la anotación "MAX".
3. Limpie la carcasa del host y el tanque de agua dentro de la cavidad con un paño de algodón suave.
4. Limpie suavemente con bastoncillos de algodón el centro del oscilador del tanque. Esto sugiere una vez cada 7 a 14 días.

Fallos comunes

Fallas	Causa	Método de procesamiento
	Ninguna energía	Conecte la fuente de alimentación, presione el interruptor "NIEBLA / TIEMPO"
	No hay suficiente agua	Agregue agua a la cámara de atomización.
Sin vapor	Demasiada agua	Vierta el agua de la cámara de atomización.
	Oscilador está cubierto por escala	Limpie la escala en el oscilador.
	Cubierta de retención de agua fuera de la niebla en la membrana u otros cuerpos extraños	Limpie y mantenga limpio el algodón.

Requisitos de uso

1. Este producto es adecuado para usar con agua limpia o agua pura, no es adecuado para usar con líquido corrosivo.
2. Si el producto no se opera con cuidado, el agua puede filtrarse internamente en el host. Si es así, desenchufe la fuente de alimentación inmediatamente, vierta el agua, limpie el cuerpo y deje reposar durante unos 3 días en lugar ventilado. Déjelo secar naturalmente después de su uso. Si ocurre alguna otra anomalía, comuníquese con su distribuidor local o contáctenos directamente.