

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO


### DIFUSOR ULTRASÓNICO



DIFU0003

Manual de Usuario

Este difusor de aroma utiliza ondas ultrasónicas para vaporizar instantáneamente el agua y el aceite esencial en el depósito, para producir un vapor fresco y seco.




Difusor de aroma

Manual de Usuario

## OPERACIÓN

- Mantenga el producto recto, retire la tapa superior y la tapa de agua en dirección vertical. **Fig.1.**
- (24 V) Enchufe el enchufe de DC del adaptador de AC en el conector de DC a través de la ranura de AC.
- (5V) Enchufe el enchufe USB en el puerto USB de la computadora, el adaptador de AC o la alimentación móvil.
- Enchufe el enchufe de DC del adaptador de AC en el conector de DC a través de la ranura de AC. Consulte la **Fig. 2.**
- Utilice una taza de medir (no incluida en el paquete) para suministrar agua (no agregue agua a alta temperatura) de la tubería de agua, preste atención al nivel de agua lleno; no exceda la línea máxima. Por favor, no agregue agua cuando el producto esté funcionando. Vierta el aceite esencial en el depósito de agua verticalmente. **Fig. 3.**
- Instale la cubierta del cuerpo principal en la dirección vertical, gire la cubierta para ajustar la posición deseada del vaporizador. Debe cubrir la tapa superior cuando quiera utilizar el producto. **Fig. 4.**
- Conecte el adaptador de AC o el enchufe USB a la toma de corriente de la casa.
- Presione el botón "VAPOR", elija el tiempo necesario (1H, 3H, 6H o ENCENDIDO de tiempo de rociado continuo). Presione el botón "VAPOR" cinco veces de 1H, 3H, 6H, ENCENDER a APAGAR. **Fig. 5.**
- Presione el botón "Luz" para encender la luz LED, hay disponibles siete opciones de color de luz con un brillo muy alto. **Fig. 6.**
- Si no lo usa durante mucho tiempo, drene el agua del depósito, séquelo y luego almacene. Si desea volver a usarlo, use un detergente neutro para limpiar el depósito de agua nuevamente, luego podrá usarlo.
- Cuando se enciende la alimentación, el estado inicial de la máquina de aromaterapia se apagará.
- Si falta agua en el depósito, la máquina de aromaterapia se apagará automáticamente.
- El vapor y la luz se apagarán automáticamente cuando se acabe el agua.




Difusor de aroma

Manual de Usuario

## FUGA ACCIDENTAL

En el caso de que la unidad se vuelque durante el uso, siga los pasos a continuación para evitar un mal funcionamiento:

- Enchufe la unidad y quite la cubierta.
- Vierta el agua restante del depósito de agua.
- Agite suavemente la unidad para drenar el agua y luego déjela secar al aire durante al menos 24 horas.




Difusor de aroma

## MANTENIMIENTO

Después de usar 5-6 veces o 3-5 días, limpie el producto de la siguiente manera:

1. Desenchufe la unidad de la red eléctrica y retire la cubierta.
2. Vierta el agua restante del depósito.
3. Agregue una pequeña cantidad de detergente de cocina tibio y agua, use un hisopo para limpiarlo suavemente y luego use un paño de limpieza para secarlo ligeramente.
4. Consulte las siguientes imágenes, para evitar el flujo de agua en la salida de aire, vierta el agua respetando la imagen de la izquierda, no la de la derecha.
5. No utilice otros detergentes ácidos o enzimáticos, ya que pueden emitir gases venenosos o causar un mal funcionamiento.

Nota: Asegúrese de usar un detergente suave.



Difusor de aroma

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la siguiente tabla en caso de que el producto funcione de manera anormal:

Si el producto no funciona bien, consulte los siguientes puntos antes de solicitar la reparación:	
No enciende ni apaga	<p>¿Hay suficiente agua en el tanque? -- Agregue agua al tanque.</p> <p>¿Está bien conectado el cable de alimentación? -- Desconecte, compruebe los cables y vuelva a conectar con cuidado.</p>
Sin vapor o vapor anormal	<p>¿No hay suficiente agua? o demasiada agua? -- Agregue la cantidad adecuada de agua en el tanque, el agua nunca debe llenarse por encima de la línea de 500 ml (MÁX.).</p> <p>¿Suciedad en la placa ultrasónica? -- Consulte las instrucciones de mantenimiento, retire y vuelva a instalar correctamente, para que los vapores puedan liberarse libremente.</p> <p>¿La cubierta y la cubierta interior no están instaladas correctamente? ¿Hay suciedad en el puerto de succión de aire en la parte inferior de la base? -- Si hay demasiado polvo en el puerto de succión de aire, el vapor no podrá salir, simplemente límpielo.</p>
Fuga de agua del producto	<p>¿La cubierta y la cubierta interior no están instaladas correctamente? -- Retire y vuelva a instalar correctamente, para que los vapores puedan liberarse libremente.</p> <p>¿Baja temperatura o alta humedad? -- Bajo estas condiciones, el vapor puede condensarse rápidamente en gotas de agua.</p>

Difusor de aroma

