

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


HUMIFICADOR ULTRASÓNICO
ELECTRICO
HUM019



DIFU0019

Manual de Usuario

Este difusor de aromas utiliza ondas ultrasónicas para vaporizar instantáneamente el agua y el aceite esencial en el tanque, para producir una niebla fragante fresca y seca.



SERVITECH


SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Manual de Usuario

OPERACION

- Mantenga el producto enderezado, retire la tapa superior y riegue en dirección vertical. Fig 1
- ☐ (24V) Enchufe la clavija de CC del adaptador de CA en la toma de CC a través de la ranura de CA
☐ ((5V) Por favor, conecte el enchufe USB del ordenador, al adaptador de CA o a la alimentación del móvil
Enchufe la clavija de CC del adaptador de CA en la toma de CC a través de la ranura de CA. Consulte la Fig. 2.
- Por favor, utilice la taza de medida (no incluida en el paquete) para suministrar agua (no añada agua a alta temperatura) desde la tubería de agua, preste atención al nivel de agua, No sobrepase la línea máxima, no añada agua cuando el producto esté funcionando. Fig3
- Instale la cubierta del cuerpo principal con el canal, Para caer a la dirección vertical, Gire la cubierta para ajustar la posición deseada de la boca de pulverización. Usted debe cubrir la cubierta superior cuando desee utilizar el producto. Fig4
- Conecte el adaptador de CA o el enchufe USB a la toma de corriente de su casa.
- Pulse el botón "MIST", elija el tiempo necesario, (1H, 3H, 6H o tiempo de pulverización continua). Pulse el botón "MIST" cinco veces (de 1H, 3H, 6H, ON a OFF). Fig5
- Pulse el botón "light" para encender la luz LED, siete opciones de color de luz
opción de color de la luz en el brillo varying están disponibles. Fig6
- Si no lo utiliza durante mucho tiempo, drene el agua del tanque, séquelo y luego guárdelo bien. Si quiere volver a utilizarlo, utilice el detergente neutro para limpiar el tanque de agua de nuevo, entonces usted puede usarlo.
- Cuando se conecta la alimentación, el estado inicial de la máquina de aromaterapia se apaga.
- Si la falta de agua en el tanque, aunque el interruptor de MIST, máquina de aromaterapia se se apagará automáticamente.
- La niebla y la luz se apagan automáticamente cuando se acaba el agua.



Manual de Usuario

PRECAUCIONES

Tiempo de uso del producto: 6 horas

La cantidad e intensidad de la niebla producida puede variar, pero esto no es inusual y no debe considerarse como un defecto.

Los factores que afectan a esto son el tipo de agua, la humedad, la temperatura y las corrientes de aire. Se apaga automáticamente cuando se acaba el agua.


Aplica sólo aceites esenciales 100% naturales, si contienen ingredientes químicos sabores o impurezas pueden causar daños al producto.

Antes de reemplazar otros aceites esenciales, siga la parte de mantenimiento de los productos de limpieza.

FUGA ACCIDENTAL

En caso de que la unidad se golpee o se vuelque durante el uso, por favor siga los pasos que se indican a continuación para evitar un mal funcionamiento: .

- enchufe la unidad y retire la tapa.
- vierta el agua restante del depósito de agua.
- Agite la unidad suavemente para drenar el agua, y luego manténgala al aire libre durante al menos 24 horas.



OUTLET


Aroma Diffuser

MANTENIMIENTO

Después de usarlo 5-6 veces, o 3-5 días, limpie el producto como sigue:

- 1.Desenchufe la unidad de la red eléctrica y retire la tapa.
- 2.vierta el agua restante del tanque.
- 3.Añada una pequeña cantidad de detergente de cocina caliente y agua, utilice un hisopo para
- 3.Añada una pequeña cantidad de detergente de cocina caliente y agua, use un hisopo para limpiarlo suavemente, y luego use un paño de limpieza para secarlo ligeramente.
- 4.Consulte las siguientes imágenes, para evitar el flujo de agua en la salida de aire, vierta
- agua según la imagen de la izquierda, no la de la derecha.
- 5.no utilice otros ácidos o enzimas detergentes, ya que pueden desprender gases venenosos o causar un mal funcionamiento.
- o causar un mal funcionamiento.

Nota: Asegúrese de utilizar un detergente suave.



PRECAUTIONS

Por favor, compruebe lo siguiente para evitar un mal funcionamiento de la unidad:

No llene por encima de 500ML"MAX"en ningún momento.

No conecte la alimentación cuando el depósito esté vacío.

No toque la placa vibratoria ultrasónica. |

Limpie regularmente según las instrucciones de mantenimiento para evitar un mal funcionamiento.

Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de proceder a su mantenimiento.

Por razones de higiene, después del uso, vierta el agua restante del "LADO DE DRENAJE" del tanque, y limpie con un paño limpio y seco.

Los aceites esenciales pueden manchar, En caso de derrame de contacto, por favor limpie con un paño suave.

Utilice únicamente el vaso medidor (no suministrado) para añadir agua al depósito, no llene el agua directamente del tubo de agua.

No deje que la niebla caiga sobre los muebles, la ropa, las paredes, etc.

Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor directas del sol y de aparatos de aire acondicionado o ventiladores.

Manténgalo siempre sobre una superficie estable, no lo coloque sobre una alfombra, un edredón o una zona inestable.

Manténgalo alejado de equipos electrónicos, como televisores y equipos de automoción.

No incline el producto, ya que podría entrar agua en el mecanismo y provocar un mal funcionamiento.

Tiempo de uso del producto: 6 horas

Espere 60 minutos antes de volver a ponerlo en marcha para evitar que se dañe la placa ultrasónica.

Utilice sólo agua del grifo, no utilice agua mineral, agua con gas, etc.

No mueva nunca el producto durante su uso.

No toque ninguna parte del producto con las manos mojadas. Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos, Se sugiere que los niños que no estén supervisados no jugar con el producto. El aparato no es adecuado para niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento para ser utilizar, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción.

Mantenga el cable alejado de las vías y no tire con fuerza de ningún punto.

Si se detecta humo u olor a quemado, desenchufe inmediatamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que el producto funcione de forma anormal, consulte la siguiente tabla anormal:

Si el producto no funciona bien, consulte los siguientes puntos antes de solicitar una reparación:	
No se enciende, se enciende o se apaga	¿Hay suficiente agua en el depósito? -Por favor, añada agua al tanque ¿Está bien conectado el cable de alimentación? -Por favor, desconecte, compruebe los cables y vuelva a conectarlos con cuidado.
No hay niebla o niebla anormal	¿No hay suficiente agua? o ¿demasiada agua? -Por favor, añada la cantidad adecuada de agua en el tanque, el agua no debe nunca debe ser llenada por encima de la línea de 500ML (MAX). ¿Suciedad en la placa de ultrasonidos? -Por favor, consulte las instrucciones de mantenimiento, retire y vuelva a instalar correctamente, para que los vapores puedan salir libremente. ¿La tapa y la cubierta interior no están bien instaladas? Suciedad en el puerto de ¿Recibió suciedad en el puerto de succión de aire en la parte inferior de la base? --Si hay demasiado polvo en el puerto de succión de aire, la niebla no podrá salir. Si hay demasiado polvo en el puerto de succión de aire, la niebla será restringida para salir.
Fuga de agua del producto	¿La tapa y el interior no están instalados correctamente? -Se debe quitar y volver a instalar correctamente, para que los vapores puedan ser liberados libremente. ¿Baja temperatura o alta humedad? --En estas condiciones, la niebla puede condensarse rápidamente en gotas de agua.

ESPECIFICACIONES

Modelo	24V ☐	5V ☐
Dimensiones	168.5 x 48MM	Approx 168.5 x 148MM
Peso	375g	Approx 310g
Potencia	AC100-240V 5.60HZ	AC100-240V 50.60HZ / DC 5V 1200MA
Longitud de cable	170CM	Approx 80CM
Consumo Electrico	14W	Approx 6W
Tiempo de uso	1H/3H/6H/ON	1H/3H/6H/ON
Método de producción de la niebla	2.4 MHz	3MHz
Luces Led	4pcs	4pcs
Materiales	PP/ABS/PC	PP/ABS/PC
Accesorios	Adaptador y Manual	Adaptador y Manual