GADNIC

MANUAL DE USUARIO

DIFUSOR AROMÁTICO

AROMAD





DIFU0031

Mantenimiento

Después de usar su Difusor aproximadamente 6 veces


- o 3-5 días la unidad necesitará limpieza.
- Desenchufe la unidad de la toma de corriente y retire la la cubierta exterior.
- Retire el agua restante del lado de drenaje del depósito de agua.
 Para evitar dañar el producto no vierta el agua en la salida de aire.
- 3) Limpie el interior del depósito de agua con un paño limpio.
- Si encuentra algún residuo en la salida de aire, retire la tapa del depósito de agua y enjuáguelo con agua. Seque con un paño limpio.
- 5) No utilice nunca detergentes o limpiadores agresivos para limpiar su difusor de aromas, ya que pueden provocar un mal funcionamiento o decoloración
- 6) No toque nunca el transductor ultrasónico.


Atención

Si el difusor de aromas no está en uso, enchufe la unidad y drene y el agua restante de la unidad. Guárdelo en un lugar seguro y seco. El difusor se apagará automáticamente cuando la unidad se quede sin agua.

La cantidad e intensidad de la niebla producida por el difusor de aromas puede variar, y no debe considerarse un fallo de la unidad. Los factores que influyen son el tipo de agua, la humedad, la temperatura y la corriente de aire.

Le recomendamos que limpie su difusor de aroma cada vez que cambie de aceite difusor. Los aceites son corrosivos con el tiempo y pueden acumularse y obstruir las piezas del difusor. Guarde sus aceites difusores en un lugar fresco y oscuro, con el tapón bien cerrado y fuera del alcance de los niños en todo momento





- Asegúrese de que el difusor Aroma está en posición vertical. Sujeta la base con cuidado y retira la cubierta exterior del cuerpo.
- 2) Conecte el adaptador de corriente incluido a la toma de CC situado en la parte inferior de la base.
- 3) Utiliza el vaso medidor suministrado para añadir agua al difusor. No sobrepase la línea de llenado máximo indicada en el depósito de agua. No utilice agua caliente. Nunca llene el difusor con el aparato encendido.
- 4) Añada unas 3-5 gotas de sus aceites esenciales favoritos en el depósito de agua lleno.
- 5) Fije la tapa del depósito de agua al mismo una vez que haya una vez que haya llenado el depósito con agua y aceites esenciales.

Asegúrese de que la boquilla del depósito de agua esté alineada con la salida de vaporización.

Vuelva a colocar la cubierta exterior del cuerpo en el difusor.

6) Conecte el adaptador de pared incluido a su toma de corriente.

El difusor emitirá dos pitidos y estará en modo de espera.

7)Pulse el botón derecho en posición "ON". Una luz verde se encenderá. Pulse de nuevo el botón para pasar a posición "Intermitente". Se encenderá una luz roja El ajuste intermitente encenderá y apagará el difusor la fragancia se dispersará con menos frecuencia. frecuencia. Vuelva a pulsar el botón derecho y la unidad se apagará. No se encenderá ninguna luz. La unidad también apagará automáticamente cuando esté fuera del agua.

8)El botón izquierdo enciende la luz y conmuta una secuencia de luces de colores y luego se apaga. La secuencia es el arco iris de desplazamiento, a continuación, colores sólidos con una función brillante y suave, blanco, y final si Apagado.

9)Para desconectar, pulse el interruptor derecho apagando la unidad. Retire el enchufe de la toma de corriente. No tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente.

