


GADNIC

Descripción de WIFI Stream en vivo Versión Cámara *Cómo conectar la señal WIFI*



1. Descargar la aplicación:  desde la App Store / Google Play.
 2. Encienda el dron.
 3. Vaya a la configuración de WIFI en el teléfono / dispositivo, elija la señal WIFI del dron (X-PACK + No.), y conéctelo.
 4. Ahora abra la aplicación del dron, luego seleccione el idioma "ES" (Imagen 1).
 5. Seleccione el elemento y haga click en "Conectar dispositivos".
- Atención: cuando la potencia del dron es baja, es posible que no se pueda conectar exitosamente.

(IMAGEN 1)



- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1. Gesto para tomar fotografías | 9. Modo VR | 17. Ascender | 25. Hacia la izquierda |
| 2. Música de fondo | 10. Página de inicio | 18. Descender | 26. Hacia la derecha |
| 3. Modo de velocidad:
30%,60%,100% | 11. Encendido / Apagado
para interfaz | 19. Girar a la izquierda | 27. Joystick derecho |
| 4. Truco 360 ° | 12. Grabar video | 20. Girar a la derecha | 28. Recorte lateral |
| 5. Modo sin cabeza | 13. Tomar foto | 21. Joystick izquierdo | 29. Parada de
emergencia |
| 6. Control de gravedad | 14. Despegue clave | 22. Recorte hacia adelante /
hacia atrás | |
| 7. `Plan de ruta | 15. Aterrizaje clave | 23. Adelante | |
| 8. Control de voz | 16. Calibración | 24. Hacia atrás | |

Manera de operación Controlar con su dispositivo.




(IMAGEN 2)

1. Después de conectar la señal WIFI e ingresar a la interfaz de la aplicación, presione el "botón de encendido / apagado" ⑪ para abrirla.
2. Espere 2 segundos y luego las luces del dron dejarán de parpadear, luego presione el "botón de calibración" ⑫ para calibrar el dron si es la primera vez que lo utiliza.
3. Empuje el acelerador izquierdo hacia arriba, y luego los rotores del dron comienzan a girar, que desbloquean
4. Pulse el "Despegue clave" ⑬ para volar el dron (o empujar el acelerador directamente).
Pulse el "Aterrizaje clave" ⑭ (o siga presionando el acelerador directamente) para aterrizar el dron.
5. Presione el botón "Video" ⑮ en la interfaz para grabar un video.
Presione el botón "Imagen" ⑯ en la interfaz para tomar una foto.
Después de grabar o tomar fotos, puede revisar los archivos desde la "Galería" en la página de inicio, o desde el archivo de su álbum de su dispositivo.

Controlar con el control remoto

1. Encienda el dron y encienda el controlador, después del emparejamiento entre el controlador y el dron (las luces del dron y el controlador se están volviendo consistentes), luego conecte la señal WIFI entre su dispositivo y el dron.
2. Coloque el dispositivo en la abrazadera del controlador, luego haga click en "Conectar dispositivos".
3. Presione el botón "Imagen" en la interfaz o en el controlador para tomar una foto. Presione el botón "Video" en la interfaz o en el controlador para tomar un video. Después de grabar o tomar fotos, puede revisar los archivos de la "Galería" en la página de inicio, o desde su archivo de álbum de su dispositivo.



Nombre de la aplicación :  WFPV

Aplicar al sistema IOS \ Android (Nota: Aplicar a Android 2.3 o superior, como SAMSUNG, SONY, HUAWEI, etc. Pero no se garantiza que el teléfono de otras marcas con sistema Android pueda funcionar de forma estable).