

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ENCENDEDOR DE FUEGO ELÉCTRICO




ENCE0001

Guía del usuario del encendido eléctrico

Parámetro Descripción

- 1. Material: Acero inoxidable,ABS
- 2. Temperatura de la superficie: 700 grados
- 3. Voltaje: 220v
- 4. Potencia: 600W
- 5. Cuánto puede alcanzar la temperatura: la temperatura superficial es de 700
- 6. Función: calentar, encender
- 7. Adecuado para: Leña, carbón vegetal

Pasos para su uso


Paso	Método de funcionamiento	Ilustración
Paso 1	Desconecte la fuente de alimentación y colóquela sobre el material a encender (carbón, leña)	
Paso 2	Cubra el encendedor con los restos de carbón, leña y otros materiales que deban encenderse y, a continuación, encienda el encendedor.	
Paso 3	Una vez encendido el material, desconecte el encendedor y retírelo.	

Guia do utilizador da ignição eléctrica

Parâmetro Descrição

1. Material: Aço inoxidável, ABS
2. Temperatura da superfície: 700 graus
3. Tensão: 220v
4. Potência: 600W
5. Até que ponto a temperatura pode atingir: a temperatura da superfície é de 700
6. Função: aquecimento, isqueiro
7. Adequado para: Lenha, carvão vegetal

Passos para a utilização


Etapa	Método de funcionamento	Ilustração
Etapa 1	Desligar a alimentação eléctrica e colocá-la sobre o material a inflamar (carvão, lenha)	
Etapa 2	Cobrir o dispositivo de ignição com o restante carvão, lenha e outros materiais que precisam de ser acesos e, em seguida, acender o dispositivo de ignição	
Etapa 3	Após a ignição do material, desligar o dispositivo de ignição e retirá-lo.	

Electric ignition user's Guide

Parameter Description

- 1. Material: Stainless steel,ABS
- 2. Surface temperature: 700 degrees
- 3. Voltage: 220v
- 4. Power: 600W
- 5. How much can the temperature reach: the surface temperature is 700
- 6. Function: heating, lighter
- 7. Suitable for: Firewood, charcoal

Steps for usage

Step	Operation method	Illustration
Step 1	Disconnect the power supply and place it on the material to be ignited (coal, firewood)	
Step 2	Cover the igniter with remaining coal, firewood and other materials that need to be ignited, and then energize the igniter	
Step 3	After the material is ignited, disconnect the igniter and take it out.	



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar